ARTICLEAN escova removível para pó telescópica



MANUAL DO UTILIZADOR

Obrigado por adquirir o nosso produto.

ARTICLEAN limpa grandes superfícies de forma rápida e fácil. A superfície de microfibras utiliza milhões de fibras minúsculas que permitem apanhar rapidamente pó, sujidade e alérgenos, para que possa limpar a sua casa facilmente e sem usar químicos nocivos.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

1x conjunto de ARTICLEAN (haste, cabeça e pano)

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

Material: Microfibra + PP + EVA. Dimensões: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.

- 1. Capa de tecido de microfibra fino
- 2. Haste telescópica de alumínio
- 3. Painel PP



INSTALAÇÃO



- 1. Coloque a capa de tecido no painel.
- 2. Pressione a fivela para cima e para baixo, para encaixar o punho ou aperte o polo e o painel.
- 3. Torça o polo para ajustar o comprimento.
- 4. A instalação está concluída.
- 5. Use-o para limpar.

INSTRUÇÕES:




Limpe os espaços

A cabeça da escova é plana o suficiente para limpar alguns espaços estreitos e resolver tarefas que o espanador comum não consegue. Pode limpar a parte inferior da cama, o espaço do sofá ou qualquer outro espaço para deixar a casa mais limpa.

Orifício telescópico

O espanador tem um orifício telescópico que pode ser limpo até qualquer altura que não consiga alcançar. Não se preocupe com a possibilidade de cair de um lugar alto, proteja a sua segurança.





Flexível

A cabeça da escova pode ser dobrada em qualquer ângulo e os materiais de alta qualidade fazem com que tenha boa elasticidade e não precisa de se preocupar com os danos causados por dobras excessivas, por isso, é conveniente para limpar os espaços em ângulos diferentes.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Ao lavar panos de microfibra, evite sabão áspero, amaciador ou detergente com qualquer tipo de aditivo de lavanderia, incluindo fragrâncias e amaciadores de roupas. Podem revestir as fibras do pano e torná-las menos eficazes para a limpeza.

- Sacuda o tecido ao ar livre ou num saco de lixo para libertar o excesso de sujidade.
- Encha uma bacia com água fria ou morna (não quente).
- Mergulhe o pano e agite com a mão. Esfregue à mão todas as áreas fortemente manchadas.
- Molhe o(s) pano(s) entre 15 a 20 minutos e agite novamente.
- Enxague bem as toalhas em água corrente.
- Torça o excesso de água.

Lave apenas com outros panos de microfibra

Secagem ao ar:

- Sacuda os panos de microfibra e pendure-os a secar sob a luz solar direta.
- Se pendurar dentro de casa, certifique-se de que os pendura numa área com boa circulação de ar.

Instruções de reciclagem e eliminação



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma

responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de forma segura para o ambiente.



O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.

