

GRILL&BAKE

Antes da primeira utilização:

- Remova todas as embalagens, etiquetas e adesivos. Descarte a embalagem antes da utilização; se estes elementos não forem removidos, apresentarão um perigo de incêndio.
- Lave o revestimento com água morna e detergente da loiça líquido, enxague e seque cuidadosamente com um pano macio ou papel de cozinha.

Instruções de utilização:

- O tapete Grill&Bake pode ser utilizado para preparar vários alimentos, como carne, queijo, vegetais e sobremesas.
- Um tapete danificado não é adequado para ser utilizado.
- O tapete não é adequado a uma utilização em fogo aberto.
- O tapete pode ser utilizado em temperaturas de -70 °C até +260 °C.
- Objetos pontiagudos, como facas ou garfos, não são adequados a uma utilização com o tapete, uma vez que podem danificar a camada protetora do mesmo. Utilize utensílios de cozinha em madeira ou plástico para preparar os alimentos no tapete.
- Limpe e seque cuidadosamente após cada utilização.

Avisos!

- Um tapete danificado não é adequado à preparação de alimentos.