

GRILL&BAKE

Înainte de prima utilizare:

- Îndepărtați toate ambalajele, etichetele și autocolantele. Aruncați ambalajul înainte de utilizare; dacă aceste elemente trebuie îndepărtate pentru că prezintă pericol de incendiu.
- Spălați suportul cu apă caldă și detergent lichid pentru vase, apoi clătiți și uscați bine cu o cârpă moale sau un prosop de hârtie.

Instrucțiuni de utilizare:

- Suportul Grill&Bake poate fi utilizat pentru prepararea diferitelor alimente, cum ar fi carne, brânză, legume și deserturi.
- Dacă suportul este deteriorat, nu trebuie utilizat.
- Suportul nu trebuie utilizat pe foc deschis.
- Suportul poate fi utilizat la temperaturi cuprinse între -70 °C și +260°C.
- Obiectele ascuțite, cum ar fi cuțitele sau furculițele, nu trebuie utilizate pe suport deoarece pot deteriora stratul protector al suportului. Utilizați ustensile de bucătărie din lemn sau plastic pentru a manipula alimentele pe suport.
- Curățați temeinic și uscați bine suportul după fiecare utilizare.

Avertismente!

- Dacă suportul este deteriorat, nu trebuie utilizat pentru prepararea mâncării.