

GRILL&BAKE

Pred prvým použitím:

- Odstráňte všetky obaly, štítky a nálepky. Obaly pred použitím zlikvidujte. Ak sa tieto časti neodstránia, predstavujú riziko požiaru.
- Výstelku umyte teplou vodou a umývacím prostriedkom, potom opláchnite a dôkladne osušte mäkkou handričkou alebo papierovou utierkou.

Návod na použitie:

- Podložka Grill&Bake sa môže použiť na prípravu rôznych jedál, napr. mäsa, syra, zeleniny a dezertov.
- Poškodenú podložku nepoužívajte.
- Podložka nie je vhodná na použitie na otvorenom ohni.
- Podložka sa môže použiť pri teplotách -70°C až +260°C.
- Ostré predmety, ako sú nože alebo vidličky, nie sú vhodné na použitie s podložkou, pretože môžu poškodiť jej ochrannú vrstvu. Na manipuláciu s potravinami na podložke používajte drevené alebo plastové kuchynské potreby.
- Po každom použití dôkladne vyčistite a osušte.

Varovania!

- Poškodenú podložku nepoužívajte na prípravu jedla.