

# GRILL

Pred prvo uporabo :

- Odstranite vso embalažo, oznake, nalepke in etikete. Pred uporabo embalažo zavržite; če teh elementov ne odstranite, povzročajo nevarnost požara.
- Podlogo pomijte s toplo vodo in sredstvom za pomivanje, nato jo sperite in temeljito posušite z mehko krpo ali papirnato brisačo.

Navodila za uporabo:

- Grill&Bake podlogo lahko uporabljate za pripravo različnih vrst hrane, npr. mesa, sira, zelenjave in slaščic.
- Poškodovana podloga ni primerna za uporabo.
- Podloga ni primerna za uporabo na direktnem ognju.
- Podloga je primerna za temperature od  $-70^{\circ}\text{C}$  do  $+260^{\circ}\text{C}$ .
- Za uporabo podloge niso primerni ostri predmeti kot so noži ali vilice, saj latko le te poškodujejo zaščitni sloj podloge. Za rokovanje s hrano na podlogi uporabite lesene ali plastične kuhinjske pripomočke.
- Po vsaki uporabi podlogo temeljito očistite in dobro osušite.

Opozorila!

- Poškodovana podloga ni primerna za pripravo hrane