CÂMARA SEM FIOS SENSORI



MANUAL DO UTILIZADOR Modelo: V380 PRO



Obrigado por escolher a nossa câmara sem fios SENSORI.

Proteja a sua casa e a sua família de forma inteligente! Saiba sempre o que se passa com a transmissão em direito no seu telemóvel. A câmara envia uma mensagem de alarme para o seu telemóvel e regista a atividade dos visitantes no cartão de memória, permitindo-lhe consultá-la posteriormente. A vista panorâmica permite-lhe ver tudo o que acontece no interior ou exterior da sua casa.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 1 x câmara Wi-Fi SENSORI
- 1 x cabo de carregamento USB
- 1 x suporte magnético
- 1 x manual do utilizador



INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

- Material: ABS
- Suporte da aplicação: Android/iOS
- Dimensões: 4,3 x 3,5 x 2,5 cm
- Peso: 180 g
- Resolução: 1920 x 1080 p
- Duração da bateria: 180 minutos
- Tensão de carregamento: CC 5 V/1 A
- Bateria de polímeros de lítio recarregável integrada
- Cor: preto

AVISOS

- Não abra/modifique o dispositivo, uma vez que poderá danificar a unidade e anular a garantia. Para reparações internas, consulte o seu revendedor ou um centro de assistência autorizado.
- Não utilize quaisquer acessórios ou fontes de alimentação para além dos fornecidos com o dispositivo, caso contrário poderá anular a garantia.
- Proteja da humidade. Não coloque o dispositivo na água e proteja-o cuidadosamente da chuva, água do mar ou ambientes com elevada humidade. Não utilize a unidade perto de banheiras, chuveiros, lava-loiças, piscinas, etc.

- Proteja de temperaturas elevadas. Para evitar danificar ou utilizar incorretamente o dispositivo, utilize-o apenas no seguinte intervalo de temperaturas: 0 ~ +40 °C.
- **Não mude** o aparelho repentinamente de um local quente para um local frio ou viceversa. Isto poderá danificar o interior da unidade ao criar condensação.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- No caso de mau funcionamento e/ou danos, não tente reparar o aparelho sozinho e garanta que o mesmo é devidamente eliminado de acordo com as leis locais.
- Para evitar choques elétricos, NÃO ABRA O DISPOSITIVO!
- Não tente reparar o dispositivo sozinho e garanta que qualquer reparação é realizada apenas por um técnico qualificado.
- Embora o dispositivo tenha sido verificado, a sua utilização e respetivas consequências são apenas da responsabilidade do utilizador.



- 1. Lente
- 2. Botão para ligar/desligar
- 3. Indicador do carregamento
- 4. Indicador Wi-Fi
- 5. Botão do modo
- 6. Ranhura para cartão Micro SD
- 7. Porta de carregamento USB

INTRODUÇÃO

Depois de retirar o dispositivo da caixa, o primeiro passo será utilizar o adaptador de CA e o cabo micro USB incluídos para ligar a sua câmara SENSORI e seguir estes passos para finalizar a configuração.

Nota: para guardar as gravações de vídeo, sugerimos que utilize um cartão SD. Esta embalagem

ELEMENTOS

não inclui um cartão SD, pelo que o deverá adquirir em separado.

TRANSFERIR A APLICAÇÃO



Existem dois modelos da câmara SENSORI. As câmaras diferem apenas na aplicação utilizada. Descubra qual é a sua câmara de acordo com as instruções e se a câmara possui um código QR na parte inferior.

V380 PRO

Leia o código QR abaixo com o telemóvel para transferir a aplicação «V380 Pro». Para telemóveis Android, transfira a aplicação «V380 Pro» na Google Play e para telemóveis iPhone, transfira a aplicação «V380 Pro» na App Store.



Abra a aplicação e crie um perfil ou inicie sessão sem um perfil (associar sem conta).

LIGAR O DISPOSITIVO

Prima o botão de alimentação. Assim que a câmara se ligar, siga os passos abaixo para finalizar a configuração:

1. Toque em «+» e, em seguida, toque em «Seguinte».



2. Aguarde até ver a notificação «A aguardar configuração inteligente do Wi-Fi» («Waiting for WiFi smartlink configuration»). Agora pode ligar a câmara ao Wi-Fi.

e klici v sili 🖡 🕪	0K/s 😤 🖹 15% 📭 ±00:40
Add a car	nera
Select your WiFi	
	\odot
Tip: 5GHz WiFi is not supporte	d. Ø
T2_TP-LINK_7986	(i)
soba	
T-2_23df96	n
Bracun	নি
Confirm	n
⊲ 0	

- 3. Se vir a notificação «Ponto de acesso estabelecido» («Acess-point established»), escolha o método A ou B para configurar a câmara.
- 4. Se vir a notificação «A aguardar configuração inteligente do Wi-Fi» («Waiting for WiFi smartlink configuration»), escolha o método C para configurar a câmara.

Se não vir qualquer notificação ou comando de voz, escolha o método B.

A. CONFIGURAÇÃO RÁPIDA

Android:

- Toque em «Ponto de acesso estabelecido» («Acess-point established»), serão apresentados MV+ID, toque para continuar.
- Escolha a sua rede Wi-Fi, introduza a palavra-passe, toque em «Confirmar» («Confirm») e a câmara ligar-se-á ao Wi-Fi.
- Quando a câmara estiver ligada ao Wi-Fi, será apresentada na lista de dispositivos.
- O último passo para configurar a câmara e definir uma palavra-passe par a câmara.

iOS:

- Toque em «Ponto de acesso estabelecido» («Acess-point established»), aceda às definições do telemóvel, toque em «Wi-Fi» e associe «MV+ID».
- Aguarde até que a barra de estado apresente o ícone «Wi-Fi», volte à aplicação e toque em «Seguinte» («Next»).
- Escolha a sua rede Wi-Fi, introduza a palavra-passe, toque em «Confirmar» («Confirm») e a câmara ligar-se-á ao Wi-Fi.
- Quando a câmara estiver ligada ao Wi-Fi, será apresentada na lista de dispositivos.
- O último passo para configurar a câmara e definir uma palavra-passe par a câmara.

B. CONFIGURAÇÃO COM HOTSPOT

- Aceda às definições do telemóvel, toque em «Wi-Fi» e associe «MV+ID».
- Aguarde até que a barra de estado apresente o ícone «Wi-Fi» e, em seguida, volte à aplicação e toque para ver a lista de dispositivos (o dispositivo será apresentado na lista).
- Agora poderá ver a transmissão ao vivo na LAN, mas para conseguir ver remotamente, precisa de seguir estes passos:

Toque em «Definições» («Settings») — «Rede» («Network») — «Alterar para o modo de estação Wi-Fi» («Change to Wi-Fi station mode»), em seguida, escolha a sua rede Wi-Fi, introduza a palavra-passe, toque em «Confirmar» («Confirm») e a câmara ligar-se-á ao Wi-Fi.

 Quando a câmara estiver ligada ao Wi-Fi, estará pronta a ser utilizada.

Lo kita yali 🖻 🖻		2948/51% [[1	th, 149 00042
<u>ی</u> ه	et device	password	
Usemame	e admin		
New pass	word		٢
Confirm p	assword		0
Password numbers o	contains 6–: r letters and	31 characters case-sensitiv	, using e.
	Confi	m	
<	1 O		

Le kilei v sili 🍽 🖻		2048/5 😤 🗓 165 🏧	0.00%
()	Set device p	assword	
Usemam	e admin		
New pas	sword	4	0
Confirm	password		0
Password numbers	l contains 6–3 or letters and (1 characters, usir case-sensitive.	19
	Confi	m	
	⊲ 0		
	0K/s 🔶 🗋	15% + 00:41	1



Le klici v sili 🖻 🖻

Please select or enter your device name



C. CONFIGURAÇÃO INTELIGENTE DO WIFI

- Toque em «A aguardar configuração inteligente do Wi-Fi» («Waiting for WiFi smartlink configuration») e introduza a palavra-passe do Wi-Fi. Também pode introduzir o ID da câmara e, em seguida, tocar em «Seguinte» («Next»).
- Quando a câmara estiver ligada ao Wi-Fi, será apresentada na lista de dispositivos.
- O último passo para configurar a câmara e definir uma palavra-passe par a câmara.

PRÉ-VISUALIZAÇÃO

Aqui estão algumas imagens introdutórias da pré-visualização. Toque no botão de reprodução para iniciar a pré-visualização.

ARMAZENAMENTO NA NUVEM

Quando a câmara capturar movimentos, será acionado um alarme. O vídeo de alarme será carregado na nuvem e os utilizadores poderão aceder às gravações na nuvem mesmo se o dispositivo ou o cartão SD for roubado.

Adquirir o serviço na nuvem

- 1. Toque no ícone \bigcirc .
- 2. Toque em «Comprar um novo pacote» («Buy a new package»).
- 3. Toque em «Subscrever» («Subscribe») para adquirir o serviço na nuvem.





Ativar o serviço

Toque em «Ativar» («Activate») para iniciar o serviço.

Imagens

Desativar o serviço

- Desative o «Serviço de armazenamento na nuvem» («Cloud storage service»).
- Toque em «Verificar código» («Verify code»). O código de verificação será enviado para o seu telemóvel ou e-mail que utilizou para criar a conta na aplicação.

and the second s	Linear and a second sec
and the first of the second	6
the second party of the se	
Contraction of Contra	
Concept Distantion in the local distance in	
and the second se	
the second se	
TI Davis 13 Hours	
AND AND A REAL PROPERTY OF A REA	
THE R. LEWIS CO., LANSING MICH.	
IN THE PERSON NAMED IN COLUMN ASSOCIATED IN COLUMN	
A MARY MARKAGE TO A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY.	
The second	
the second se	
and the she she have a set in the second sec	
Deactorate the personner of the	
The second se	
COMPANY DESCRIPTION OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER	
and the second sec	
- Yes	
the second	
The second s	the second s
If you want to advance the support of the second	
the second se	
and the second	the second se
the second s	
the second s	

DEFINIÇÕES DE ALARME

Quando a câmara detetar movimento, irá enviar uma notificação para a aplicação.

Toque em «Definições» («Settings») e, em seguida, toque em «Alarme» («Alarm») para as ativar.

Lekiovani B B G	EFF	usku 1910,000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	tello valia	UNDER TREME INCOME.	Le klici v sili 📥	5178/s ३২ জি⊉94% া≋0 89:52 Alarm
011246041		e	General	>	Alarm on	
4	- 0	1	Network	MV11246041 >	Alarm schedule	>
LAN Online	00	~ t @	Video record	>	Alarm area	>
O Alarm mea	eage .		Alarm	>	Alarm sound	
	No alarm mess	ağı	Language	English >		
			IP	\rightarrow		
			Prompt Sound	\rightarrow		
Q.	Court se.	E B				
4	0		\triangleleft	0 0	\Diamond	0 🗆

REPRODUÇÃO

Aceda à interface de pré-visualização. Toque em «Reprodução» («Replay») e escolha as gravações no cartão SD ou na nuvem. Introduza uma data para encontrar gravações de uma data específica.

Le klici v sili 🛛 🖬 🗳	≱⊪ 1K/s ଲl	100% 🗩 08:27	La klizi veili 🏯 🛱 🚳 🕅	► 104P/* SD0	0%1*
	Home	\oplus		Album	
	•		\odot	Album	
ID:11246041	_		🖄 Image	□1 V	deo
	lacksquare		② 2019-12-09		
LAN Online	$\otimes \bigcirc \ll$: 🖬 🐵	1 4		
Alarm messa	ane	>			
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
	No alarm message				
Oevice Li CI	oud se Demo	Profile			
1			4	ΟΠ	
7	0 1		7		

MONITORIZAÇÃO DE MOVIMENTOS

Com a monitorização de movimentos ativada, a câmara monitoriza os objetos em movimento que detetar.

Pode encontrar a opção na interface de pré-visualização.

Toque em «Apresentar gravação» («Present track») e, em seguida, ative «Monitorizar

HDWIFICAM PRO

1. Transfira a aplicação gratuita «HDWiFiCam Pro» utilizando o código QR apresentado nas instruções ou acedendo à Google Play.



- 2. Prima «Permitir» («Allow») quatro vezes.
- 3. Ligue a câmara ao seu computador utilizando o cabo USB.
- 4. Prima o botão «Ligar» («ON») para iluminar a luz roxa.
- 5. Ligue o Wi-Fi do seu computador.
- 6. Ligue o Wi-Fi no seu telemóvel e selecione a câmara com o nome «DGK-XXXXX-EFDKK».

20 ° A ° A %	₩ \$51% ■D 3:
← WLAN	:
WLAN	C
AVAILABLE NETWORKS	
Connected (good quality)	লি
BLTING_BC Saved, encrypted (good quality)	1
Linksys06561-guest Saved (requires login/authorization	n)
DGK-12	((:-

7. Abra a aplicação HDWiFiCam Pro e toque no sinal «+» para associar a câmara ao seu telemóvel.



- 8. Selecione a segunda opção «Adicionar câmara online» («Add online camera»).
- Toque em «Ler código QR» («Scan QR code») e leia o código QR na parte inferior da câmara com o seu telemóvel.
- 10. Toque em «OK» e selecione a câmara.
- 11. A câmara foi associada com sucesso e está pronta para filmar.

Depois da câmara ser apresentada online, clique na câmara que acabou de adicionar para ver a transmissão de vídeo em tempo real. Pode controlar o dispositivo na interface de vídeo.

ÍCONES E BOTÕES NA APLICAÇÃO

T	Este ícone é uma função de outros produtos e não é utilizado neste produto.
	Os utilizadores podem ouvir o som da câmara e utilizar o intercomunicador de voz (necessário adquirir suporte da câmara).
	Tire fotografias e grave vídeos.
	Gire as imagens verticalmente e horizontalmente.
	Interruptor da luz da câmara e interruptor da visão noturna.

	Ajusta a luminosidade e contraste, ajusta o som do intercomunicador.
Playback	Veja vídeos do cartão SD.

Outras funcionalidades da aplicação

Camera	Veja vídeos em tempo real
Photo	Veja as fotografias tiradas pela câmara
Q Video	Veja vídeos no seu telemóvel
Event	Veja gravações de eventos dos alarmes da câmara

Q & A

1). Não consegue detetar uma ligação LAN?

Certifique-se de que o seu telemóvel e a câmara estão ligados ao mesmo router de Internet.

2). A câmara não está a gravar?

Formate o cartão SD na aplicação do seu telefone ou retire o cartão SD do dispositivo e formate-o no seu computador. Em seguida, volte a inserir o cartão SD. Se o indicador da gravação estiver sempre desligado, existe um problema com o próprio cartão SD. Desligue a câmara e retire o cartão SD.

3). O leitor do código QR não está a funcionar?

Certifique-se de que a câmara está bem apontada para o código QR e, em seguida, afaste o telemóvel.

4). A aplicação móvel «V380 Pro»/«HDWiFiCam Pro» e o CMS do seu computador não conseguem aceder à câmara ao mesmo tempo?

Só é possível aceder à conta um utilizador de cada vez. Crie várias contas para vários utilizadores.

5). Não recebe notificações de alerta por e-mail?

Certifique-se de que os e-mails não são enviados para a pasta de spam.

Instruções de reciclagem e eliminação



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para

devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de forma segura para o ambiente.



O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.

NOME DO PRODUTO: CÂMARA SEM FIOS SENSORI PAÍS DE ORIGEM: CHINA IMPORTADOR: HS plus d.o.o. HS plus d.o.o. Gmajna 10, 1236 Trzin