BENUTZERHANDBUCH

CURLCODE

Kabelloser automatischer Lockenstab

Dieses Handbuch enthält Sicherheitsrichtlinien und Betriebsanweisungen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Produkt verwenden.

Distributor: HS plus, d.o.o

Herkunftsland: China

PAKET ENTHÄLT:

1 x Kabelloser automatischer Lockenstab
2 x Haarspange
1 x Haarkamm
1 x USB-Ladekabel
1 x Aufbewahrungstasche
1 x Benutzerhandbuch

SPEZIFIKATIONEN:

Nennspannung: DC 5V
Leistung: 34 W
Batteriekapazität 5000mAh, 3,7V
Akku-Typ: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Aufladezeit: 3,5 - 4 Stunden

WARNUNGEN

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen (einschließlich Kindern) benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit elektrischen Geräten spielen.
- **Dieses Gerät ist nicht wasserdicht.**
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das USB-Ladekabel nicht, wenn es beschädigt ist. Bitte ersetzen Sie es durch ein neues.
- Wenn das Gerät während des Gebrauchs Rauch oder Funken erzeugt, schalten Sie es bitte so schnell wie möglich aus und benachrichtigen Sie sofort den Kundendienst.
- Berühren Sie nach dem Einschalten des Geräts das Thermoblech nicht mit der Hand, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, schalten Sie es aus.
- Dieses Produkt ist hauptsächlich für den privaten Gebrauch bestimmt und darf nicht für geschäftliche Zwecke verwendet werden.
- Bitte verwenden Sie es in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung.

WARNUNG!

Nähern Sie sich nicht der Badewanne, dem Waschbecken oder anderen Behältern, wenn Sie das Gerät benutzen. Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät tropfen. Sollte das Gerät versehentlich ins Wasser fallen, berühren Sie es nicht direkt mit den Händen und schalten Sie es sofort aus.

PRODUKTTEILE

1. Heizelement mit keramischer Beschichtung
2. Curling-Kammer
3. Start-Taste
4. Lockenrichtung
5. Temperatur
6. Batterieanzeige
7. Uhrzeit
8. Einstellungsknopf
9. Taste zum Ein- und Ausschalten (Einstellung/Bestätigung)

AUFLADEN

Schalten Sie vor dem Aufladen die Stromversorgung des Hosts aus, und schließen Sie dann das Ladekabel zum Aufladen an.

1. Stecken Sie ein Ende des USB-Ladekabels in die Unterseite des Lockenwicklers, und das andere Ende kann zum Aufladen an den Desktop-Computer, die mobile Stromversorgung oder die USB-Buchse des USB-Transformators angeschlossen werden. ***Bitte beachten Sie, dass beim Laden mit einem USB-Transformator kein Transformator mit einer Ausgangsspannung von mehr als DC 5V verwendet werden darf.**
2. Während des Ladevorgangs beginnt das Batteriesymbol auf dem LCD-Bildschirm zu blinken und zeigt damit an, dass der Lockenstab geladen wird.
3. Nach einem Ladevorgang von ca. 4 Stunden zeigt das Batteriesymbol den vollen Ladezustand an. Nach dem vollständigen Aufladen kann das Gerät etwa 50 Minuten lang benutzt werden.
4. ***Achten Sie auf die Ladezeit und ziehen Sie den Stecker, um zu verhindern, dass eine Überladung die normale Lebensdauer des Akkus beeinträchtigt.**
5. Die Verwendung dieses Geräts während des Ladevorgangs ist strengstens untersagt. Schalten Sie den Lockenstab während des Ladevorgangs nicht ein, um Schäden am Gerät oder am Akku zu vermeiden.

Hinweis: Auch wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie es alle zwei Monate aufladen, um eine normale Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.

FUNKTIONSABLAUF

EIN/AUSSCHALTEN: Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt.

TEMPERATUREINSTELLUNG: Drücken Sie beim Einschalten des Geräts die Einstelltaste, die Temperaturnummer erscheint blinkend. Drücken Sie nun die Einstelltaste, um die gewünschte Temperatur einzustellen (die Temperatur kann zwischen 150°C und 200°C eingestellt werden).

RICHTUNG DER LOCKEN: Drücken Sie beim Einschalten des Geräts zweimal die Einstelltaste, die Lockenrichtung L/R wird blinkend angezeigt. Drücken Sie nun die Einstelltaste, um die Lockenrichtung zu wählen (L; für links gewickeltes/ R für rechts gewickeltes Haar).

UMSCHALTEN ZWISCHEN °C UND °F: Drücken Sie beim Einschalten des Geräts dreimal die Set-Taste, woraufhin die Temperatureinheit °C blinkt, und drücken Sie dann die Einstelltaste, um die Anzeige Celsius °C oder Fahrenheit (°F) auszuwählen.

EINSTELLUNG DER ANZAHL DER HEIZSEKUNDEN: Drücken Sie beim Einschalten des Geräts viermal die Einstelltaste, woraufhin die Heizsekunden blinkend angezeigt werden. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt die Einstelltaste, um die gewünschte Anzahl der Sekunden einzustellen (die Heizsekunden können zwischen 8/10/12/14/18s eingestellt werden).

PRODUKTVERWENDUNG

Vor der Anwendung empfiehlt es sich, das gesamte Haar locker zu kämmen, um Verknotungen zu vermeiden.

1. Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Der LED-Bildschirm leuchtet auf.
2. Die Heizanzeige beginnt zu blinken, und das Gerät heizt automatisch auf die Standardtemperatur (150 °C) auf.
3. Nach etwa 1 Minute ertönt ein Piepton und die Kontrollleuchte leuchtet konstant. **Dies zeigt an, dass das Gerät einsatzbereit ist.**

Sie können die Einstellung des Geräts nach Ihren Wünschen ändern;

Temperatureinstellung: 150°C - 200°C
Aufheiz-Sekunden: 8, 10, 12, 14,16,18

Empfindliches, gefärbtes oder geschädigtes Haar	Normales und gesundes Haar	Raues oder naturgelocktes Haar

8s/10s: Leichte Locken	12s/14s: Weiche Locken	12s/14s: Soft curls

4. Nehmen Sie die entsprechende Haarmenge heraus und legen Sie sie in die U-förmige Rille.
5. Drücken Sie die START-Taste und halten Sie sie gedrückt (nicht loslassen). Das Gerät beginnt automatisch, das Haar in das Heizrohr zu rollen.
6. Nach dem Einrollen ertönen einige Sekunden lang Signaltöne. Bitte lassen Sie die START-Taste nach dem Signalton los.

REINIGUNG UND WARTUNG

Schalten Sie nach dem Gebrauch immer den Netzschalter aus und warten Sie, bis das Thermopaneel abgekühlt ist, bevor Sie es aufbewahren.

Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Bei der Reinigung des Geräts ist es strengstens verboten, es mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu waschen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

- Das Gehäuse ist nicht wasserdicht. Bei der Reinigung kann das Aussehen mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie den internen Stick abwischen, müssen Sie den Stecker ziehen. Wenn das Gerät abgekühlt ist, verwenden Sie ein Wattestäbchen, um etwas Alkohol aufzusprühen.
- Sie können das Gerät in der mitgelieferten Tasche aufbewahren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Hinweise zum Recycling und zur Entsorgung

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt EU-weit nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien entspricht.