Frilla
BEAUTY

MANUAL DEL USUARIO

DYME – Estilizador de cabello 5 en 1

Advertencias e instrucciones de seguridad

- Antes de enchufar el aparato a la toma de corriente por primera vez, compruebe que el voltaje indicado en la etiqueta del producto coincide con el de su vivienda.
- Si el cable de alimentación se daña, sólo debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o una persona con cualificación similar para evitar cualquier peligro.
- Cuando utilice el secador de pelo en un cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo. La proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el secador está apagado.
- Para una protección adicional, es aconsejable instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento nominal no superior a 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pida consejo a su instalador.

ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

- No utilice el secador de pelo para fines distintos de los descritos en este manual de instrucciones.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- No utilice el secador de pelo al aire libre.
- Desenchufe siempre el secador de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos.
- No pulverice productos en aerosol cuando el secador esté en funcionamiento.
- No deje el secador encendido cuando no lo utilice.
- No utilice accesorios distintos de los suministrados.

- Las aberturas de entrada y salida de aire no deben obstruirse nunca para evitar el sobrecalentamiento del aparato.
- Si el flujo de aire se obstruye inadvertidamente durante el uso, la desconexión térmica de seguridad incorporada apagará automáticamente el aparato. El secador se volverá a encender automáticamente después de enfriarse durante unos minutos.
- Mantenga el cabello alejado de la abertura de entrada para evitar que sea aspirado.
- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco. No lo utilice con las manos mojadas.

Si el cable de alimentación de este aparato se daña, el aparato debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio, o una persona con cualificación similar, para evitar situaciones de peligro. Póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto o con un técnico de reparaciones cualificado para obtener ayuda.

Eliminación correcta de este producto

Esta etiqueta indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos; recíclelo de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver este dispositivo usado, utilice los canales de devolución o recogida disponibles o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. Ellos pueden recoger el producto y deshacerse de él empleando métodos de reciclaje seguros.

Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.

Especificaciones del producto

Datos técnicos

Fuente de alimentación: AC220 -240V
Frecuencia nominal: 50/ 60 HZ
Potencia: 1000 W
Regulación de temperatura:
- Fase 1: 55°C
- Fase 2: 80°C
- Fase 3: 105°C

Dimensiones del producto

Resumen de piezas

A: Punta fría

B: Rizador en espiral desmontable

C: Botón de desbloqueo

D: Interruptor de encendido / Regulación de temperatura

E: Filtro trasero abatible

F: Lazo para colgar

G: Accesorio soplador

H: Cepillo rizador

I: Cepillo multifuncional

Funcionamiento:

Su aparato dispone de las siguientes opciones de ajuste:

Nivel de temperatura

Configuración	Temperatura	Flujo de aire	Suitable for
0	N/A	N/A	N/A
1	Frío	Bajo	Peinado y secado suaves
2	Tibio	Moderado	Peinado y secado diarios
3	Caliente	Turbo	Peinado y secado rápidos

Cómo cambiar el accesorio del estilizador

Para fijar el peine en espiral del estilizador al cuerpo de la unidad, primero, alinee las guías de ambas partes. A continuación, presione las dos partes mientras gira suavemente el peine en el sentido de las agujas del reloj hasta que oiga un clic. Para retirar el peine, pulse el botón de desbloqueo situado en los laterales de la unidad y tire suavemente del accesorio para extraerlo.

Cómo utilizar los accesorios

El accesorio de peinado es un peine en espiral diseñado para rizar el cabello. Antes de acoplar el peine a la unidad, asegúrese de que el signo "●" del accesorio y el signo "▲" de la unidad estén alineados. A continuación, gire el accesorio en el sentido de las agujas del reloj hasta que oiga un "clic". Para extraer el accesorio, presione el signo "PUSH ▲" de la unidad y gire el accesorio en el sentido contrario a las agujas del reloj mientras tira suavemente de él hacia fuera.

Cepillo soplador

El cepillo es un accesorio de peinado que se utiliza para crear bonitas ondas laterales secando el pelo con el secador y utilizando el cepillo para moldear y peinar el cabello. El peine de tensión es otro accesorio de peinado que puede utilizarse con el cepillo soplador para recoger el pelo de forma más eficaz. Para usar el peine de tensión, simplemente coloca el cabello firmemente en el cepillo mientras lo peinas con el cepillo.

Cepillo de rodillo

El cepillo giratorio es un accesorio de peinado que se utiliza para crear rizos u ondas en el pelo. Para utilizar el cepillo giratorio, primero divida el pelo en secciones o mechones. A continuación, enrolle cada mechón alrededor del cepillo, empezando por las puntas del pelo y enrollándolo hacia las raíces. Utilice el secador para soplar aire caliente sobre el cepillo, mientras lo gira lentamente en el pelo, para ayudar a fijar el rizo.

Para liberar el rizo, pulse el botón situado encima del interruptor de funcionamiento para soltar las cerdas y retirar suavemente el cepillo del cabello. Se recomienda no peinar ni cepillar el cabello inmediatamente después de rizarlo con el cepillo giratorio, ya que esto puede hacer que los rizos se aflojen o se caigan. Deje que el pelo se enfríe primero para ayudar a fijar el rizo.

Instrucciones de uso

- Compruebe si el voltaje indicado en la etiqueta de características del aparato (situada en el mango) coincide con el de la red eléctrica local.
- Después del lavado, séquese bien el pelo con una toalla.
- Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.
- Encienda el aparato con el interruptor D y ajuste el nivel de temperatura deseado.
- Si es necesario, puede interrumpir el suministro de aire caliente durante el secado colocando el botón D en la posición "1" para el ajuste de aire frío.
- Nota: el ajuste de aire frío interrumpe el funcionamiento del aire caliente y proporciona un flujo de aire frío, lo que le permitirá peinarse con mayor eficacia.
- Después del uso, apague el aparato con el botón D y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Precaución: no enrolle nunca el cable de alimentación alrededor del aparato, ya que podría dañarlo. Compruebe periódicamente si el cable de alimentación y el aparato presentan daños visibles.

Limpieza

- Limpie el aparato con un paño seco.
- Limpie los accesorios con un paño húmedo o enjuáguelos bajo el grifo.
- Nota: Retire los accesorios del aparato antes de limpiarlos. Asegúrese de que los accesorios estén secos antes de utilizarlos o guardarlos.
- No enjuague nunca el aparato con agua.

Almacenamiento

- Desenchufe el aparato cuando no lo utilice.
- Deje enfriar el aparato y guárdelo en un lugar seco.
- Precaución: no enrolle nunca el cable alrededor del aparato, ya que podría desgastarse prematuramente y romperse.
- Si el cable de alimentación de este aparato se daña, debe ser sustituido por un profesional cualificado para evitar posibles peligros.