DE: WETSWEEP – BEDIENUNGSANLEITUNG

Oszillierender 16-Loch-Gartensprinkler

Vielen Dank, dass Sie sich für den oszillierenden Gartensprinkler WETSWEEP entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch. Eine ordnungsgemäße Installation und Bedienung gewährleistet eine zuverlässige Leistung und eine lange Lebensdauer des Produkts. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenz auf.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname und Funktion: WETSWEEP oszillierender Gartensprinkler
Lieferumfang: 1 × Sprinklerkopf, 1 × Sprinklerbasis
Bewässerungsfläche: Ca. 30–45 m²
Maximale Sprühweite: Ca. 6–7 m (in eine Richtung)
Nettogewicht des Produkts: 405 g
Wasserdruck: Die Leistung hängt vom Druck und der Durchflussmenge der angeschlossenen Wasserversorgung ab.

PRODUKTÜBERSICHT

Der WETSWEEP Sprinkler wurde für eine gleichmäßige Bewässerung von Rasenflächen, Blumenbeeten, Gemüsegärten und gestalteten Außenbereichen entwickelt. Seine 16 Präzisionsdüsen erzeugen ein gleichmäßiges oszillierendes Sprühbild, während die einstellbaren Bedienelemente die Anpassung von Sprühbreite, Sprühwinkel und Wasserdurchfluss ermöglichen.

Die stabile Kunststoffbasis verhindert ein Umkippen während des Betriebs und ermöglicht den Anschluss weiterer Sprinkler, sofern ein ausreichender Wasserdruck vorhanden ist.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. **Sprühdüsenleiste: Die 16 Sprühöffnungen verteilen das Wasser gleichmäßig, während sich der Sprinkler seitlich hin und her bewegt.**
2. **Sprühwinkelregler: Passt den linken und rechten Schwenkbereich an und ermöglicht die gezielte Bewässerung bestimmter Bereiche.**
3. **Einstellung der Sprühbreite: Regelt die Breite des Sprühmusters.**

4. **Schlauchanschluss: Standard-Gewindeanschluss für Gartenschläuche.**
5. **Schnellkupplung: Ermöglicht den Anschluss mit kompatiblen europäischen Schnellkupplungen für Gartenschläuche.**
6. **Wasserdurchflussregler: Steuert die ausgegebene Wassermenge.**
7. **Stabile Basis: Die breite Kunststoffbasis sorgt für zusätzliche Stabilität während des Betriebs.**

BEDIENUNGSANLEITUNG

Anschließen des Sprinklers

1. Schließen Sie einen Gartenschlauch mit Standard-Gewindeanschluss an den Sprinklereinlass an oder verwenden Sie eine kompatible Schnellkupplung.
2. Ziehen Sie die Verbindung von Hand fest an.
3. Stellen Sie den Sprinkler auf eine stabile, ebene Fläche.
4. Öffnen Sie langsam die Wasserzufuhr.

Einstellen des Sprühwinkels: Verwenden Sie den Sprühwinkelregler, um den Schwenkbereich nach links und rechts anzupassen und nur den gewünschten Bereich zu bewässern.

Einstellen der Sprühbreite: Bewegen Sie den Regler für die Sprühbreite, um die Breite des Bewässerungsmusters zu vergrößern oder zu verringern.

Einstellen des Wasserdurchflusses: Drehen Sie den Wasserdurchflussregler, um die ausgegebene Wassermenge anzupassen. Ein geringerer Durchfluss eignet sich für empfindliche Pflanzen, während ein höherer Durchfluss eine größere Abdeckung ermöglicht.

Anschluss mehrerer Sprinkler: Mehrere Sprinkler können mit kompatiblen Gartenschlauchverbindern in Reihe geschaltet werden. **Wichtig:** Der Anschluss mehrerer Sprinkler kann den verfügbaren Wasserdruck und die Durchflussmenge verringern und dadurch die Leistung beeinträchtigen. Verwenden Sie bei Bedarf eine Druckerhöhungspumpe, um einen ausreichenden Wasserdruck sicherzustellen. Vor dem Anschluss mehrerer Sprinkler sicherstellen, dass:

- Die Wasserversorgung einen ausreichenden Druck bereitstellt.
- Die Wasserversorgung eine ausreichende Durchflussmenge bietet.
- Der Gesamtwasserbedarf die Kapazität der Hauswasserversorgung nicht überschreitet.

REINIGUNG UND WARTUNG

Eine regelmäßige Reinigung trägt dazu bei, eine gleichmäßige Wasserverteilung und einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen.

- Trennen Sie den Sprinkler vor der Reinigung von der Wasserversorgung.
- Entfernen Sie den Einlassfilter und spülen Sie ihn unter sauberem fließendem Wasser ab.
- Reinigen Sie verstopfte Sprühöffnungen vorsichtig mit einer weichen Bürste oder einem Holzzahnstocher.
- Spülen Sie den Sprinkler nach der Reinigung kurz mit sauberem Wasser durch.
- Lagern Sie das Produkt bei Frostgefahr im Innenbereich.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder scheuernden Reinigungsmittel.

Filterwartung

Der Sprinkler ist mit zwei Filtern ausgestattet, die verhindern, dass Schmutz und Fremdkörper in das System gelangen. Reinigen Sie beide Filter regelmäßig, um eine optimale Wasserleistung sicherzustellen.

1. **Siebfilter:** Befindet sich im Schlauchanschluss und filtert größere Partikel aus der Wasserzufuhr.
2. **Kunststofffilter:** Befindet sich im Inneren der Haupteinheit. Um darauf zuzugreifen, schrauben Sie den oberen Teil des Sprinklers von der Basis ab und entfernen Sie angesammelten Schmutz oder Ablagerungen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Nur zur Bewässerung von Gärten im Außenbereich bestimmt.
- Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren, wenn das Produkt nicht verwendet wird.
- Nicht mit heißem Wasser verwenden.
- Den Sprinkler keinen Frostbedingungen aussetzen.
- Nicht auf den Sprinkler stellen oder setzen.
- Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf elektrische Geräte oder Steckdosen.
- Trennen Sie den Schlauch vor Wartungsarbeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Ungleichmäßiges Sprühbild	Verstopfte Sprühöffnungen	Reinigen Sie die Düsen.
Schwacher Wasserstrahl	Niedriger Wasserdruck	Überprüfen Sie die Wasserversorgung und öffnen Sie den Wasserhahn vollständig.
Wasser tritt am Schlauchanschluss aus	Lose oder beschädigte Verbindung	Ziehen Sie die Verbindung fest und überprüfen Sie Dichtung oder Anschluss.
Sprinkler schwenkt nicht richtig	Verschmutzung im Mechanismus oder unzureichender Wasserdurchfluss	Reinigen Sie den Einlassfilter und stellen Sie einen ausreichenden Wasserdruck sicher.
Schlechte Gesamtleistung	Verschmutzter Einlassfilter	Entfernen und reinigen Sie den Einlassfilter gründlich.