

CS: ARTCUPEK – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Čistič štětců na akvarelové barvy

Děkujeme, že jste si vybrali čistič štětců na akvarelové barvy ARTCUPEK. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Název produktu: ARTCUPEK

Hlavní materiál: ABS plast

Kapacita nádržky na čistou vodu: 250 ml

Kapacita nádržky na odpadní vodu: 500 ml (2 × 250 ml)

Rozměry:


- Délka: 18,5 cm
- Šířka: 8,0 cm
- Výška: 15,5 cm (s nainstalovanou nádržkou na čistou vodu)

Vhodné pro: akvarelové barvy, kvaš, akrylové barvy (vyčistěte dříve, než barva zaschne), inkousty na vodní bázi

OBSAH BALENÍ

- 1 × základna čističe štětců
 - 1 × nádržka na čistou vodu (250 ml)
 - 1 × silikonové těsnění
 - 1 × uživatelská příručka
-

PŘEHLED PRODUKTU



1. Nádržka na čistou vodu (250 ml)
2. Připojení nádržky
3. Držáky na štětce
4. Čisticí miska na štětce
5. Tlačítko odtoku
6. Pružinový odtokový ventil
7. Nádržka na odpadní vodu (celková kapacita 500 ml)

INSTALACE A POUŽITÍ

1. **Nainstalujte silikonové těsnění:** Vložte vodotěsné silikonové těsnění do určeného otvoru. Ujistěte se, že je rovnoměrně a bezpečně usazeno, aby se zabránilo úniku vody.
2. **Naplňte nádržku na čistou vodu:** Naplňte láhev čistou vodou (maximálně 250 ml) a poté ji pevně našroubujte na základnu.
3. **Sestavte nádržku:** Otočte naplněnou nádržku dnem vzhůru a zarovnejte drážku na láhvi s drážkou na základně. Pevně ji zatlačte na místo, dokud nebude bezpečně usazena.
4. **Vyčistěte štětec:** Ponořte štětec do čisticí misky a jemně jím krouživě pohybujte ve vodě, abyste odstranili zbytky barvy. Když se čisticí voda znečistí, stiskněte tlačítko odtoku. Stisknutím tlačítka se otevře pružinový odtokový ventil, který umožní použité vodě odtéct do nádržky na odpadní vodu, zatímco je automaticky nahrazena čerstvou vodou z nádržky na čistou vodu. Pokračujte v malování a čištění podle potřeby, dokud se nádržka na čistou vodu nevyprázdní nebo dokud nádržka na odpadní vodu nedosáhne maximální kapacity. Po použití vyprázdněte nádržku na odpadní vodu, všechny části důkladně opláchněte a před uložením je nechte vyschnout.
5. **Pokud dojde k úniku vody:** Zkontrolujte, zda je silikonové těsnění správně nainstalováno. Několikrát silikonové těsnění otočte, aby správně dosedlo na vnitřní povrchy. Také se ujistěte, že je nádržka na čistou vodu pevně našroubována na základnu.



PÉČE A ÚDRŽBA

- Po každém použití vyprázdněte a opláchněte nádržku na odpadní vodu.
- Před každým malováním naplňte nádržku na čistou vodu čerstvou vodou.
- Všechny části omyjte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drsné houbičky.
- Před uložením nechte všechny součásti zcela vyschnout.
- Výrobek skladujte na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo.

LIKVIDACE

Výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro plastový odpad. Vodu znečištěnou barvou nevylévejte do přírodních vodních toků. Dodržujte místní environmentální pokyny pro likvidaci odpadu z barev.