

EL: ARTCUPEK – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καθαριστικό πινέλων για νερομπογιές

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το καθαριστικό πινέλων για νερομπογιές ARTCUPEK. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την πρώτη χρήση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: ARTCUPEK

Κύριο υλικό: πλαστικό ABS

Χωρητικότητα δοχείου καθαρού νερού: 250 ml

Χωρητικότητα δοχείου ακάθαρτου νερού: 500 ml (2 × 250 ml)

Διαστάσεις:


- Μήκος: 18,5 cm
- Πλάτος: 8,0 cm
- Ύψος: 15,5 cm (με εγκατεστημένο το δοχείο καθαρού νερού)

Κατάλληλο για: νερομπογιές, γκουάς, ακρυλικά χρώματα (καθαρίστε πριν στεγνώσει το χρώμα), μελάνια με βάση το νερό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1 × βάση καθαριστικού πινέλων
- 1 × δοχείο καθαρού νερού (250 ml)
- 1 × σφράγιση σιλικόνης
- 1 × εγχειρίδιο χρήσης

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1. Δοχείο καθαρού νερού (250 ml)
2. Σύνδεση δοχείου
3. Βάσεις για πινέλα
4. Δοχείο καθαρισμού πινέλων
5. Κουμπί αποστράγγισης
6. Βαλβίδα αποστράγγισης με ελατήριο
7. Δοχείο ακάθαρτου νερού (συνολική χωρητικότητα 500 ml)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

1. **Τοποθετήστε τη σφράγιση σιλικόνης:** Τοποθετήστε την αδιάβροχη σφράγιση σιλικόνης στο προβλεπόμενο άνοιγμα. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί ομοιόμορφα και σταθερά, ώστε να αποτρέπεται η διαρροή νερού.
2. **Γεμίστε το δοχείο καθαρού νερού:** Γεμίστε το μπουκάλι με καθαρό νερό (μέγιστο 250 ml) και στη συνέχεια βιδώστε το σταθερά στη βάση.
3. **Συναρμολογήστε το δοχείο:** Γυρίστε το γεμάτο δοχείο ανάποδα και ευθυγραμμίστε την εγκοπή στο μπουκάλι με την εγκοπή στη βάση. Πιέστε το σταθερά στη θέση του μέχρι να ασφαλίσει.
4. **Καθαρίστε το πινέλο:** Βυθίστε το πινέλο στο δοχείο καθαρισμού και περιστρέψτε το απαλά μέσα στο νερό για να απομακρύνετε τα υπολείμματα χρώματος. Όταν το νερό καθαρισμού γίνει βρώμικο, πατήστε το κουμπί αποστράγγισης. Πατώντας το κουμπί, ανοίγει η βαλβίδα αποστράγγισης με ελατήριο, επιτρέποντας στο χρησιμοποιημένο νερό να ρέει στο δοχείο ακάθαρτου νερού, ενώ αντικαθίσταται αυτόματα με φρέσκο νερό από το δοχείο καθαρού νερού. Συνεχίστε να ζωγραφίζετε και να καθαρίζετε όπως χρειάζεται, μέχρι να αδειάσει το δοχείο καθαρού νερού ή το δοχείο ακάθαρτου νερού να φτάσει στη μέγιστη χωρητικότητά του. Μετά τη χρήση, αδειάστε το δοχείο ακάθαρτου νερού, ξεπλύνετε καλά όλα τα μέρη και αφήστε τα να στεγνώσουν πριν από την αποθήκευση.
5. **Εάν παρουσιαστεί διαρροή:** Ελέγξτε αν η σφράγιση σιλικόνης έχει τοποθετηθεί σωστά. Περιστρέψτε τη σφράγιση σιλικόνης αρκετές φορές για να εφαρμόσει σωστά στις εσωτερικές επιφάνειες. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το δοχείο καθαρού νερού είναι καλά βιδωμένο στη βάση.



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αδειάζετε και ξεπλένετε το δοχείο ακάθαρτου νερού μετά από κάθε χρήση.
- Γεμίζετε το δοχείο καθαρού νερού με φρέσκο νερό πριν από κάθε συνεδρία ζωγραφικής.
- Πλύνετε όλα τα μέρη με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σκληρά σφουγγάρια.
- Αφήστε όλα τα εξαρτήματα να στεγνώσουν εντελώς πριν από την αποθήκευση.
- Φυλάσσετε το προϊόν σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα πλαστικά απόβλητα. Μην ρίχνετε νερό μολυσμένο με χρώμα σε φυσικά υδάτινα ρεύματα. Ακολουθήστε τις τοπικές περιβαλλοντικές οδηγίες για την απόρριψη αποβλήτων χρώματος.