

HR: ARTCUPEK – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Čistač kistova za akvarelne boje

Hvala što ste odabrali ARTCUPEK čistač kistova za akvarelne boje. Prije prve uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: ARTCUPEK

Glavni materijal: ABS plastika

Kapacitet spremnika za čistu vodu: 250 ml

Kapacitet spremnika za otpadnu vodu: 500 ml (2 × 250 ml)

Dimenzije:


- Duljina: 18,5 cm
- Širina: 8,0 cm
- Visina: 15,5 cm (s postavljenim spremnikom za čistu vodu)

Prikladno za: akvarelne boje, gvaš, akrilne boje (očistiti prije nego što se boja osuši), tinte na bazi vode

SADRŽAJ PAKIRANJA

- 1 × baza čistača kistova
- 1 × spremnik za čistu vodu (250 ml)
- 1 × silikonska brtva
- 1 × korisnički priručnik

PREGLED PROIZVODA



1. Spremnik za čistu vodu (250 ml)
2. Priključak spremnika
3. Držači kistova
4. Korito za čišćenje kistova
5. Tipka za odvod
6. Odvodni ventil s oprugom
7. Spremnik za otpadnu vodu (ukupni kapacitet 500 ml)

INSTALACIJA I UPORABA

1. **Postavite silikonsku brtvu:** Umetnite vodootpornu silikonsku brtvu u predviđeni otvor. Provjerite je li ravnomjerno i sigurno postavljena kako biste spriječili curenje vode.
2. **Napunite spremnik za čistu vodu:** Bocu napunite čistom vodom (najviše 250 ml), zatim je čvrsto zavrtnite na bazu.
3. **Sastavite spremnik:** Napunjeni spremnik okrenite naopako i poravnajte utor na boci s utorom na bazi. Čvrsto ga pritisnite na mjesto dok ne bude sigurno postavljen.
4. **Očistite kist:** Umočite kist u korito za čišćenje i nježno ga kružno pomičite u vodi kako biste uklonili ostatke boje. Kada voda za čišćenje postane prljava, pritisnite tipku za odvod. Pritiskom na tipku otvara se odvodni ventil s oprugom, omogućujući korištenoj vodi da otječe u spremnik za otpadnu vodu, dok se automatski zamjenjuje svježom vodom iz spremnika za čistu vodu. Nastavite slikati i čistiti po potrebi dok se spremnik za čistu vodu ne isprazni ili dok spremnik za otpadnu vodu ne dosegne maksimalni kapacitet. Nakon uporabe ispraznite spremnik za otpadnu vodu, temeljito isperite sve dijelove i ostavite ih da se osuše prije spremanja.
5. **Ako dođe do curenja:** Provjerite je li silikonska brtva pravilno postavljena. Nekoliko puta zakrenite silikonsku brtvu kako bi se pravilno prilagodila unutarnjim površinama. Također provjerite je li spremnik za čistu vodu čvrsto zavrnut na bazu.



NJEGA I ODRŽAVANJE

- Ispraznite i isperite spremnik za otpadnu vodu nakon svake uporabe.
- Prije svakog slikanja napunite spremnik za čistu vodu svježom vodom.
- Sve dijelove operite toplom vodom i blagim deterdžentom.
- Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje ili grube spužvice.
- Ostavite sve dijelove da se potpuno osuše prije spremanja.
- Proizvod čuvajte na hladnom i suhom mjestu, dalje od izravne sunčeve svjetlosti.

ODLAGANJE

Proizvod odložite u skladu s lokalnim propisima za plastični otpad. Vodu onečišćenu bojom ne izlijevajte u prirodne vodotokove. Slijedite lokalne ekološke smjernice za zbrinjavanje otpada od boje.