

LV: ARTCUPEK – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Otu tīrītājs akvareļkrāsām

Paldies, ka izvēlējāties ARTCUPEK otu tīrītāju akvareļkrāsām. Pirms pirmās lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums: ARTCUPEK

Galvenais materiāls: ABS plastmasa

Tīra ūdens rezervuāra ietilpība: 250 ml

Netīrā ūdens rezervuāra ietilpība: 500 ml (2 × 250 ml)

Izmēri:


- Garums: 18,5 cm
- Platums: 8,0 cm
- Augstums: 15,5 cm (ar uzstādītu tīra ūdens rezervuāru)

Piemērots: akvareļkrāsām, guašai, akrila krāsām (notīriet, pirms krāsa nožūst), ūdens bāzes tintēm

IEPAKOJUMA SATURS

- 1 × otu tīrītāja pamatne
- 1 × tīra ūdens rezervuārs (250 ml)
- 1 × silikona blīve
- 1 × lietotāja rokasgrāmata

PRODUKTA PĀRSKATS



1. Tīra ūdens rezervuārs (250 ml)
2. Rezervuāra savienojums
3. Otu turētāji
4. Otu tīrīšanas trauks
5. Noteces poga
6. Atsperes noteces vārsts
7. Netīrā ūdens rezervuārs (kopējā ietilpība 500 ml)

UZSTĀDĪŠANA UN LIETOŠANA

1. **Uzstādiet silikona blīvi:** Ievietojiet ūdensnecaurlaidīgo silikona blīvi paredzētajā atverē. Pārļiecinieties, ka tā ir novietota vienmērīgi un droši, lai novērstu ūdens noplūdi.
2. **Piepildiet tīra ūdens rezervuāru:** Piepildiet pudeli ar tīru ūdeni (maksimāli 250 ml), pēc tam cieši pieskrūvējiet to pie pamatnes.
3. **Salieciet rezervuāru:** Apgrīziet piepildīto rezervuāru otrādi un izlīdziniet pudeles rievu ar pamatnes rievu. Stingri piespiediet to vietā, līdz tas ir droši nostiprināts.
4. **Notīriet otu:** Iemērciet otu tīrīšanas traukā un maigi virpiniet to ūdenī, lai noņemtu krāsas atlikumus. Kad tīrīšanas ūdens kļūst netīrs, nospiediet noteces pogu. Nospiežot pogu, atveras atsperes noteces vārsts, ļaujot izmantotajam ūdenim ieplūst netīrā ūdens rezervuārā, vienlaikus automātiski aizstājot to ar svaigu ūdeni no tīra ūdens rezervuāra. Turpiniet gleznot un tīrīt pēc nepieciešamības, līdz tīra ūdens rezervuārs ir tukšs vai netīrā ūdens rezervuārs sasniedz maksimālo ietilpību. Pēc lietošanas iztukšojiet netīrā ūdens rezervuāru, rūpīgi noskalojiet visas daļas un ļaujiet tām nožūt pirms uzglabāšanas.
5. **Ja rodas noplūde:** Pārbaudiet, vai silikona blīve ir pareizi uzstādīta. Vairākas reizes pagriežiet silikona blīvi, lai tā pareizi piegulētu iekšējām virsmām. Tāpat pārļiecinieties, ka tīra ūdens rezervuārs ir cieši pieskrūvēts pie pamatnes.



KOPŠANA UN APKOPE

- Pēc katras lietošanas iztukšojiet un izskalojiet netīrā ūdens rezervuāru.
- Pirms katras gleznošanas sesijas piepildiet tīra ūdens rezervuāru ar svaigu ūdeni.
- Nomazgājiet visas daļas ar siltu ūdeni un maigu mazgāšanas līdzekli.
- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai raupjus sūkļus.
- Pirms uzglabāšanas ļaujiet visām sastāvdaļām pilnībā nožūt.
- Uzglabājiet produktu vēsā, sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem.

UTILIZĀCIJA

Utilizējiet produktu saskaņā ar vietējiem plastmasas atkritumu noteikumiem. Nelejiet ar krāsu piesārņotu ūdeni dabiskās ūdenstilpēs. Ievērojiet vietējās vides aizsardzības vadlīnijas krāsu atkritumu utilizācijai.