

SR: ARTCUPEK – KORISNIČKO UPUTSTVO

Čistač četkica za akvarelne boje

Hvala što ste izabrali ARTCUPEK čistač četkica za akvarelne boje. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre prve upotrebe.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: ARTCUPEK

Glavni materijal: ABS plastika

Kapacitet rezervoara za čistu vodu: 250 ml

Kapacitet rezervoara za otpadnu vodu: 500 ml (2 × 250 ml)

Dimenzije:


- Dužina: 18,5 cm
- Širina: 8,0 cm
- Visina: 15,5 cm (sa postavljenim rezervoarom za čistu vodu)

Pogodno za: akvarelne boje, gvaš, akrilne boje (očistiti pre nego što se boja osuši), mastila na bazi vode

SADRŽAJ PAKOVANJA

- 1 × baza čistača četkica
 - 1 × rezervoar za čistu vodu (250 ml)
 - 1 × silikonska zaptivka
 - 1 × korisničko uputstvo
-

PREGLED PROIZVODA



1. Rezervoar za čistu vodu (250 ml)
2. Priključak rezervoara
3. Držači četkica
4. Posuda za čišćenje četkica
5. Dugme za odvod
6. Odvodni ventil sa oprugom
7. Rezervoar za otpadnu vodu (ukupan kapacitet 500 ml)

MONTAŽA I UPOTREBA

1. **Postavite silikonsku zaptivku:** Umetnite vodootpornu silikonsku zaptivku u predviđeni otvor. Proverite da li je ravnomerno i čvrsto postavljena kako biste sprečili curenje vode.
2. **Napunite rezervoar za čistu vodu:** Napunite bocu čistom vodom (maksimalno 250 ml), a zatim je čvrsto zavrtnite na bazu.
3. **Postavite rezervoar:** Okrenite napunjeni rezervoar naopako i poravnajte žleb na boci sa žlebom na bazi. Čvrsto ga pritisnite na mesto dok ne bude sigurno postavljen.
4. **Očistite četkicu:** Umočite četkicu u posudu za čišćenje i nežno je kružnim pokretima pomerajte kroz vodu kako biste uklonili ostatke boje. Kada voda za čišćenje postane prljava, pritisnite dugme za odvod. Pritiskom na dugme otvara se odvodni ventil sa oprugom, omogućavajući korišćenoj vodi da otiče u rezervoar za otpadnu vodu, dok se automatski zamenjuje svežom vodom iz rezervoara za čistu vodu. Nastavite sa slikanjem i čišćenjem po potrebi dok se rezervoar za čistu vodu ne isprazni ili rezervoar za otpadnu vodu ne dostigne maksimalni kapacitet. Nakon upotrebe ispraznite rezervoar za otpadnu vodu, temeljno isperite sve delove i ostavite ih da se osuše pre odlaganja.
5. **Ako dođe do curenja:** Proverite da li je silikonska zaptivka pravilno postavljena. Okrenite silikonsku zaptivku nekoliko puta kako bi pravilno nalegla na unutrašnje površine. Takođe proverite da li je rezervoar za čistu vodu čvrsto zavrnut na bazu.



NEGA I ODRŽAVANJE

- Ispraznite i isperite rezervoar za otpadnu vodu nakon svake upotrebe.
- Pre svakog slikanja napunite rezervoar za čistu vodu svežom vodom.
- Sve delove perite toplom vodom i blagim deterdžentom.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje niti grube sunđere.
- Pre odlaganja ostavite sve komponente da se potpuno osuše.
- Čuvajte proizvod na hladnom i suvom mestu, dalje od direktne sunčeve svetlosti.

ODLAGANJE

Odložite proizvod u skladu sa lokalnim propisima za plastični otpad. Vodu kontaminiranu bojom ne izlivajte u prirodne vodotokove. Pridržavajte se lokalnih ekoloških smernica za odlaganje otpada od boja.

CP: ARTCUPEK – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Чистач четкица за акварелне боје

Хвала што сте изабрали ARTCUPEK чистач четкица за акварелне боје. Пажљиво прочитајте ово упутство пре прве употребе.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Назив производа: ARTCUPEK

Главни материјал: ABS пластика

Капацитет резервоара за чисту воду: 250 мл

Капацитет резервоара за отпадну воду: 500 мл (2 × 250 мл)

Димензије:


- Дужина: 18,5 цм
- Ширина: 8,0 цм
- Висина: 15,5 цм (са постављеним резервоаром за чисту воду)

Погодно за: акварелне боје, гваш, акрилне боје (очистити пре него што се боја осуши), мастила на бази воде

САДРЖАЈ ПАКОВАЊА

- 1 × база чистача четкица
 - 1 × резервоар за чисту воду (250 мл)
 - 1 × силиконска заптивка
 - 1 × корисничко упутство
-

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА



1. Резервоар за чисту воду (250 мл)
2. Прикључак резервоара
3. Држачи четкица
4. Посуда за чишћење четкица
5. Дугме за одвод
6. Одводни вентил са опругом
7. Резервоар за отпадну воду (укупан капацитет 500 мл)

МОНТАЖА И УПОТРЕБА

1. **Поставите силиконску заптивку:** Уметните водоотпорну силиконску заптивку у предвиђени отвор. Проверите да ли је равномерно и чврсто постављена како бисте спречили цурење воде.
2. **Напуните резервоар за чисту воду:** Напуните боцу чистом водом (максимално 250 мл), а затим је чврсто заврните на базу.
3. **Поставите резервоар:** Окрените напуњени резервоар наопако и поравнајте жлеб на боци са жлебом на бази. Чврсто га притисните на место док не буде сигурно постављен.
4. **Очистите четкицу:** Умочите четкицу у посуду за чишћење и нежно је кружним покретима померајте кроз воду како бисте уклонили остатке боје. Када вода за чишћење постане прљава, притисните дугме за одвод. Притиском на дугме отвара се одводни вентил са опругом, омогућавајући коришћеној води да отиче у резервоар за отпадну воду, док се аутоматски замењује свежом водом из резервоара за чисту воду. Наставите са сликањем и чишћењем по потреби док се резервоар за чисту воду не испразни или резервоар за отпадну воду не достигне максимални капацитет. Након употребе испразните резервоар за отпадну воду, темељно исперите све делове и оставите их да се осуше пре одлагања.
5. **Ако дође до цурења:** Проверите да ли је силиконска заптивка правилно постављена. Окрените силиконску заптивку неколико пута како би правилно налегла на унутрашње површине. Такође проверите да ли је резервоар за чисту воду чврсто заврнут на базу.



НЕГА И ОДРЖАВАЊЕ

- Испразните и исперите резервоар за отпадну воду након сваке употребе.
- Пре сваког сликања напуните резервоар за чисту воду свежеом водом.
- Све делове перите топлом водом и благим детерџентом.
- Не користите абразивна средства за чишћење нити грубе сунђере.
- Пре одлагања оставите све компоненте да се потпуно осуше.
- Чувајте производ на хладном и сувом месту, даље од директне сунчеве светлости.

ОДЛАГАЊЕ

Одложите производ у складу са локалним прописима за пластични отпад. Воду контаминирану бојом не изливајте у природне водотокове. Придржавајте се локалних еколошких смерница за одлагање отпада од боја.