

SR (Latn.): ARTIONIC – KORISNIČKO UPUTSTVO

TEHNIČKI PARAMETRI

Baterija daljinskog upravljača: Li-MnO₂ CR2025, 3V, 150mAh


Baterija proizvoda: HYLN-IMR18650 Li-ion, 3.7V, 1500mAh, 5.55Wh

Raspon boja: Topla bela + 12 RGB svetlosnih boja

Svetlosni tok:

- Topla bela: 68 lm
- RGB svetlo u boji: 25 lm

SADRŽAJ PAKETA




- A. Daljinski upravljač
- B. LED svetlo (Puck Light)
- C. Samolepljiva montažna podloga


BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Pre nego što sastavite, koristite ili instalirate proizvod, pažljivo pročitajte i u potpunosti razumite ovo uputstvo. Pre početka instalacije uverite se da su svi delovi prisutni. Uporedite sadržaj sa navedenim spiskom paketa. Ako neki deo nedostaje ili je oštećen, nemojte pokušavati da sastavite, instalirate ili koristite proizvod.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU



1. Odredite i lagano označite mesto za svako svetlo.
2. Za otvaranje svetla okrenite dve polovine dok se oznake ne poravnaju, a zatim podignite gornji poklopac.
3. Ubacite baterije u svako svetlo, pazeći na ispravnu polaritetu (+/-).
4. Ponovo sastavite svetlo poravnavanjem poklopaca i okretanjem dok se sigurno ne zatvori.
5. Na donju stranu svakog svetla pričvrstite jednu samolepljivu montažnu podlogu.
6. Skinite zaštitnu traku lepka i svetlo čvrsto pritisnite na označenu površinu.
7. Pritiskom na središte kućišta svetla možete ručno uključiti ili isključiti svetlo i podesiti boju.
8. Za zamenu baterije daljinskog upravljača sledite uputstva na zadnjoj strani upravljača. Izvucite fioku za bateriju, ubacite novu bateriju (+ strana okrenuta nagore) i vratite fioku na mesto.
9. Daljinskim upravljačem možete uključiti ili isključiti svetlo, podesiti osvetljenost i odrediti trajanje rada. Svetlo se može praktično postaviti u kupatilima, ormarima, fiokama, noćnim ormarićima, hodnicima i drugim prostorima – pružajući praktično osvetljenje noću.



UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): ARTIONIC – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ

Батерија даљинског управљача: Li-MnO₂ CR2025, 3V, 150mAh


Батерија производа: HYLN-IMR18650 Li-ion, 3.7V, 1500mAh, 5.55Wh

Распон боја: Топла бела + 12 RGB светлосних боја

Светлосни ток:

- Топла бела: 68 lm
- RGB светло у боји: 25 lm

САДРЖАЈ ПАКЕТА




- A. Даљински управљач
- B. LED светло (Puck Light)
- C. Самолепљива монтажна подлога


БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пре него што саставите, користите или инсталирате производ, пажљиво прочитајте и у потпуности разумите ово упутство. Пре почетка инсталације уверите се да су сви делови присутни. Упоредите садржај са наведеним списком пакета. Ако неки део недостаје или је оштећен, немојте покушавати да саставите, инсталирате или користите производ.

УПУТСТВО ЗА МОНТАЖУ



1. Одредите и лагано означите место за свако светло.
2. За отварање светла окрените две половине док се ознаке не поравнају, а затим подигните горњи поклопац.
3. Убаците батерије у свако светло, пазећи на исправну поларитету (+/-).
4. Поново саставите светло поравнавањем поклопаца и окретањем док се сигурно не затвори.
5. На доњу страну сваког светла причврстите једну самолепљиву монтажну подлогу.
6. Скините заштитну траку лепка и светло чврсто притисните на означену површину.
7. Притиском на средиште кућишта светла можете ручно укључити или искључити светло и подесити боју.
8. За замену батерије даљинског управљача следите упутства на задњој страни управљача. Извуците фиоку за батерију, убаците нову батерију (+ страна окренута нагоре) и вратите фиоку на место.
9. Даљинским управљачем можете укључити или искључити светло, подесити осветљеност и одредити трајање рада. Светло се може практично поставити у купатилима, ормарима, фиокама, ноћним ормарићима, ходницима и другим просторима – пружајући практично осветљење ноћу.



УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније