

SK: ASTROLI - UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

KONTROLA VYBALENIA

- Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku! Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Obsahuje dôležité bezpečnostné rady a prevádzkové pokyny, ktoré zabezpečia správne používanie a zabránia poškodeniu v dôsledku nesprávneho používania.
- Pri prevzatí výrobku skontrolujte, či je v dobrom stave. Nerozoberajte hlavnú jednotku ani jej súčasti.

OBSAH BALENIA

- **Projektor Galaxy x 1**
- **Kábel USB typu C x 1**
- **Filmové disky x 2 krabice (6 kusov v každej krabici)**
- **Používateľská príručka x 1**

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA


- Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov používajte tento výrobok v tmavom vnútornom prostredí.
- Výrobok vyžaduje napájací adaptér DC 5V/2A a pripája sa pomocou kábla USB typu C.

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Zariadenie je vybavené mimoriadne veľkým mechanizmom na nastavenie zaostrenia a projekciou s vysokým rozlíšením, obsahuje 12 filmových diskov s rozlíšením 4K HD, ktoré vám umožňujú vybrať si obľúbený vizuálny motív.
- Disponuje širokou projekčnou plochou na vytvorenie pohlcujúcej hviezdnej atmosféry.
- Dodáva sa so zosilneným jednoramenným otočným stojanom na jednoduché nastavenie uhla.

NÁVOD NA OBSLUHU

Prehľad produktu



1. **Ovládač na nastavenie zaostrenia**
2. **Tlačidlo zapnutia/vypnutia**
3. **Tlačidlo nastavenia rýchlosti**
4. **Tlačidlo časovača**
5. **Port typu C (DC 5V)**

Operácie

1. Počiatočné nastavenie:

- Vložte filmový disk do zásuvky na filmový disk (pozri časť "Výmena filmových diskov").
- Pripojte zariadenie k zdroju napájania pomocou kábla USB typu C.
- Po zapnutí napájania projektor automaticky začne zobrazovať obraz.

2. Predvolené nastavenia:


- Zariadenie sa automaticky vypne po 4 hodinách a začne sa otáčať pomalou rýchlosťou.
- Po 40 minútach prevádzky prejde do režimu premietania s dýchaním.

3. Ovládacie prvky:

- **Zapnutie/vypnutie:** Zariadenie zapnete alebo vypnete krátkym stlačením tlačidla. Zariadenie sa automaticky zapne po zapojení do siete.
- **Rýchlosť otáčania:** Nastavte rýchlosť otáčania projekcie. Predvolená rýchlosť je pomalá. Možnosti zahŕňajú: pomalé, rýchle a stacionárne. Stlačením tlačidla môžete tieto rýchlosti cyklicky meniť.
- **Nastavenie časovača:**
 - V predvolenom nastavení sa zariadenie vypne po 4 hodinách.
 - Ak chcete nastaviť časovač, stlačte tlačidlo časovača:
 - Jedným stlačením: Aktivuje sa kontrolka "1H", čím sa časovač nastaví na 1 hodinu.
 - Dve stlačenia: Stlačte tlačidlo: aktivuje sa kontrolka "2H" a časovač sa nastaví na 2 hodiny.
 - Tri stlačenia: Zruší časovač a obnoví 4-hodinový režim automatického vypnutia.

Výmena filmových diskov


1. **Dodávané disky:** Projektor sa dodáva s 12 filmovými diskami, ktoré ponúkajú rôzne vizuálne motívy.
2. **Kroky na výmenu diskov:**
 - Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
 - Stlačte rukoväť zásobníka a vytiahnite otvor na filmové disky.
 - Vložte filmový disk (vypuklou stranou smerom nahor) do otvoru.
 - Zásobník zasuňte späť na miesto.



- A. Slot pre filmový disk
- B. Filmový disk
- C. Zásobník na filmové disky
- D. Rukoväť zásobníka

Nastavenie zaostrenia

- Projektor podporuje nastavenie zaostrenia pre vzdialenosti od 2 do 5 m (6,56 - 16,4 stôp).
- Otáčaním gombíka na nastavenie zaostrenia dopredu alebo dozadu dosiahnete jasnú a ostrú projekciu.



*Knoflík na nastavenie **zaostrenia**

ŠPECIFIKÁCIE

- **Model:** BL-DQY02
- **Materiál:** MATERIÁL: ABS
- **Príkon:** 1: DC 5V 2A
- **Maximálny výkon:** 10 W
- **Metóda premietania:** Projekcia: filmový disk
- **Plocha premietania:** 12,5m² (134,5ft²) vo vzdialenosti 3m (9,8ft)
- **Zdroj svetla:** Svetelný zdroj: LED svetelné guľôčky
- **Projekčná vzdialenosť:** 2-5 m (6,56-16,4 ft)
- **Prevádzková teplota:** -20°C až 50°C (-4°F až 122°F)
- **Teplota skladovania:** -20°C až 60°C (-4°F až 140°F)
- **Odporúčané prostredie:** Tmavé vnútorné priestory

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Ak sa s produktom vyskytnú akékoľvek problémy, obráťte sa na náš tím podpory, ktorý vám pomôže. Ďakujeme, že ste si vybrali spoločnosť Astrolí!

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.