

HR: ASTROLI – KORISNIČKI PRIRUČNIK

KONTROLA PRI OTVARANJU

- Hvala vam na kupnji našeg proizvoda! Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik prije uporabe. Sadrži važne sigurnosne upute i smjernice za korištenje kako biste osigurali ispravan rad i spriječili oštećenja zbog nepravilne uporabe.
- Provjerite je li proizvod u dobrom stanju po primitku. Nemojte sami rastavljati glavni uređaj ili njegove komponente.

SADRŽAJ PAKETA

- **Galaxy projektor** x 1
- **Type-C USB kabel** x 1
- **Filmski diskovi** x 2 kutije (6 diskova po kutiji)
- **Korisnički priručnik** x 1

VAŽNE NAPOMENE


- Koristite ovaj proizvod u tamnom zatvorenom prostoru za najbolje rezultate.
- Proizvod zahtijeva adapter za napajanje DC 5V/2A i povezuje se putem Type-C USB kabela.

ZNAČAJKE PROIZVODA

- Opremljen mehanizmom za podešavanje fokusa velikog dometa i projekcijom visoke razlučivosti, uređaj uključuje 12 4K HD filmskih diskova koji omogućuju odabir omiljene vizualne teme.
- Ima široko područje projekcije koje stvara impresivnu zvjezdanu atmosferu.
- Dolazi s pojačanim, zakretnim postoljem s jednom rukom za jednostavno podešavanje kuta.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Pregled proizvoda



1. Gumb za podešavanje fokusa
2. Gumb za uključivanje/isključivanje
3. Gumb za podešavanje brzine
4. Gumb za mjerač vremena
5. Type-C priključak (DC 5V)

Upute za uporabu

1. Početna postavka:

2.
 - Umetnite filmski disk u utor za diskove (pogledajte odjeljak "Promjena filmskih diskova").
 - Povežite uređaj na izvor napajanja pomoću Type-C USB kabela.
 - Nakon uključivanja, projektor će automatski početi prikazivati vizualne efekte.

3. Zadane postavke:


- Uređaj se automatski isključuje nakon 4 sata i započinje s rotacijom male brzine.
- Nakon 40 minuta rada prelazi u način disanja projekcije.

4. Kontrole:

- **Uključivanje/isključivanje:** Kratko pritisnite gumb za uključivanje ili isključivanje uređaja. Uređaj se automatski uključuje kada je priključen.
- **Brzina rotacije:** Podesite brzinu rotacije projekcije. Zadana brzina je spora. Opcije uključuju: sporu, brzu i stacionarnu. Pritisnite gumb za izmjenu brzina.
- **Postavke mjerača vremena:**
 - Zadano je automatsko isključivanje nakon 4 sata.
 - Za postavljanje mjerača vremena, pritisnite gumb za mjerač vremena:
 - Jednim pritiskom aktivira se indikator "1H", postavljajući mjerač na 1 sat.
 - Dva pritiska aktiviraju indikator "2H", postavljajući mjerač na 2 sata.
 - Tri pritiska poništavaju mjerač vremena i vraćaju automatsko isključivanje nakon 4 sata.


Promjena filmskih diskova

1. **Uključeni diskovi:** Projektor dolazi s 12 filmskih diskova različitih tema.
2. **Koraci za promjenu diskova:**
 - Uvjerite se da je uređaj isključen.
 - Povucite ručku ladice da biste izvukli utor za diskove.
 - Postavite filmski disk (izbočena strana prema gore) na utor.
 - Gurnite ladicu natrag na mjesto.



Podešavanje fokusa

- Projektor podržava podešavanje fokusa za udaljenosti između 2m i 5m (6,56ft–16,4ft).
- Zakrenite gumb za podešavanje fokusa prema naprijed ili nazad kako biste postigli jasnu i oštru projekciju.



* Gumb za podešavanje fokusa

SPECIFIKACIJE

- **Model:** BL-DQY02
- **Materijal:** ABS
- **Ulazna snaga:** DC 5V/2A
- **Maksimalna snaga:** 10W
- **Metoda projekcije:** Projekcija putem filmskih diskova
- **Površina projekcije:** 12,5 m² (134,5 ft²) na udaljenosti od 3 m (9,8 ft)
- **Izvor svjetlosti:** LED svjetlosna dioda
- **Udaljenost projekcije:** 2m–5m (6,56ft–16,4ft)
- **Radna temperatura:** -20°C do 50°C (-4°F do 122°F)
- **Temperatura skladištenja:** -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
- **Preporučeno okruženje:** Tamni unutarnji prostori

KORISNIČKA PODRŠKA

Ako naiđete na bilo kakve probleme s proizvodom, obratite se našem timu za podršku. Hvala vam što ste odabrali Astroli!

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.