

# **BG: ASTROLI - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**

## **ПРОВЕРКА ЗА РАЗОПАКОВАНЕ**

- Благодарим ви, че закупихте нашия продукт! Моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя преди да го използвате. То съдържа важни съвети за безопасност и инструкции за работа, за да се гарантира правилната употреба и да се предотвратят повреди от неправилна употреба.
- Проверете продукта при получаването му, за да потвърдите, че е в добро състояние. Не разглобявайте основното устройство или неговите компоненти.

## **СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА**

- **Проектор Galaxy x 1**
- **USB кабел Type-C x 1**
- **Филмови дискове x 2 кутии (6 броя в кутия)**
- **Ръководство за потребителя x 1**

## **ВАЖНИ ИЗВЕСТИЯ**

- За оптимални резултати използвайте този продукт в тъмна закрыта среда.
- Продуктът изисква захранващ адаптер DC 5V/2A и се свързва чрез USB кабел Type-C.


## **ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА**

- Оборудвано с изключително голям механизъм за регулиране на фокуса и прожектиране с висока резолюция, устройството включва 12 диска с 4K HD филми, което ви позволява да изберете любимата си визуална тема.
- Разполага с широка зона за прожектиране, за да създаде поглъщаща звездна атмосфера.
- Предлага се с подсилена, въртяща се с едно рамо стойка за лесно регулиране на ъгъла.

## **ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА**

### **Преглед на продукта**

1. **Ръкохватка за регулиране на фокуса**
2. **Бутон за включване/изключване на захранването**
3. **Бутон за регулиране на скоростта**
4. **Бутон за таймер**
5. **Порт Type-C (DC 5V)**



## Операции

### 1. Първоначална настройка:

- Поставете филмов диск в слота за филмови дискове (вижте раздел "Смяна на филмови дискове").
- Свържете устройството към източник на захранване с помощта на USB кабела Type-C.
- След включване на захранването проекторът автоматично ще започне да показва визуални изображения.

### 2. Настройки по подразбиране:

- Устройството се изключва автоматично след 4 часа и започва с бавна скорост на въртене.
- След 40 минути работа то преминава в режим на прожектиране на дишане.


### 3. Управление:

- **Включване/изключване:** Натиснете кратко бутона, за да включите или изключите устройството. Устройството се включва автоматично, когато е включено в електрическата мрежа.
- **Скорост на въртене:** Регулирайте скоростта на въртене на прожекцията. Скоростта по подразбиране е бавна. Опциите включват: бавно, бързо и неподвижно. Натиснете бутона, за да преминете през тези скорости.
- **Настройка на таймера:**
  - По подразбиране устройството се изключва след 4 часа.
  - За да зададете таймер, натиснете бутона за таймер:
    - Едно натискане: Натиснете бутона за таймер, за да зададете 1 час.
    - Две натискания: Активира се индикаторът "2H", като таймерът се настройва на 2 часа.

- Три натискания: Отменя таймера и възстановява 4-часовия режим на автоматично изключване.

### Смяна на филмови дискове


1. **Включени дискове:** Проекторът се предлага с 12 филмови диска, предлагащи различни визуални теми.
2. **Стъпки за смяна на дисковете:**
  - Уверете се, че устройството е изключено.
  - Стиснете дръжката на таблата и издърпайте слота за филмови дискове.
  - Поставете филмов диск (с изпъкналата страна нагоре) върху слота.
  - Плъзнете тавата обратно на мястото ѝ.



- A. Слот за филмов диск  
 Б. Филмов диск  
 В. Тава за филмови дискове  
 D. дръжка на тавата

### Регулиране на фокуса

- Проекторният апарат поддържа настройка на фокуса за разстояния между 2 м и 5 м (6,56 фута-16,4 фута).
- Завъртете копчето за регулиране на фокуса напред или назад, за да постигнете ясна и рязка проекция.



\*Ръкохватка за регулиране на фокуса

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- **Модел:** BL-DQY02
- **Материал:** ABS
- **Входно захранване:** DC 5V 2A
- **Максимална мощност:** 10W
- **Метод на прожектиране:** Прожектиране на филмов диск
- **Прожекционна площ:** 12,5m<sup>2</sup> (134,5ft<sup>2</sup>) на разстояние 3m (9,8ft)
- **Източник на светлина:** LED светлинни топчета
- **Разстояние на прожектиране:** 2-5 м (6,56-16,4 фута)
- **Работна температура:** -20°C до 50°C (-4°F до 122°F)
- **Температура на съхранение:** -20°C до 60°C (-4°F до 140°F)
- **Препоръчителна среда:** Тъмни закрити помещения

## ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Ако срещнете някакви проблеми с продукта, моля, свържете се с нашия екип за поддръжка за съдействие. Благодарим ви, че избрахте Astrolì!

## УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.