

SR: ASTROLI – KORISNIČKO UPUTSTVO

PROVERA PRILIKOM OTVARANJA

- Hvala vam što ste kupili naš proizvod! Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu pre nego što počnete da koristite proizvod. Sadrži važne savete za bezbednost i uputstva za upotrebu kako biste osigurali pravilno korišćenje i sprečili oštećenja usled nepravilne upotrebe.
- Pregledajte proizvod po prijemu da biste se uverili da je u dobrom stanju. Ne rastavljajte glavni uređaj ili njegove komponente.

SADRŽAJ PAKOVANJA

- **Galaxy projektor** x 1
- **Type-C USB kabl** x 1
- **Filmski diskovi** x 2 kutije (6 diskova po kutiji)
- **Korisničko uputstvo** x 1

VAŽNE NAPOMENE


- Koristite ovaj proizvod u zatvorenom prostoru sa slabim osvetljenjem za najbolje rezultate.
- Proizvod zahteva adapter za napajanje DC 5V/2A i povezuje se putem Type-C USB kabla.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Opremljen mehanizmom za podešavanje fokusa velikog dometa i projekcijom visoke rezolucije, uređaj uključuje 12 4K HD filmskih diskova, omogućavajući izbor omiljenih vizuelnih tema.
- Ima široku površinu projekcije koja stvara impresivnu atmosferu zvezdanog neba.
- Dolazi sa pojačanim rotirajućim postoljem sa jednom rukom, koje omogućava lako podešavanje ugla projekcije.

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Pregled proizvoda



1. Točkić za podešavanje fokusa
2. Dugme za uključivanje/isključivanje
3. Dugme za podešavanje brzine
4. Dugme za tajmer
5. Type-C priključak (DC 5V)

Uputstvo za rad

1. Početna postavka:

- Umetnite filmski disk u otvor za diskove (pogledajte odeljak "Promena filmskih diskova").
- Povežite uređaj na izvor napajanja pomoću Type-C USB kabla.
- Kada se uključi, projektor će automatski započeti prikazivanje vizuelnih efekata.

2. Podrazumevane postavke:


- Uređaj se automatski isključuje nakon 4 sata i započinje sa sporom rotacijom.
- Nakon 40 minuta rada prelazi u "disanje" način projekcije.

3. Kontrole:

- **Uključivanje/isključivanje:** Kratko pritisnite dugme da biste uključili ili isključili uređaj. Uređaj se automatski uključuje kada je povezan na napajanje.
- **Brzina rotacije:** Podesite brzinu rotacije projekcije. Podrazumevana brzina je spora. Opcije uključuju: sporu, brzu i stacionarnu. Pritisnite dugme za prelazak između brzina.
- **Podešavanje tajmera:**
 - Podrazumevano je automatsko isključivanje nakon 4 sata.
 - Za podešavanje tajmera, pritisnite dugme za tajmer:
 - Jedan pritisak: Aktivira se indikator "1H", postavljajući tajmer na 1 sat.
 - Dva pritiska: Aktivira se indikator "2H", postavljajući tajmer na 2 sata.
 - Tri pritiska: Poništava tajmer i vraća automatsko isključivanje nakon 4 sata.


Promena filmskih diskova

1. **Priloženi diskovi:** Projektor dolazi sa 12 filmskih diskova različitih tema.
2. **Koraci za promenu diskova:**
 - Uverite se da je uređaj isključen.
 - Povucite ručku ladice da biste izvukli otvor za diskove.
 - Postavite filmski disk (izbočena strana prema gore) na otvor.
 - Gurnite ladicu nazad na mesto.



Podešavanje fokusa

- Projektor podržava podešavanje fokusa za udaljenosti između 2m i 5m (6,56ft–16,4ft).
- Rotirajte točkić za podešavanje fokusa unapred ili unazad kako biste postigli jasan i oštar prikaz.



* Dugme za podešavanje fokusa

SPECIFIKACIJE

- **Model:** BL-DQY02
- **Materijal:** ABS
- **Ulazna snaga:** DC 5V/2A
- **Maksimalna snaga:** 10W
- **Metod projekcije:** Projekcija pomoću filmskih diskova
- **Površina projekcije:** 12,5 m² (134,5 ft²) na udaljenosti od 3 m (9,8 ft)
- **Izvor svetlosti:** LED svetlosna dioda
- **Udaljenost projekcije:** 2m–5m (6,56ft–16,4ft)
- **Radna temperatura:** -20°C do 50°C (-4°F do 122°F)
- **Temperatura skladištenja:** -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
- **Preporučeno okruženje:** Zatvoreni prostori sa slabim osvetljenjem

KORISNIČKI SERVIS

Ako naiđete na bilo kakve probleme sa proizvodom, obratite se našem timu za podršku. Hvala što ste odabrali Astrol!

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.