

HU: ASTROLI - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

KIZÁRÓLAGOSÍTÁSI ELLENŐRZÉS

- Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Fontos biztonsági tanácsokat és kezelési utasításokat tartalmaz a megfelelő használat biztosítása és a helytelen használatból eredő károk megelőzése érdekében.
- A termék átvételekor vizsgálja meg, hogy meggyőződjön a termék jó állapotáról. Ne szerelje szét a főegységet vagy annak alkatrészeit.

A CSOMAG TARTALMA

- **Galaxy projektor** x 1
- **C típusú USB-kábel** x 1
- **Filmlemezek** x 2 doboz (dobozonként 6 db)
- **Felhasználói kézikönyv** x 1

FONTOS TUDNIVALÓK


- Az optimális eredmény érdekében használja ezt a terméket sötét beltéri környezetben.
- A termékhez DC 5V/2A hálózati adapter szükséges, és C típusú USB-kábelon keresztül csatlakozik.

A TERMÉK JELLEMZŐI

- Az ultranagy fókuszbeállító mechanizmussal és nagy felbontású vetítéssel felszerelt készülék 12 4K HD filmlemezt tartalmaz, így kiválaszthatja kedvenc vizuális témáját.
- Széles vetítési területtel rendelkezik, hogy magával ragadó csillagos hangulatot teremtsen.
- Megerősített, egykaros, forgatható állványt tartalmaz a könnyű szögbeállításokért.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A termék áttekintése



1. **Fókuszbeállító gomb**
2. **Be-/kikapcsoló gomb**
3. **Sebességállító gomb**
4. **Időzítő gomb**
5. **C típusú port (DC 5V)**

Műveletek

1. Kezdeti beállítás:

- Helyezzen be egy filmlemez a filmlemez foglalatba (lásd a "Filmlemez cseréje" című részt).
- Csatlakoztassa a készüléket egy áramforráshoz a C típusú USB-kábel segítségével.
- A bekapcsolást követően a kivetítő automatikusan elkezd a képi megjelenítést.

2. Alapértelmezett beállítások:

- A készülék 4 óra elteltével automatikusan kikapcsol, és lassú forgási sebességgel indul.
- A 40 perces működés után átvált lélegző vetítési módba.


3. Vezérlőszervek:

- **Be-/kikapcsolás:** A készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg röviden a gombot. A készülék automatikusan bekapcsol, ha be van dugva.
- **Forgási sebesség:** A vetítés forgási sebességének beállítása. Az alapértelmezett sebesség lassú. Az opciók a következők: lassú, gyors és álló. Nyomja meg a gombot a sebességek váltakozásához.
- **Időzítő beállítása:**
 - Alapértelmezés szerint a készülék 4 óra után kikapcsol.
 - Az időzítő beállításához nyomja meg az időzítő gombot:
 - Egyszeri megnyomás: Az "1H" jelzőfény bekapcsol, és az időzítőt 1 órára állítja be.
 - Két megnyomás: A "2H" jelzőfény bekapcsol, és az időzítő 2 órára áll be.
 - Háromszor megnyomja: Törli az időzítőt és visszaállítja a 4 órás automatikus kikapcsolási módot.

Filmlemez cseréje

1. **A mellékelt lemezek:** A kivetítő 12 filmlemez tartalmaz, amelyek különböző vizuális témákat kínálnak.
2. **A lemezek cseréjének lépései:**
 - Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
 - Csípjé be a tálca fogantyúját, és húzza ki a filmlemez nyílásából.


- Helyezzen egy filmlemez (domború oldalával felfelé) a nyílásba.
- Csúsztassa vissza a tálcát a helyére.



- A. Filmlemeznyílás
- B. Filmlemez
- C. Filmlemez-tálca
- D. Tálca fogantyúja

A fókuszbéállítás

- A projektor támogatja a fókuszbéállítást 2 m és 5 m (6,56 láb-16,4 láb) közötti távolságokra.
- A tiszta és éles vetítés eléréséhez forgassa előre vagy hátra a fókuszbéállító gombot.



* Fókuszbéállító gomb

MŰSZAKI ADATOK

- **Modell:** BL-DQY02
- **Anyag:** DY-DYQ-DYQ ABS
- **Tápfeszültség bemenet:** 2A
- **Maximális teljesítmény:** 10W
- **Vetítési mód:** Vetítési módszer: A projektorok és a projektorok a következőmódon **vetíthetők** ki: Filmlemez vetítés
- **Vetítési terület:** 12.5m² (134.5ft²) 3m (9.8ft) távolságban
- **Fényforrás:** LED fénygyöngy
- **Vetítési távolság:** 2m-5m (6.56ft-16.4ft)

- **Működési hőmérséklet:** -20°C és 50°C között (-4°F és 122°F között)
- **Tárolási hőmérséklet:** -20°C-60°C (-4°F-140°F)
- **Ajánlott környezet:** Sötét beltéri helyiségek

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ha bármilyen probléma merül fel a termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz segítségért. Köszönjük, hogy az Astrolit-t választotta!

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.