

LT: ASTROLI - NAUDOTOJO VADOVAS

IŠPAKAVIMO PATIKRINIMAS

- Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį! Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą. Jame pateikiami svarbūs saugos patarimai ir naudojimo instrukcijos, kad būtų užtikrintas tinkamas naudojimas ir išvengta žalos dėl netinkamo naudojimo.
- Gavę gaminį apžiūrėkite, ar jis yra geros būklės. Neišardykite pagrindinio įrenginio ar jo sudedamųjų dalių.

PAKUOTĖS TURINYS

- **Galaxy projektorius** x 1
- **C tipo USB kabelis** x 1
- **Plėvelės diskai** x 2 dėžutės (po 6 vnt. vienoje dėžutėje)
- **Naudotojo vadovas** x 1

SVARBŪS PRANEŠIMAI


- Kad pasiektumėte optimalių rezultatų, šį gaminį naudokite tamsioje patalpoje.
- Gaminiiui reikalingas nuolatinės srovės 5 V/2 A maitinimo adapteris, jis jungiamas per C tipo USB kabelį.

GAMINIO SAVYBĖS

- Įrenginyje įrengtas itin didelis fokusavimo reguliavimo mechanizmas ir didelės raiškos projekcija, jame yra 12 4K HD filmų diskų, todėl galite pasirinkti mėgstamą vaizdo temą.
- Turi platų projekcijos plotą, kad sukurtų įtraukiančią žvaigždėtą atmosferą.
- Komplektuojamas su sustiprintu, viena ranka pasukamu stovu, kad būtų lengva reguliuoti kampą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Gaminio apžvalga



1. **Fokusavimo reguliavimo rankenėlė**
2. **Ijungimo / išjungimo mygtukas**
3. **Greičio reguliavimo mygtukas**
4. **Laikmačio mygtukas**
5. **C tipo prievadas (DC 5V)**

Operacijos

1. Pradinė sąranka:

- Įdėkite filmo diską į filmo disko lizdą (žr. skyrių "Filmo diskų keitimas").
- Prijunkite prietaisą prie maitinimo šaltinio naudodami C tipo USB kabelį.
- Įjungus maitinimą, projektorius automatiškai pradės rodyti vaizdus.

2. Numatytuosius nustatymus:

- Įrenginys automatiškai išsijungia po 4 valandų ir pradeda veikti lėtu sukimosi greičiu.
- Po 40 minučių veikimo jis pereina į kvėpavimo projekcijos režimą.


3. Valdikliai:

- Trumpai paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte arba **išjungtumėte** prietaisą. Įrenginys automatiškai įsijungia, kai yra prijungtas prie elektros tinklo.
- **Sukimosi greitis:** Nustatykite projekcijos sukimosi greitį. Numatytasis greitis yra lėtas. Pasirinkty: lėtas, greitas ir stacionarus. Paspauskite mygtuką, kad perjungtumėte šiuos greičius.
- **Laikmačio nustatymas:**
 - Pagal numatytuosius nustatymus prietaisas išsijungia po 4 valandų.
 - Norėdami nustatyti laikmatį, paspauskite laikmačio mygtuką:
 - Paspauskite vieną kartą: Paspauskite mygtuką "1H": įsijungia indikatorius "1H" ir laikmatis nustatomas 1 valandai.
 - Du paspaudimai: Paspauskite mygtuką "2H": įsijungia indikatoriaus lemputė ir laikmatis nustatomas 2 valandoms.
 - Trys paspaudimai: Atšaukiamas laikmatis ir atkuriamas 4 valandų automatinio išsijungimo režimas.

Filmo diskų keitimas

1. **Priedami diskai:** Projektoriaus komplekte yra 12 filmų diskų su įvairiomis vaizdinėmis temomis.
2. **Diskų keitimo žingsniai:**
 - Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
 - Suspauskite dėklo rankenėlę ir ištraukite filmo diskų lizdą.
 - Įkiškite filmo diską (išgaubta puse į viršų) į lizdą.


- Pastumkite dėklą atgal į vietą.



- A. Plėvelės disko lizdas
- B. Plėvelės diskas
- C. Plėvelės disko dėklas
- D. dėklo rankena

Fokusavimo reguliavimas

- Projektorius palaiko fokusavimo reguliavimą 2-5 m atstumu.
- Pasukite fokusavimo reguliavimo rankenėlę pirmyn arba atgal, kad pasiektumėte aiškią ir ryškią projekciją.



* Fokusavimo reguliavimo rankenėlė

SPECIFIKACIJOS

- **Modelis:** BL-DQY02
- **Medžiaga:** MEDŽIAGA: ABS
- **Maitinimo įvestis:** DC 5V 2A
- **Didžiausia galia:** 10W
- **Projekcijos metodas:** Filmo disko projekcija
- **Projekcijos plotas:** 12,5 m² (134,5 ft²) 3 m atstumu
- **Šviesos šaltinis:** Šviesos šaltinis: šviesos diodų šviesos rutuliukas
- **Projekcijos atstumas:** 2-5 m (6,56-16,4 pėdų)
- **Darbinė temperatūra:** nuo -20°C iki 50°C (nuo 4°F iki 122°F)
- **Laikymo temperatūra:** nuo -20°C iki 60°C (nuo -4°F iki 140°F)
- **Rekomenduojama aplinka:** Tamsios patalpos

KLIENTŲ APTARNAVIMAS

Jei susidūrėte su kokiomis nors problemomis dėl gaminio, kreipkitės į mūsų palaikymo komandą ir paprašykite pagalbos. Dėkojame, kad pasirinkote "Astroli"!

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atdavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.