

GR: ASTROLI - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

- Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση. Περιέχει σημαντικές συμβουλές ασφαλείας και οδηγίες λειτουργίας για την εξασφάλιση της ορθής χρήσης και την αποφυγή ζημιών από κακή χρήση.
- Ελέγξτε το προϊόν κατά την παραλαβή του για να επιβεβαιώσετε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Μην αποσυναρμολογείτε την κύρια μονάδα ή τα εξαρτήματά της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Προβολέας Galaxy x 1
- Καλώδιο USB τύπου C x 1
- Δίσκοι φιλμ x 2 κουτιά (6 τεμάχια ανά κουτί)
- Εγχειρίδιο χρήσης x 1

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σε σκοτεινό εσωτερικό περιβάλλον για βέλτιστα αποτελέσματα.
- Το προϊόν απαιτεί τροφοδοτικό DC 5V/2A και συνδέεται μέσω καλωδίου USB Type-C.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Εξοπλισμένη με μηχανισμό ρύθμισης της εστίασης εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους και προβολή υψηλής ανάλυσης, η συσκευή περιλαμβάνει 12 δίσκους ταινιών 4K HD, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε το αγαπημένο σας οπτικό θέμα.
- Διαθέτει ευρεία περιοχή προβολής για τη δημιουργία μιας καθηλωτικής αστρικής ατμόσφαιρας.
- Διατίθεται με ενισχυμένη, περιστρεφόμενη βάση ενός βραχίονα για εύκολη ρύθμιση της γωνίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Επισκόπηση προϊόντος

1. Κουμπί ρύθμισης εστίασης
2. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
3. Κουμπί ρύθμισης ταχύτητας
4. Κουμπί χρονοδιακόπτη
5. Θύρα τύπου-C (DC 5V)



Λειτουργίες

1. Αρχική ρύθμιση:

- Τοποθετήστε έναν δίσκο φιλμ στην υποδοχή δίσκου φιλμ (ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή δίσκων φιλμ").
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πηγή τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB τύπου C.
- Μόλις ενεργοποιηθεί, ο βιντεοπροβολέας θα αρχίσει αυτόματα να προβάλλει οπτικό υλικό.

2. Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:

- Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 4 ώρες και ξεκινά με αργή ταχύτητα περιστροφής.
- Μετά από 40 λεπτά λειτουργίας, μεταβαίνει σε λειτουργία προβολής με αναπνοή.


3. Χειριστήρια:

- **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:** Πατήστε σύντομα το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδεθεί στην πρίζα.
- **Ταχύτητα περιστροφής:** Ρυθμίστε την ταχύτητα περιστροφής της προβολής. Η προεπιλεγμένη ταχύτητα είναι αργή. Οι επιλογές περιλαμβάνουν: αργή, γρήγορη και σταθερή. Πατήστε το κουμπί για να κάνετε κύκλο μεταξύ αυτών των ταχυτήτων.
- **Ρύθμιση χρονοδιακόπτη:**
 - Από προεπιλογή, η συσκευή απενεργοποιείται μετά από 4 ώρες.
 - Για να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη:
 - Ένα πάτημα: Η ενδεικτική λυχνία "1H" ενεργοποιείται, ρυθμίζοντας το χρονοδιακόπτη σε 1 ώρα.
 - Δύο πατήματα: Ενεργοποιείται η ενδεικτική λυχνία "2H", ρυθμίζοντας το χρονοδιακόπτη σε 2 ώρες.

- Τρία πλήκτρα: Ακυρώνει το χρονοδιακόπτη και επαναφέρει τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης 4 ωρών.

Αλλαγή δίσκων φιλμ


1. **Περιλαμβανόμενοι δίσκοι: Δίσκοι ταινιών που συμπεριλαμβάνονται στην** συσκευασία: Ο βιντεοπροβολέας συνοδεύεται από 12 δίσκους ταινιών, που προσφέρουν διάφορα οπτικά θέματα.
2. **Βήματα για την αλλαγή δίσκων:**
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
 - Τσιμπήστε τη λαβή του δίσκου και τραβήξτε προς τα έξω την υποδοχή δίσκων ταινιών.
 - Τοποθετήστε έναν δίσκο φιλμ (με την κυρτή πλευρά προς τα πάνω) στην υποδοχή.
 - Σύρετε το δίσκο πίσω στη θέση του.



- A. Υποδοχή δίσκου φιλμ
B. Δίσκος ταινίας
C. Θήκη δίσκου ταινίας
D. Λαβή δίσκου

Ρύθμιση της εστίασης

- Ο βιντεοπροβολέας υποστηρίζει ρύθμιση της εστίασης για αποστάσεις μεταξύ 2m και 5m (6.56ft-16.4ft).
- Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης της εστίασης προς τα εμπρός ή προς τα πίσω για να επιτύχετε καθαρή και ευκρινή προβολή.



*Κουμπί ρύθμισης εστίασης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- **Μοντέλο:** BL-DQY02
- **Υλικό:** ABS
- **Είσοδος ρεύματος:** 2A
- **Μέγιστη ισχύς:** 10W
- **Μέθοδος προβολής:** Προβολή δίσκων ταινιών
- **Περιοχή προβολής:** σε απόσταση 3m (9.8ft)
- **Πηγή φωτός:** LED Light Bead
- **Απόσταση προβολής:** 2m-5m (6.56ft-16.4ft)
- **Θερμοκρασία λειτουργίας:** -20°C έως 50°C (-4°F έως 122°F)
- **Θερμοκρασία αποθήκευσης:** -20°C έως 60°C (-4°F έως 140°F)
- **Συνιστώμενο περιβάλλον:** Εσωτερικοί σκοτεινοί χώροι

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας για βοήθεια. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Astrolit!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.