

IT: AUTOSHARP – MANUALE D'USO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: AUTOSHARP

Numero modello: JY-021

Ingresso: DC 5V/1A (USB)

Batteria: 3,7V 1200mAh 4,44Wh

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.
2. Il dispositivo può essere utilizzato durante la ricarica se necessario; tuttavia, per prestazioni ottimali, usarlo quando è completamente carico.
3. **Orientamento:** L'interruttore di accensione si trova sul lato sinistro, mentre le fessure per l'affilatura si trovano sul lato destro.
4. Per la manutenzione quotidiana utilizzare la **fessura di affilatura fine**. Se la lama è molto smussata, utilizzare prima la **fessura di affilatura grossolana**, quindi completare con la fessura fine per ottenere un filo liscio.
5. Non utilizzare questo dispositivo per coltelli troppo grandi o che superano la larghezza della fessura di affilatura.
6. Tenere saldamente l'affilatore con una mano e il coltello con l'altra. Inserire la lama nella fessura e tirarla delicatamente verso di sé dal tallone alla punta. **Non muovere la lama avanti e indietro.**

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

1. Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.
2. Utilizzare un cavo di ricarica Type-C con una fonte di alimentazione da 1A-2A.
3. Assicurarsi che la porta di ricarica rimanga asciutta e pulita durante la ricarica.

DESIGN RIMOVIBILE



Questo prodotto presenta un design rimovibile. La mola abrasiva può essere rimossa per la pulizia o la sostituzione.

Ruotare semplicemente il componente per sganciarlo, consentendo una facile manutenzione e una migliore igiene.

TIPI DI COLTELLI ADATTI

Questo affilatore è adatto alla maggior parte dei coltelli domestici, inclusi:

- Coltelli da chef
 - Coltelli per affettare
 - Coltelli multiuso
 - Coltelli per frutta e verdura
 - Coltelli da cucina standard
-

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. **Non utilizzare questo prodotto con coltelli seghettati o in ceramica.**
 2. Assicurarsi che la batteria sia sufficientemente carica per evitare interruzioni durante il funzionamento.
 3. Non utilizzare il dispositivo ininterrottamente per più di **5 minuti**. Lasciarlo raffreddare per evitare il surriscaldamento e prolungare la durata del motore.
 4. Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, caricarlo **almeno una volta al mese** per mantenere la batteria in buone condizioni.
 5. Tenere il dispositivo lontano da acqua e umidità per evitare danni al motore e ai componenti interni.
 6. Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini per evitare lesioni.
 7. La mola abrasiva ruota ad alta velocità. **Non inserire mai dita o oggetti estranei nelle fessure per l'affilatura.**
-

CONSIGLI AGGIUNTIVI PER RISULTATI MIGLIORI

- Pulire la lama prima dell'affilatura per ottenere risultati migliori.
 - Applicare una pressione leggera e costante, **non forzare la lama.**
 - Dopo l'affilatura, pulire il coltello per rimuovere eventuali residui metallici.
-

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.