

LT: AUTOSHARP – NAUDOTOJO VADOVAS

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

Produkto pavadinimas: AUTOSHARP

Modelio numeris: JY-021

Įvestis: DC 5V/1A (USB)

Baterija: 3,7V 1200mAh 4,44Wh

NAUDOJIMO BŪDAS

1. Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite prietaisą.
 2. Jei reikia, prietaisą galima naudoti kraunant; tačiau geriausiam veikimui naudokite jį visiškai įkrautą.
 3. **Padėtis:** Maitinimo jungiklis yra kairėje pusėje, o galandimo angos dešinėje pusėje.
 4. Kasdieninei priežiūrai naudokite **smulkią galandimo angą**. Jei ašmenys labai atšipę, pirmiausia naudokite **šiurkščią galandimo angą**, tada užbaikite smulkia anga, kad kraštas būtų lygus.
 5. Nenaudokite šio prietaiso peiliams, kurie yra per dideli arba viršija galandimo angos plotį.
 6. Tvirtai laikykite galastuvą viena ranka, o peilį kita. Įstatykite ašmenis į angą ir sklandžiai traukite į save nuo kulno iki galiuko. **Nejudinkite ašmenų pirmyn ir atgal.**
-

ĮKROVIMO INSTRUKCIJOS

1. Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite prietaisą.
 2. Naudokite Type-C įkrovimo laidą su 1A–2A maitinimo šaltiniu.
 3. Užtikrinkite, kad įkrovimo jungtis įkrovimo metu liktų sausa ir švari.
-

NUIMAMAS DIZAINAS



Šis produktas turi nuimamą dizainą. Šlifavimo ratuką galima nuimti valymui arba pakeitimui. Tiesiog pasukite komponentą, kad jį atlaisvintumėte, taip užtikrinama lengva priežiūra ir geresnė higiena.

TINKAMI PEILIŲ TIPAI

Šis galastuvas tinka daugumai buitinių peilių, įskaitant:

- Virėjo peilius
- Pjaustymo peilius
- Universalius peilius
- Vaisių ir daržovių peilius
- Standartinius virtuvinius peilius

SAUGOS INSTRUKCIJOS

1. **Nenaudokite šio produkto su dantytais ar keraminiais peiliais.**
2. Įsitikinkite, kad baterija yra pakankamai įkrauta, kad išvengtumėte pertrūkių naudojimo metu.
3. Nenaudokite prietaiso nepertraukiamai ilgiau nei **5 minutes**. Leiskite jam atvėsti, kad išvengtumėte perkaitimo ir pailgintumėte variklio tarnavimo laiką.
4. Jei prietaisas nenaudojamas ilgesnį laiką, įkraukite jį **bent kartą per mėnesį**, kad baterija išliktų geros būklės.
5. Laikykite prietaisą atokiau nuo vandens ir drėgmės, kad išvengtumėte variklio ir vidinių komponentų pažeidimų.
6. Laikykite produktą vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte sužalojimų.
7. Šlifavimo ratukas sukasi dideliu greičiu. **Niekada nekiškite pirštų ar pašalinių daiktų į galandimo angas.**

PAPILDOMI PATARIMAI GERIAUSIEMS REZULTATAMS

- Prieš galandimą nuvalykite ašmenis, kad rezultatai būtų geresni.
- Naudokite lengvą ir tolygų spaudimą, **nespauskite ašmenų jėga**.
- Po galandimo nuvalykite peilį, kad pašalintumėte galimus metalo likučius.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.