

NL: AUTOSHARP – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: AUTOSHARP

Modelnummer: JY-021

Ingang: DC 5V/1A (USB)

Batterij: 3,7V 1200mAh 4,44Wh

GEBRUIKSMETHODE

1. Laad het apparaat volledig op vóór het eerste gebruik.
 2. Het apparaat kan indien nodig tijdens het opladen worden gebruikt; gebruik het echter voor de beste prestaties wanneer het volledig is opgeladen.
 3. **Oriëntatie:** De aan/uit-schakelaar bevindt zich aan de linkerkant en de slijpsleuven bevinden zich aan de rechterkant.
 4. Voor dagelijks onderhoud gebruikt u de **fijne slijpsleuf**. Als het mes erg bot is, gebruikt u eerst de **grove slijpsleuf** en werkt u daarna af met de fijne sleuf voor een gladde snede.
 5. Gebruik dit apparaat niet voor messen die te groot zijn of breder zijn dan de slijpsleuf.
 6. Houd de slijper stevig vast met één hand en het mes met de andere. Plaats het lemmet in de sleuf en trek het soepel naar u toe, van hiel tot punt. **Beweeg het lemmet niet heen en weer.**
-

OPLAADINSTRUCTIES

1. Laad het apparaat volledig op vóór het eerste gebruik.
 2. Gebruik een Type-C-oplaadkabel met een stroombron van 1A–2A.
 3. Zorg ervoor dat de oplaadpoort tijdens het opladen droog en schoon blijft.
-

AFNEEMBAAR ONTWERP



Dit product heeft een afneembaar ontwerp. Het slijpwieltje kan worden verwijderd voor reiniging of vervanging.

Draai het onderdeel eenvoudig los om het te verwijderen, waardoor eenvoudig onderhoud en betere hygiëne mogelijk zijn.

GESCHIKTE MESTYPEN

Deze slijper is geschikt voor de meeste huishoudelijke messen, waaronder:

- Koxsmessen
 - Snijmessen
 - Universele messen
 - Messen voor fruit en groenten
 - Standaard keukenmessen
-

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. **Gebruik dit product niet met gekartelde of keramische messen.**
 2. Zorg ervoor dat de batterij voldoende is opgeladen om onderbrekingen tijdens het gebruik te voorkomen.
 3. Gebruik het apparaat niet langer dan **5 minuten** onafgebroken. Laat het afkoelen om oververhitting te voorkomen en de levensduur van de motor te verlengen.
 4. Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, laad het dan **minstens één keer per maand** op om de batterij in goede staat te houden.
 5. Houd het apparaat uit de buurt van water en vocht om schade aan de motor en interne onderdelen te voorkomen.
 6. Bewaar het product buiten het bereik van kinderen om letsel te voorkomen.
 7. Het slijpwielt draait met hoge snelheid. **Steek nooit vingers of vreemde voorwerpen in de slijpsleuven.**
-

AANVULLENDE TIPS VOOR DE BESTE RESULTATEN

- Reinig het lemmet vóór het slijpen voor betere resultaten.
 - Oefen lichte, gelijkmatige druk uit, **forceer het lemmet niet.**
 - Veeg het mes na het slijpen schoon om eventuele metaalresten te verwijderen.
-

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.