

SR: AUTOSHARP – KORISNIČKO UPUTSTVO

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: AUTOSHARP

Broj modela: JY-021

Ulazna snaga: DC 5V/1A (USB)

Baterija: 3,7V 1200mAh 4,44Wh

NAČIN RADA

1. Potpuno napunite uređaj pre prve upotrebe.
2. Uređaj se po potrebi može koristiti tokom punjenja; međutim, za najbolje rezultate koristite ga kada je potpuno napunjen.
3. **Orijentacija:** Prekidač za napajanje nalazi se na levoj strani, a otvori za oštrenje na desnoj strani.
4. Za svakodnevno održavanje koristite **fini otvor za oštrenje**. Ako je sečivo veoma tupo, najpre koristite **grubi otvor za oštrenje**, a zatim završite finim otvorom za gladak rub.
5. Ne koristite ovaj uređaj za noževe koji su preveliki ili premašuju širinu otvora za oštrenje.
6. Čvrsto držite oštrač jednom rukom, a nož drugom. Umetnite sečivo u otvor i glatko ga povucite prema sebi od pete do vrha. **Ne pomerajte sečivo napred-nazad.**

UPUTSTVO ZA PUNJENJE

1. Potpuno napunite uređaj pre prve upotrebe.
2. Koristite Type-C kabl za punjenje sa izvorom napajanja od 1A–2A.
3. Obezbedite da priključak za punjenje ostane suv i čist tokom punjenja.

ODVOJIVI DIZAJN



Ovaj proizvod ima odvojivi dizajn. Brusni točkić se može ukloniti radi čišćenja ili zamene. Jednostavno okrenite komponentu kako biste je otpustili, što omogućava lako održavanje i bolju higijenu.

POGODNE VRSTE NOŽEVA

Ovaj oštrač je pogodan za većinu kućnih noževa, uključujući:

- Kuvarske noževe
- Noževe za sečenje
- Univerzalne noževe
- Noževe za voće i povrće
- Standardne kuhinjske noževe

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

1. **Ne koristite ovaj proizvod sa nazubljenim ili keramičkim noževima.**
2. Proverite da li je baterija dovoljno napunjena kako biste izbegli prekide tokom rada.
3. Ne koristite uređaj neprekidno duže od **5 minuta**. Ostavite ga da se ohladi kako biste sprečili pregrevanje i produžili vek trajanja motora.
4. Ako se uređaj ne koristi duže vreme, napunite ga **najmanje jednom mesečno** kako biste održali stanje baterije.
5. Držite uređaj dalje od vode i vlage kako biste sprečili oštećenje motora i unutrašnjih komponenti.
6. Proizvod čuvajte van domašaja dece kako biste izbegli povrede.
7. Brusni točkić rotira velikom brzinom. **Nikada ne stavljajte prste ili strane predmete u otvore za oštrenje.**

DODATNI SAVETI ZA NAJBOLJE REZULTATE

- Očistite sečivo pre oštrenja za bolje rezultate.
- Primenite lagan i ravnomeran pritisak, **ne gurajte sečivo na silu.**
- Nakon oštrenja obrišite nož kako biste uklonili eventualne metalne ostatke.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR: AUTOSHARP – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Назив производа: AUTOSHARP

Број модела: JY-021

Улазна снага: DC 5V/1A (USB)

Батерија: 3,7V 1200mAh 4,44Wh

НАЧИН РАДА

1. Потпуно напуните уређај пре прве употребе.
2. Уређај се по потреби може користити током пуњења; међутим, за најбоље резултате користите га када је потпуно напуњен.
3. **Оријентација:** Прекидач за напајање налази се на левој страни, а отвори за оштрење на десној страни.
4. За свакодневно одржавање користите **фини отвор за оштрење**. Ако је сечиво веома тупо, најпре користите **груби отвор за оштрење**, а затим завршите финим отвором за глатку ивицу.
5. Не користите овај уређај за ножеве који су превелики или премашују ширину отвора за оштрење.
6. Чврсто држите оштрач једном руком, а нож другом. Уметните сечиво у отвор и глатко га повуците према себи од пете до врха. **Не померајте сечиво напред-назад.**

УПУТСТВО ЗА ПУЊЕЊЕ

1. Потпуно напуните уређај пре прве употребе.
2. Користите Туре-С кабл за пуњење са извором напајања од 1А–2А.
3. Обезбедите да прикључак за пуњење остане сув и чист током пуњења.

ОДВОЈИВИ ДИЗАЈН



Овај производ има одвојиви дизајн. Брусни точкић се може уклонити ради чишћења или замене.

Једноставно окрените компоненту како бисте је отпустили, што омогућава лако одржавање и бољу хигијену.

ПОГОДНЕ ВРСТЕ НОЖЕВА

Овај оштрач је погодан за већину кућних ножева, укључујући:

- Кварске ножеве
 - Ножеве за сечење
 - Универзалне ножеве
 - Ножеве за воће и поврће
 - Стандардне кухињске ножеве
-

БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

1. **Не користите овај производ са назубљеним или керамичким ножевима.**
 2. Проверите да ли је батерија довољно напуњена како бисте избегли прекиде током рада.
 3. Не користите уређај непрекидно дуже од **5 минута**. Оставите га да се охлади како бисте спречили прегревање и продужили век трајања мотора.
 4. Ако се уређај не користи дуже време, напуните га **најмање једном месечно** како бисте одржали стање батерије.
 5. Држите уређај даље од воде и влаге како бисте спречили оштећење мотора и унутрашњих компоненти.
 6. Производ чувајте ван домаћаја деце како бисте избегли повреде.
 7. Брусни точкић ротира великом брзином. **Никада не стављајте прсте или стране предмете у отворе за оштрење.**
-

ДОДАТНИ САВЕТИ ЗА НАЈБОЉЕ РЕЗУЛТАТЕ

- Очистите сечиво пре оштрења за боље резултате.
 - Примените лаган и равномеран притисак, **не гурајте сечиво на силу**.
 - Након оштрења обришите нож како бисте уклонили евентуалне металне остатке.
-

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније