

BG: BARISTORA – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Автоматична станция за почистване на портафилтри за еспreso

Благодарим Ви, че избрахте **BARISTORA**. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Станцията за почистване на портафилтри за еспreso **BARISTORA** е предназначена за почистване на универсални портафилтри за еспreso. Моторизираната четка се върти, за да отстранява остатъците от кафе от портафилтъра, докато вграденият неподвижен стъргач помага за отстраняване на упорити остатъци.

Станцията за почистване е подходяща за **портафилтри с размери 51 mm, 53 mm и 58 mm**.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Име на продукта: BARISTORA

Материал: PLA пластмаса

Захранване: USB

Входни параметри: DC 5V 1,5A

Максимална номинална мощност: 8W

Съвместими размери на портафилтъра: 51 mm, 53 mm и 58 mm

Миещи се части: Да

Устойчивост на топлина: Да

Съдържание на опаковката: 1 × Станция BARISTORA за почистване на портафилтри за еспreso с:

- 1 × Стъргач за портафилтър (неподвижен)
- 1 × Четка с твърд косъм (въртяща се)

ЧАСТИ НА ПРОДУКТА



1. **Регулатор на скоростта** – Включва и изключва станцията за почистване и регулира скоростта на въртене на четката.
 2. **Въртяща се почистваща четка** – Върти се, за да отстранява остатъците от кафе от кошничката на портафилтъра.
 3. **Неподвижен стъргач** – Фиксирано острие, което отстранява упорити и засъхнали остатъци от смляно кафе.
 4. **Отвор за остатъци** – Отстранените остатъци от кафе падат през този отвор по време на почистването на портафилтъра.
 5. **USB захранващ кабел** – Свързва станцията за почистване към стандартен USB източник на захранване.
-

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

1. Отстранете всички опаковъчни материали и проверете продукта за видими повреди.
 2. Уверете се, че почистващата четка е правилно монтирана.
 3. Поставете станцията за почистване върху стабилна, равна и суха повърхност.
 4. Уверете се, че USB кабелът и USB портът са чисти и сухи.
 5. Преди почистване се уверете, че в портафилтъра няма свободни остатъци от кафе.
-

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. **Свържете захранването:** Свържете USB кабела към USB порта на станцията за почистване и към подходящ USB източник на захранване.
 2. **Поставете портафилтъра:** Поставете портафилтъра за еспreso в отвора за почистване. Уверете се, че е правилно поставен и поддържан, преди да стартирате четката.
 3. **Започнете почистването:** Завъртете **регулатора на скоростта**, за да включите въртящата се четка.
 4. **Регулирайте скоростта:** Завъртете регулатора постепенно, за да увеличите или намалите скоростта на четката според количеството остатъци от кафе и вида на почиствания портафилтър.
 5. **Почистете портафилтъра:** Премествайте или позиционирайте портафилтъра според необходимото, така че въртящата се четка да достига зоните, които трябва да бъдат почистени. Използвайте вградения неподвижен стъргач за отстраняване на упорити остатъци.
 6. **Спрете почистването:** Върнете регулатора на скоростта в положение **OFF**, преди да извадите портафилтъра.
 7. **Изключете захранването:** Изключете USB кабела от източника на захранване, когато станцията за почистване не се използва.
 8. **Отстранете остатъците:** Почистете остатъците от смляно кафе от отвора, като просто наклоните продукта и ги изчеткате.
-

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете продукта и го разкачете от USB източника на захранване преди почистване.
- Изчакайте четката да спре напълно, преди да я докосвате или отстранявате.

- Отстранявайте свободните остатъци от смляно кафе и други замърсявания от станцията след всяка употреба.
 - Почистващата четка и другите миешки се компоненти могат да се изплакват с вода, когато е подходящо.
 - **Не потапяйте основния корпус или USB порта във вода.**
 - Поддържайте USB порта сух по всяко време.
 - Не използвайте абразивни почистващи препарати, разтворители или агресивни химикали.
 - Оставете миешките се части да изсъхнат напълно, преди да ги монтирате отново или да ги използвате.
 - Когато не се използва, съхранявайте четката във вградения държач.
 - Редовно проверявайте четката за прекомерно износване или повреда. Сменете четката, ако косъмчетата са прекомерно износени или повредени.
-

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Прочетете всички инструкции преди употреба на продукта.
 - Този продукт е предназначен само за почистване на портафилтри за еспreso.
 - Пазете продукта и USB връзката му от вода и други течности.
 - Не използвайте продукта с мокри ръце.
 - Не използвайте продукта, ако USB кабелът, USB портът или корпусът са повредени.
 - Никога не докосвайте въртящата се четка, докато продуктът работи.
 - Дръжте косата, свободните дрехи, бижутата и други предмети далеч от въртящата се четка.
 - Винаги изключвайте и разкачайте продукта преди почистване, поддръжка или отстраняване на четката.
 - Не се опитвайте сами да модифицирате, разглобявате или ремонтирате продукта.
 - Използвайте само подходящ USB източник на захранване.
 - Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца. Той не е играчка.
 - Не използвайте прекомерна сила при поставяне на портафилтъра към въртящата се четка.
 - Не използвайте продукта без правилно монтирана почистваща четка.
 - Не използвайте продукта за цели, различни от описаните в това ръководство.
-

СЪХРАНЕНИЕ

Преди да приберете продукта:

1. Изключете продукта и го разкачете от USB източника на захранване.
 2. Почистете и подсушете продукта и всички миешки се компоненти.
 3. Съхранявайте четката във вградения държач.
 4. Съхранявайте продукта на чисто и сухо място, далеч от пряка топлина, влага и прекомерно количество прах.
-

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.