

NL: BARISTORA – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Automatisch reinigingsstation voor espressopistonfilters

Bedankt dat u voor **BARISTORA** hebt gekozen. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

PRODUCTBESCHRIJVING

Het **BARISTORA reinigingsstation voor espressopistonfilters** is ontworpen voor het reinigen van universele espressopistonfilters. De gemotoriseerde borstel draait rond om koffieresten uit het pistonfilter te verwijderen, terwijl de geïntegreerde vaste schraper helpt om hardnekkige resten te verwijderen.

Het reinigingsstation is geschikt voor **pistonfilters van 51 mm, 53 mm en 58 mm**.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productnaam: BARISTORA

Materiaal: PLA-kunststof

Voeding: USB

Ingangswaarde: DC 5V 1,5A

Maximaal nominaal vermogen: 8W

Compatibele maten pistonfilters: 51 mm, 53 mm en 58 mm

Afwasbare onderdelen: Ja

Hittebestendigheid: Ja

Inhoud van de verpakking: 1 × BARISTORA reinigingsstation voor espressopistonfilters met:

- 1 × Schraper voor pistonfilter (vast)
- 1 × Borstel met harde haren (roterend)

ONDERDELEN VAN HET PRODUCT



1. **Snelheidsregelaar** – Schakelt het reinigingsstation in en uit en regelt de rotatiesnelheid van de borstel.
 2. **Roterende reinigingsborstel** – Draait rond om koffieresten uit het filtermandje van het pistonfilter te verwijderen.
 3. **Vaste schraper** – Een vast mesje dat hardnekkige, aangekoekte koffieresten losmaakt.
 4. **Opening voor resten** – Losgemaakte koffieresten vallen tijdens het reinigen van het pistonfilter door deze opening.
 5. **USB-voedingskabel** – Verbindt het reinigingsstation met een standaard USB-voedingsbron.
-

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer het product op zichtbare beschadigingen.
 2. Zorg ervoor dat de reinigingsborstel correct is geïnstalleerd.
 3. Plaats het reinigingsstation op een stabiele, vlakke en droge ondergrond.
 4. Zorg ervoor dat de USB-kabel en USB-poort schoon en droog zijn.
 5. Zorg ervoor dat het pistonfilter vóór het reinigen vrij is van losse koffieresten.
-

GEBRUIKSAANWIJZING

1. **Sluit de voeding aan:** Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van het reinigingsstation en op een geschikte USB-voedingsbron.
 2. **Plaats het pistonfilter:** Plaats het espressopistonfilter in de reinigingsopening. Zorg ervoor dat het correct geplaatst en ondersteund is voordat u de borstel start.
 3. **Start het reinigen:** Draai aan de **snelheidsregelaar** om de roterende borstel in te schakelen.
 4. **Pas de snelheid aan:** Draai de regelaar geleidelijk om de snelheid van de borstel te verhogen of te verlagen, afhankelijk van de hoeveelheid koffieresten en het type pistonfilter dat wordt gereinigd.
 5. **Reinig het pistonfilter:** Beweeg of positioneer het pistonfilter indien nodig zodat de roterende borstel de gebieden bereikt die moeten worden gereinigd. Gebruik de geïntegreerde vaste schraper om hardnekkige resten te verwijderen.
 6. **Stop het reinigen:** Zet de snelheidsregelaar terug in de stand **OFF** voordat u het pistonfilter verwijdert.
 7. **Koppel de voeding los:** Koppel de USB-kabel los van de voedingsbron wanneer het reinigingsstation niet wordt gebruikt.
 8. **Verwijder de resten:** Reinig de koffieresten uit de opening door het product eenvoudig te kantelen en de resten weg te borstelen.
-

REINIGING EN ONDERHOUD

- Schakel het product uit en koppel het vóór het reinigen los van de USB-voedingsbron.
- Wacht totdat de borstel volledig tot stilstand is gekomen voordat u deze aanraakt of verwijdert.
- Verwijder na elk gebruik losse koffieresten en andere resten uit het reinigingsstation.

- De reinigingsborstel en andere afwasbare onderdelen kunnen indien nodig met water worden afgespoeld.
 - **Dompel de behuizing of de USB-poort niet onder in water.**
 - Houd de USB-poort altijd droog.
 - Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of agressieve chemicaliën.
 - Laat afwasbare onderdelen volledig drogen voordat u ze opnieuw installeert of gebruikt.
 - Bewaar de borstel wanneer deze niet wordt gebruikt in de geïntegreerde borstelhouder.
 - Controleer de borstel regelmatig op overmatige slijtage of beschadigingen. Vervang de borstel als de haren overmatig versleten of beschadigd zijn.
-

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING!

- Lees alle instructies voordat u het product gebruikt.
 - Dit product is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van espressopistonfilters.
 - Houd het product en de USB-aansluiting uit de buurt van water en andere vloeistoffen.
 - Gebruik het product niet met natte handen.
 - Gebruik het product niet als de USB-kabel, USB-poort of behuizing beschadigd is.
 - Raak de roterende borstel nooit aan wanneer het product in werking is.
 - Houd haar, losse kleding, sieraden en andere voorwerpen uit de buurt van de roterende borstel.
 - Schakel het product altijd uit en koppel het los voordat u het reinigt, onderhoud uitvoert of de borstel verwijdt.
 - Probeer het product niet zelf aan te passen, te demonteren of te repareren.
 - Gebruik alleen een geschikte USB-voedingsbron.
 - Houd het product buiten het bereik van kinderen. Het is geen speelgoed.
 - Gebruik geen overmatige kracht bij het plaatsen van het pistonfilter tegen de roterende borstel.
 - Gebruik het product niet zonder dat de reinigingsborstel correct is geïnstalleerd.
 - Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding.
-

OPSLAG

Voordat u het product opbergt:

1. Schakel het product uit en koppel het los van de USB-voedingsbron.
 2. Reinig en droog het product en alle afwasbare onderdelen.
 3. Bewaar de borstel in de geïntegreerde borstelhouder.
 4. Bewaar het product op een schone, droge plaats, uit de buurt van directe warmte, vocht en overmatig stof.
-

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.