

RO: BARISTORA – MANUAL DE UTILIZARE

Stație automată de curățare pentru portafiltre de espresso

Vă mulțumim că ați ales **BARISTORA**. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Stația de curățare pentru portafiltre de espresso BARISTORA este concepută pentru curățarea portafiltrelor universale de espresso. Peria motorizată se rotește pentru a îndepărta reziduurile de cafea din portafiltru, în timp ce răzuitorul fix integrat ajută la îndepărtarea reziduurilor persistente.

Stația de curățare este potrivită pentru **portafiltre de 51 mm, 53 mm și 58 mm**.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Denumirea produsului: BARISTORA

Material: Plastic PLA

Alimentare: USB

Tensiune de intrare: DC 5V 1,5A

Putere nominală maximă: 8W

Dimensiuni compatibile ale portafiltrului: 51 mm, 53 mm și 58 mm

Componente lavabile: Da

Rezistență la căldură: Da

Conținutul ambalajului: 1 × Stație BARISTORA de curățare a portafiltrului de espresso cu:

- 1 × Răzuitor pentru portafiltru (fix)
- 1 × Perie de curățare cu peri rigizi (rotativă)

COMPONENTELE PRODUSULUI



1. Buton de control al vitezei – Pornește și oprește stația de curățare și reglează viteza de rotație a periei.
 2. Perie de curățare rotativă – Se rotește pentru a îndepărta reziduurile de cafea din coșul portafiltrului.
 3. Răzuitor fix – O lamă fixă care desprinde resturile de cafea măcinată persistente și întărite.
 4. Orificiu pentru reziduuri – Prin acest orificiu cad resturile de cafea desprinse în timpul curățării portafiltrului.
 5. Cablu de alimentare USB – Conectează stația de curățare la orice sursă standard de alimentare USB.
-

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Îndepărtați toate materialele de ambalare și verificați produsul pentru a identifica eventuale deteriorări vizibile.
 2. Asigurați-vă că peria de curățare este instalată corect.
 3. Așezați stația de curățare pe o suprafață stabilă, plană și uscată.
 4. Asigurați-vă că cablul USB și portul USB sunt curate și uscate.
 5. Înainte de curățare, asigurați-vă că portafiltrul nu conține resturi de cafea desprinse.
-

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. **Conectați alimentarea:** Conectați cablul USB la portul USB al stației de curățare și la o sursă de alimentare USB adecvată.
 2. **Poziționați portafiltrul:** Introduceți portafiltrul de espresso în orificiul de curățare. Asigurați-vă că este poziționat și susținut corect înainte de pornirea periei.
 3. **Începeți curățarea:** Rotiți **butonul de control al vitezei** pentru a porni peria rotativă.
 4. **Reglați viteza:** Rotiți treptat butonul pentru a crește sau reduce viteza periei, în funcție de cantitatea de reziduuri de cafea și de tipul portafiltrului curățat.
 5. **Curățați portafiltrul:** Mișcați sau poziționați portafiltrul după cum este necesar, astfel încât peria rotativă să ajungă în zonele care necesită curățare. Utilizați răzuitorul fix integrat pentru a ajuta la îndepărtarea reziduurilor persistente.
 6. **Opriți curățarea:** Rotiți butonul de control al vitezei înapoi în poziția **OFF** înainte de a scoate portafiltrul.
 7. **Deconectați alimentarea:** Deconectați cablul USB de la sursa de alimentare atunci când stația de curățare nu este utilizată.
 8. **Îndepărtați reziduurile:** Curățați resturile de cafea din orificiu prin simpla înclinare a produsului și îndepărtarea acestora cu o perie.
-

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Opriți produsul și deconectați-l de la sursa de alimentare USB înainte de curățare.
- Așteptați ca peria să se oprească complet înainte de a o manipula sau îndepărta.
- Îndepărtați resturile de cafea și alte reziduuri din stația de curățare după fiecare utilizare.
- Peria de curățare și celelalte componente lavabile pot fi clătite cu apă, dacă este cazul.
- **Nu scufundați corpul principal sau portul USB în apă.**
- Păstrați portul USB uscat în permanență.

- Nu utilizați produse de curățare abrazive, solvenți sau substanțe chimice agresive.
- Lăsați componentele lavabile să se usuce complet înainte de reinstalare sau utilizare.
- Atunci când nu este utilizată, păstrați peria în suportul integrat.
- Verificați periodic peria pentru uzură excesivă sau deteriorări. Înlocuiți peria dacă perii sunt excesiv de uzați sau deteriorați.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT!

- Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizarea produsului.
- Acest produs este destinat exclusiv curățării portafiltrelor de espresso.
- Păstrați produsul și conexiunea USB departe de apă și alte lichide.
- Nu utilizați produsul cu mâinile ude.
- Nu utilizați produsul dacă cablul USB, portul USB sau carcasa sunt deteriorate.
- Nu atingeți niciodată peria rotativă în timpul funcționării produsului.
- Țineți părul, hainele largi, bijuteriile și alte obiecte departe de peria rotativă.
- Opriți și deconectați întotdeauna produsul înainte de curățare, întreținere sau îndepărtarea periei.
- Nu încercați să modificați, demontați sau reparați singuri produsul.
- Utilizați numai o sursă de alimentare USB adecvată.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Nu este o jucărie.
- Nu aplicați forță excesivă atunci când poziționați portafiltrul împotriva periei rotative.
- Nu utilizați produsul fără ca peria de curățare să fie instalată corect.
- Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele descrise în acest manual.

DEPOZITARE

Înainte de depozitarea produsului:

1. Opriți produsul și deconectați-l de la sursa de alimentare USB.
2. Curățați și uscați produsul și toate componentele lavabile.
3. Depozitați peria în suportul integrat.
4. Păstrați produsul într-un loc curat și uscat, ferit de căldură directă, umiditate și praf excesiv.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.