


AL: BIKELITE – MANUALI I PËRDORIMIT

I nderuar klient,
faleminderit për blerjen e këtij produkti. Ju lutemi lexoni me kujdes këtë manual përdorimi përpara përdorimit të pajisjes, në mënyrë që të siguron funksionim të sigurt dhe të duhur.

SPECIFIKIMET E PRODUKTIT

- **Përmasat:** 95,5 × 58 × 42 mm
 - **Pesha:** 96 g
 - **Lloji i LED-it:** 6 × 2835 HD LED (dritë e ngrohtë)
 - **Lloji i baterisë:** 18650 Li-ion bateri e rikarikueshme
 - **Kapaciteti i baterisë:** 1200 mAh
 - **Tensioni i punës:** 2,8 – 4,2 V
 - **Koha e karikimit:** ≤ 2 orë
 - **Tensioni i karikimit:** DC 5 V (Type-C)
-

PËRSHKRIMI I PAMJES DHE FUNKSIONEVE



1. **Drita e projeksonit** – projekton dritë në tokë për rritje të dukshmërisë dhe siguri
 2. **Butoni i ndezjes** – kontrollon furnizimin me energji dhe mënyrat e ndriçimit
 3. **Porta e karikimit Type-C** – përdoret për karikimin e pajisjes
 4. **Drita paralajmëruese (djathtas)** – ofron dukshmëri shtesë anësore
 5. **Drita paralajmëruese (majtas)** – ofron dukshmëri shtesë anësore
-

MASAT E SIGURISË

- **Shkëputeni pas karikimit:** Pasi pajisja të jetë karikuar plotësisht, shkëputeni menjëherë karikuesin për të parandaluar mbingarkimin, i cili mund të shkurtojë jetën e baterisë.

- **Përdorni aksesoret origjinalë:** Përdorni gjithmonë kabllon e dhënë për karikim ose një kablo Type-C të përputhshme për të siguruar përdorim të sigurt.
- **Karikim i rregullt:** Nëse drita nuk përdoret për një periudhë të gjatë, rikarikojeni të paktën një herë çdo 3 muaj për të ruajtur baterinë në gjendje të mirë.
- **Mos e çmontoni:** Ky produkt përmban një bateri litiumi të integruar. Mos u përpuni ta çmontoni ose modifikoni pajisjen, pasi kjo mund të shkaktojë qark të shkurtër ose dëmtim.
- **Shmangni kushtet ekstreme:** Mos e ekspozoni dritën ndaj nxehtësisë së tepërt, zhytjes në ujë ose flakës së drejtpërdrejtë.

UDHËZIME PËR PËRDORIM

Para përdorimit të parë:

Rekomandohet që drita të karikohet plotësisht përpara përdorimit të parë për të siguruar performancë optimale.

Funksionimi i butonit:

Shtypni butonin e ndezjes për të kaluar nëpër mënyrat e ndriçimit sipas rendit të mëposhtëm:

- Drita e projekcionit NDEZUR (ndriçim i qëndrueshëm)
- Drita e projekcionit pulson ngadalë
- Mënyra stroboskopike me LED të kuqe dhe blu
- Të gjitha dritat NDEZUR (dukshmëri maksimale)

Shtypeni përsëri për të vazhduar kalimin nëpër mënyrat ose për të fikur pajisjen.

UDHËZIME PËR KARIKIM

- Pajisja është e pajisur me një bateri të integruar të rikarikueshme.
- Kur niveli i baterisë është i ulët, karikoni pajisjen duke përdorur kabllon e përfshirë Type-C.
- Lidhjeni kabllon me një burim energjie DC 5V, si adaptor USB, power bank ose kompjuter.
- Koha e karikimit është afërsisht 2 orë.
- Sigurohuni që porta e karikimit të jetë e thatë përpara lidhjes së kabllos.

SHËNIME SHITESË

- Për siguri maksimale, përdorni dritën në kushte me dukshmëri të ulët, si natën, në mjegull ose në shi.
 - Sigurohuni që pajisja të jetë e montuar mirë përpara vozitjes.
 - Kontrolloni rregullisht pajisjen për çdo shenjë dëmtimi ose konsumimi.
-

UDHËZIME PËR RIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.