

DA: BIKELITE – BRUGERMANUAL


Kære kunde,

tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst denne brugervejledning grundigt, før du tager enheden i brug, for at sikre sikker og korrekt anvendelse.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- **Mål:** 95,5 × 58 × 42 mm
 - **Vægt:** 96 g
 - **LED-type:** 6 × 2835 HD LED'er (varmt lys)
 - **Batteritype:** 18650 Li-ion genopladeligt batteri
 - **Batterikapacitet:** 1200 mAh
 - **Driftsspænding:** 2,8 – 4,2 V
 - **Opladningstid:** ≤ 2 timer
 - **Opladningsspænding:** DC 5 V (Type-C)
-

BESKRIVELSE AF UDSEENDE OG FUNKTIONER



1. **Projektionslys** – projicerer lys på jorden for øget synlighed og sikkerhed
 2. **Tænd/sluk-knap** – styrer strøm og lysfunktioner
 3. **Type-C-opladningsport** – bruges til opladning af enheden
 4. **Advarselslys (højre)** – giver ekstra synlighed fra siden
 5. **Advarselslys (venstre)** – giver ekstra synlighed fra siden
-

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- **Frakobl efter opladning:** Når enheden er fuldt opladet, skal opladeren straks frakobles for at undgå overopladning, som kan forkorte batteriets levetid.

- **Brug originalt tilbehør:** Brug altid det medfølgende opladningskabel eller et kompatibelt Type-C-kabel for at sikre sikker brug.
 - **Regelmæssig opladning:** Hvis lampen ikke bruges i længere tid, skal den oplades mindst én gang hver 3. måned for at bevare batteriets tilstand.
 - **Må ikke adskilles:** Dette produkt indeholder et indbygget litiumbatteri. Forsøg ikke at adskille eller ændre enheden, da dette kan forårsage kortslutning eller skade.
 - **Undgå ekstreme forhold:** Udsæt ikke lampen for overdreven varme, nedsænkning i vand eller direkte flammer.
-

BETJENINGSVEJLEDNING

Før første brug:

Det anbefales at oplade lampen helt før første brug for at sikre optimal ydeevne.

Betjening af knappen:

Tryk på tænd/sluk-knappen for at skifte mellem lysfunktionerne i følgende rækkefølge:

- Projektionslys TÆNDT (konstant lys)
- Projektionslys blinker langsomt
- Rød og blå LED-stroboskoptilstand
- Alle lys TÆNDT (maksimal synlighed)

Tryk igen for at fortsætte gennem funktionerne eller for at slukke enheden.

OPLADNINGSVEJLEDNING

- Enheden er udstyret med et indbygget genopladeligt batteri.
 - Når batteriniveauet er lavt, skal enheden oplades med det medfølgende Type-C-opladningskabel.
 - Tilslut kablet til en DC 5V-strømkilde, såsom en USB-adapter, powerbank eller computer.
 - Opladningstiden er cirka 2 timer.
 - Sørg for, at opladningsporten er tør, før kablet tilsluttes.
-

YDERLIGERE BEMÆRKNINGER

- For maksimal sikkerhed bør lyset bruges under forhold med nedsat sigtbarhed, såsom om natten, i tåge eller regn.
 - Sørg for, at enheden er sikkert monteret, før du kører.
 - Kontrollér regelmæssigt enheden for tegn på skade eller slitage.
-

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.