

LV: BIKELITE – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA


Cienījamais klient!

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. Lūdzu, pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju, lai nodrošinātu drošu un pareizu darbību.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

- **Izmēri:** 95,5 × 58 × 42 mm
- **Svars:** 96 g
- **LED tips:** 6 × 2835 HD LED diodes (silta gaisma)
- **Akumulatora tips:** 18650 Li-ion uzlādējams akumulators
- **Akumulatora ietilpība:** 1200 mAh
- **Darba spriegums:** 2,8 – 4,2 V
- **Uzlādes laiks:** ≤ 2 stundas
- **Uzlādes spriegums:** DC 5 V (Type-C)

IZSKATA UN FUNKCIJU APRAKSTS



1. **Projekcijas gaisma** – projicē gaismu uz zemes, lai uzlabotu redzamību un drošību
2. **Barošanas slēdzis** – kontrolē barošanu un apgaismojuma režīmus
3. **Type-C uzlādes ports** – tiek izmantots ierīces uzlādei
4. **Brīdinājuma gaisma (labā puse)** – nodrošina papildu sānu redzamību
5. **Brīdinājuma gaisma (kreisā puse)** – nodrošina papildu sānu redzamību

DROŠĪBAS PASĀKUMI

- **Atvienojiet pēc uzlādes:** Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, nekavējoties atvienojiet lādētāju, lai novērstu pārlādēšanu, kas var samazināt akumulatora kalpošanas laiku.

Izmantojiet oriģinālos piederumus: Vienmēr izmantojiet komplektā iekļauto uzlādes kabeli vai saderīgu Type-C kabeli, lai nodrošinātu drošu darbību.

- **Regulāra uzlāde:** Ja lampa netiek izmantota ilgāku laiku, uzlādējiet to vismaz reizi 3 mēnešos, lai uzturētu akumulatoru labā stāvoklī.
- **Neizjauciet:** Šis produkts satur iebūvētu litija akumulatoru. Nemēģiniet izjaukt vai pārveidot ierīci, jo tas var izraisīt īssavienojumu vai bojājumus.
- **Izvairieties no ekstremāliem apstākļiem:** Nepakļaujiet lampu pārmērīgam karstumam, iegremdēšanai ūdenī vai tiešai liesmai.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms pirmās lietošanas:

Ieteicams pilnībā uzlādēt lampu pirms pirmās lietošanas, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju.

Slēdža darbība:

Nospiediet barošanas slēdzi, lai pārslēgtu apgaismojuma režīmus šādā secībā:

- Projekcijas gaisma IESLĒGTA (nepārtraukta gaisma)
- Projekcijas gaisma lēni mirgo
- Sarkanās un zilās LED stroboskopa režīms
- Visas gaismas IESLĒGTAS (maksimāla redzamība)

Nospiediet vēlreiz, lai turpinātu pārslēgt režīmus vai izslēgtu ierīci.

UZLĀDES INSTRUKCIJA

- Ierīce ir aprīkota ar iebūvētu uzlādējamu akumulatoru.
- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, uzlādējiet ierīci, izmantojot komplektā iekļauto Type-C uzlādes kabeli.
- Pievienojiet kabeli DC 5V barošanas avotam, piemēram, USB adapterim, power bank vai datoram.
- Uzlādes laiks ir aptuveni 2 stundas.
- Pirms kabeļa pievienošanas pārliedzinieties, ka uzlādes ports ir sauss.

PAPILDU PIEZĪMES

- Maksimālai drošībai izmantojiet gaismu sliktas redzamības apstākļos, piemēram, naktī, miglā vai lietū.
 - Pirms braukšanas pārliedzinieties, ka ierīce ir droši piestiprināta.
 - Regulāri pārbaudiet ierīci, vai nav bojājumu vai nolietojuma pazīmju.
-

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.