

## NL: BIKELITE – GEBRUIKERSHANDLEIDING


Geachte klant,  
bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt, om een veilig en correct gebruik te garanderen.

---

### PRODUCTSPECIFICATIES

- **Afmetingen:** 95,5 × 58 × 42 mm
  - **Gewicht:** 96 g
  - **Type LED:** 6 × 2835 HD-leds (warm licht)
  - **Type batterij:** 18650 Li-ion oplaadbare batterij
  - **Batterijcapaciteit:** 1200 mAh
  - **Bedrijfsspanning:** 2,8 – 4,2 V
  - **Oplaaftijd:** ≤ 2 uur
  - **Laadspanning:** DC 5 V (Type-C)
- 

### BESCHRIJVING VAN UITERLIJK EN FUNCTIES



1. **Projectielicht** – projecteert licht op de grond voor betere zichtbaarheid en veiligheid
  2. **Aan/uit-schakelaar** – regelt de stroomtoevoer en de lichtmodi
  3. **Type-C-laadpoort** – wordt gebruikt om het apparaat op te laden
  4. **Waarschuwinglicht (rechts)** – biedt extra zijdelingse zichtbaarheid
  5. **Waarschuwinglicht (links)** – biedt extra zijdelingse zichtbaarheid
- 

### VEILIGHEIDSMATREGELEN

- **Loskoppelen na het opladen:** Zodra het apparaat volledig is opgeladen, koppelt u de lader direct los om overlading te voorkomen, wat de levensduur van de batterij kan verkorten.

**Gebruik originele accessoires:** Gebruik altijd de meegeleverde oplaadkabel of een compatibele Type-C-kabel om veilig gebruik te garanderen.

- **Regelmatig opladen:** Als de lamp langere tijd niet wordt gebruikt, laad deze dan minimaal één keer per 3 maanden op om de batterij in goede conditie te houden.
  - **Niet demonteren:** Dit product bevat een ingebouwde lithiumbatterij. Probeer het apparaat niet te demonteren of aan te passen, omdat dit kortsluiting of schade kan veroorzaken.
  - **Vermijd extreme omstandigheden:** Stel de lamp niet bloot aan overmatige hitte, onderdompeling in water of direct vuur.
- 

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Voor het eerste gebruik:

Het wordt aanbevolen om de lamp vóór het eerste gebruik volledig op te laden om optimale prestaties te garanderen.

### Bediening van de schakelaar:

Druk op de aan/uit-schakelaar om door de lichtmodi te bladeren in de volgende volgorde:

- Projectielicht AAN (continu brandend)
- Projectielicht knippert langzaam
- Rode en blauwe LED-stroboscoopmodus
- Alle lichten AAN (maximale zichtbaarheid)

Druk opnieuw om verder door de modi te bladeren of om het apparaat uit te schakelen.

---

## OPLAADINSTRUCTIES

- Het apparaat is uitgerust met een ingebouwde oplaadbare batterij.
  - Wanneer het batterijniveau laag is, laadt u het apparaat op met de meegeleverde Type-C-oplaadkabel.
  - Sluit de kabel aan op een DC 5V-voedingsbron, zoals een USB-adapter, powerbank of computer.
  - De oplaadtijd bedraagt ongeveer 2 uur.
  - Zorg ervoor dat de laadpoort droog is voordat u de kabel aansluit.
- 

## AANVULLENDE OPMERKINGEN

- Gebruik het licht voor maximale veiligheid bij slecht zicht, zoals 's nachts, in mist of regen.
  - Zorg ervoor dat het apparaat stevig is bevestigd voordat u gaat rijden.
  - Controleer het apparaat regelmatig op tekenen van schade of slijtage.
-

## INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.