

RO: BIKELITE – MANUAL DE UTILIZARE


Stimate client,

vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de utilizarea dispozitivului, pentru a asigura o funcționare sigură și corectă.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

- **Dimensiuni:** 95,5 × 58 × 42 mm
 - **Greutate:** 96 g
 - **Tip LED:** 6 × 2835 LED-uri HD (lumină caldă)
 - **Tip baterie:** baterie reîncărcabilă Li-ion 18650
 - **Capacitate baterie:** 1200 mAh
 - **Tensiune de funcționare:** 2,8 – 4,2 V
 - **Timp de încărcare:** ≤ 2 ore
 - **Tensiune de încărcare:** DC 5 V (Type-C)
-

DESCRIEREA ASPECTULUI ȘI A FUNCȚIILOR



1. **Lumină de proiecție** – proiectează lumină pe sol pentru o vizibilitate și siguranță sporite
 2. **Buton de pornire** – controlează alimentarea și modurile de iluminare
 3. **Port de încărcare Type-C** – utilizat pentru încărcarea dispozitivului
 4. **Lumină de avertizare (dreapta)** – oferă vizibilitate laterală suplimentară
 5. **Lumină de avertizare (stânga)** – oferă vizibilitate laterală suplimentară
-

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- **Deconectați după încărcare:** După ce dispozitivul este complet încărcat, deconectați imediat încărcătorul pentru a preveni supraîncărcarea, care poate reduce durata de viață a bateriei.

- **Folosiți accesorii originale:** Utilizați întotdeauna cablul de încărcare furnizat sau un cablu Type-C compatibil pentru a asigura o funcționare sigură.
 - **Încărcare regulată:** Dacă lampa nu este utilizată o perioadă mai lungă, reîncărcați-o cel puțin o dată la 3 luni pentru a menține bateria în stare bună.
 - **Nu dezamblați:** Acest produs conține o baterie cu litiu încorporată. Nu încercați să demontați sau să modificați dispozitivul, deoarece acest lucru poate provoca scurtcircuit sau deteriorare.
 - **Evitați condițiile extreme:** Nu expuneți lampa la căldură excesivă, scufundare în apă sau flacără directă.
-

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de prima utilizare:

Se recomandă încărcarea completă a lămpii înainte de prima utilizare pentru a asigura performanțe optime.

Funcționarea butonului:

Apăsați butonul de pornire pentru a parcurge modurile de iluminare în următoarea ordine:

- Lumină de proiecție PORNITĂ (lumină constantă)
- Lumină de proiecție care clipește lent
- Mod stroboscopic LED roșu și albastru
- Toate luminile PORNITE (vizibilitate maximă)

Apăsați din nou pentru a continua schimbarea modurilor sau pentru a opri dispozitivul.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

- Dispozitivul este echipat cu o baterie reîncărcabilă încorporată.
 - Când nivelul bateriei este scăzut, încărcați dispozitivul folosind cablul de încărcare Type-C inclus.
 - Conectați cablul la o sursă de alimentare DC 5V, cum ar fi un adaptor USB, un power bank sau un computer.
 - Timpul de încărcare este de aproximativ 2 ore.
 - Asigurați-vă că portul de încărcare este uscat înainte de conectarea cablului.
-

NOTE SUPLIMENTARE

- Pentru siguranță maximă, folosiți lumina în condiții de vizibilitate redusă, cum ar fi noaptea, în ceață sau pe ploaie.
 - Asigurați-vă că dispozitivul este montat în siguranță înainte de deplasare.
 - Verificați regulat dispozitivul pentru orice semne de deteriorare sau uzură.
-

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.