

RO: BLOSSUN - MANUAL DE UTILIZARE

SPECIFICAȚII PRODUS:

Model: A1802

Capacitate baterie: 1,2V, 600mAh

Grad de protecție la apă: IP44

CUM FUNCȚIONEAZĂ LUMINA SOLARĂ:

În timpul zilei, panoul solar transformă lumina soarelui în energie și o stochează în bateria reîncărcabilă. Noaptea, lumina se aprinde automat și folosește energia acumulată. Durata iluminării depinde de locația geografică, condițiile meteorologice și sezon.

ALEGEREA LOCAȚIEI IDEALE:

Alegeți un loc în aer liber unde panoul solar să primească cel puțin 6 ore de lumină solară directă pe zi. Zonele umbrite vor reduce nivelul de încărcare al bateriei și vor scurta durata iluminării. Evitați amplasarea lângă surse puternice de lumină, precum lămpi stradale, deoarece acestea pot împiedica aprinderea automată.

Lămpile solare sunt ideale pentru iluminarea pe timp de noapte a grădinii, gazonului etc. Le puteți lăsa afară ziua pentru încărcare și folosi în interior noaptea.

UTILIZARE PENTRU PRIMA DATĂ:

Înainte de prima utilizare, setați întrerupătorul pe poziția „ON”. Senzorul de lumină va controla automat funcționarea lămpii:

- Când se întunecă, lampa se aprinde automat folosind energia stocată.
- Dacă apăsați din nou comutatorul, lampa se va opri pentru a economisi energie.

Dacă lampa nu se aprinde automat noaptea, după cel puțin 6 ore de încărcare în timpul zilei, verificați:

1. Ca întrerupătorul să fie în poziția „ON”.
 2. Ca bateria să fie conectată corespunzător la terminale.
 3. Ca panoul solar să fie amplasat într-un loc însorit.
 4. La modelele fără întrerupător, îndepărtați sigiliul de protecție al bateriei înainte de utilizare.
-

PRECAUȚII:

1. Lampa se aprinde doar în întuneric. Nu o plasați lângă surse puternice de lumină.
2. Chiar dacă bateria a fost preîncărcată din fabrică, aceasta se poate descărca pe durata transportului. Lăsați produsul la încărcat o zi întreagă înainte de prima utilizare.
3. Păstrați suprafața panoului solar curată – murdăria sau praful reduc eficiența încărcării.

ÎNLOCUIREA BATERIEI:

Dacă lampa nu mai funcționează după o perioadă de utilizare, este posibil ca bateria să necesite înlocuire. Deschideți compartimentul bateriei și înlocuiți-o cu una reîncărcabilă de același tip.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.

