

PL: BLOSSUN - INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Model: A1802

Pojemność baterii: 1,2V, 600mAh

Stopień wodoodporności: IP44

JAK DZIAŁA LAMPA SŁONECZNA:

W ciągu dnia panel słoneczny przekształca światło słoneczne w energię, która jest magazynowana w akumulatorze. W nocy lampa automatycznie się włącza i korzysta ze zgromadzonej energii. Czas świecenia zależy od lokalizacji geograficznej, warunków pogodowych oraz pory roku.

WYBÓR IDEALNEGO MIEJSCA:

Wybierz miejsce na zewnątrz, gdzie panel słoneczny będzie miał dostęp do co najmniej 6 godzin bezpośredniego światła dziennego. Zacienione miejsca zmniejszają poziom naładowania baterii i skracają czas świecenia. Unikaj umieszczania lampy w pobliżu silnych źródeł światła, takich jak latarnie uliczne – mogą one uniemożliwić automatyczne włączenie się lampy.

Lampy słoneczne idealnie nadają się do oświetlania ogrodów, trawników itp. w nocy. Można je również ładować na zewnątrz w ciągu dnia, a wieczorem używać w pomieszczeniach.

WAŻNE PRZY PIERWSZYM UŻYCIU:

Przed pierwszym użyciem przesunij przełącznik do pozycji „ON”. Czujnik światła będzie automatycznie sterował działaniem lampy:

- Po zapadnięciu zmroku lampa włączy się, korzystając z nagromadzonej energii.
- Ponowne przesunięcie przełącznika wyłączy lampę i oszczędzi energię.

Jeśli lampa nie włącza się automatycznie po 6 godzinach ładowania, sprawdź:

1. Czy przełącznik jest w pozycji „ON”.
 2. Czy bateria jest prawidłowo podłączona do styków.
 3. Czy panel słoneczny ma dostęp do bezpośredniego światła słonecznego.
 4. Jeśli model nie posiada przełącznika, usuń zabezpieczenie baterii przed użyciem.
-

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. Lampa działa tylko w ciemności. Nie umieszczaj jej w pobliżu jasnych źródeł światła.
2. Chociaż bateria została częściowo naładowana fabrycznie, mogła się rozładować w trakcie transportu. Naładuj lampę przez cały dzień przed pierwszym użyciem.
3. Utrzymuj powierzchnię panelu słonecznego w czystości. Kurz zmniejsza efektywność ładowania.

WYMIANA BATERII:

Jeśli lampa przestanie działać po dłuższym czasie, należy wymienić baterię. Otwórz pokrywę i zastąp baterię nowym akumulatorem tego samego typu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.

