

HU: BLOSSUN - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:

Modellszám: A1802

Akkumulátor kapacitása: 1,2V, 600mAh

Vízállósági besorolás: IP44

A NAPELEMES LÁMPA MŰKÖDÉSE:

Nappal a napelem a napfényt energiává alakítja, amelyet a tölthető akkumulátor tárol. Éjszaka a lámpa automatikusan bekapcsol, és a tárolt energiát használja. A világítás időtartama a földrajzi elhelyezkedéstől, az időjárási körülményektől és az évszaktól függ.

MEGFELELŐ HELY KIVÁLASZTÁSA:

Válasszon olyan kültéri helyet, ahol a napelem naponta legalább 6 órán keresztül közvetlen napfényt kap. Az árnyékos területek csökkentik a töltés hatékonyságát, így a világítási idő is rövidebb lesz. Ne helyezze el a lámpát erős fényforrások – például utcai lámpák – közelébe, mivel ezek megakadályozhatják az automatikus bekapcsolást.

A napelemes lámpák ideálisak a kert, a pázsit stb. éjszakai megvilágítására. Napközben a szabadban tölthetők, majd este beltérben is használhatók.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:

Használat előtt állítsa az ON/OFF kapcsolót „ON” állásba. A fényérzékelő automatikusan vezérli a lámpa működését:

- Sötétedéskor a lámpa bekapcsol a tárolt energiával.
- A kapcsoló ismételt megnyomásával kikapcsolhatja a lámpát az energiatakarékosság érdekében.

Ha a lámpa legalább 6 órás napfényes töltés után sem kapcsol be automatikusan, ellenőrizze az alábbiakat:

1. A kapcsoló „ON” állásban van-e.
 2. Akkumulátor megfelelően csatlakozik-e az érintkezőkhöz.
 3. A lámpa jól megvilágított, napfényes helyen van-e elhelyezve.
 4. Ha a modell nem rendelkezik kapcsolóval, távolítsa el az akkumulátor védőfóliáját a használat előtt.
-

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK:

1. A lámpa csak sötétben működik. Ne helyezze erős fényforrás közelébe.
2. A gyártás során az akkumulátort előre feltöltik, de a szállítás során veszíthet töltöttségéből. Első használat előtt töltsé egész nap.
3. Tartsa tisztán a napelem felületét – a por csökkenti a töltés hatékonyságát.

AKKUMULÁTORCSERE:

Ha a lámpa hosszabb használat után már nem működik, valószínűleg az akkumulátort kell cserélni. Nyissa ki az akkumulátorfedelelet, és cserélje ki egy azonos típusú újra.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.

