

UK: BLOSSUN - ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:

Модель: A1802

Ємність акумулятора: 1,2V, 600mAh

Клас водонепроникності: IP44

ЯК ПРАЦЮЄ СОНЯЧНЕ СВІТЛО:

Вдень сонячна панель перетворює сонячну енергію на електричну та зберігає її в акумуляторі. Вночі світло автоматично вмикається і використовує накоплену енергію. Тривалість освітлення залежить від географічного розташування, погодних умов та сезону.

ВИБІР ІДЕАЛЬНОГО МІСЦЯ:

Виберіть зовнішнє місце, де сонячна панель може отримувати принаймні 6 годин прямого сонячного світла щодня. Тіньові місця знижують заряд акумулятора та скорочують час освітлення вночі. Уникайте розташування поблизу яскравих джерел світла, таких як вуличні ліхтарі, оскільки вони можуть заважати автоматичному вмиканню світильника. Сонячні світильники ідеально підходять для нічного освітлення саду, газону тощо. Ви також можете розмістити їх на вулиці вдень і використовувати всередині вночі.

ПОЧАТОК ВИКОРИСТАННЯ:

Перед першим використанням увімкніть перемикач на позицію "ON". Світлочутливий датчик автоматично контролюватиме роботу світильника:

- Коли настане темрява, світильник увімкнеться та використовуватиме накоплену енергію.
- Якщо знову натискати на перемикач, світильник вимкнеться для економії енергії.

Якщо світильник не вмикається автоматично вночі після заряджання протягом 6 годин вдень, перевірте наступне:

1. Переконайтеся, що перемикач знаходиться в положенні "ON".
 2. Перевірте, чи правильно підключена батарея до контактів.
 3. Переконайтеся, що сонячне світло знаходиться на сонячному місці, де панель отримує пряме сонячне світло.
 4. Якщо модель не має перемикача, перед використанням зніміть захисну заглушку з батареї.
-

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

1. Сонячне світло вмикається лише в темряві. Не розміщуйте його поруч із яскравими джерелами світла.

2. Незважаючи на те, що акумулятор був попередньо заряджений виробником, під час транспортування він може бути розряджений. Залиште світильник на повному заряді протягом дня для досягнення максимальних результатів.
3. Поверхня сонячної панелі повинна бути чистою. Брудна поверхня знижує ефективність заряджання.

ЗАМІНА АКУМУЛЯТОРА:

Якщо світильник перестає працювати після тривалого використання, може знадобитися заміна акумулятора. Відкрийте кришку батарейного відсіку і замініть акумулятор на новий, того ж типу.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтеся системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.

