

CS: BONEPLAY – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model produktu: BL-09

Baterie: Li-ion polymer; 3.7V, 180mAh, 0.666Wh

Vstupní napětí: DC 5V, 1A (USB)

Frekvenční pásmo/pásma: 2402–2480 MHz

Zisk antény: 0–1 dBi

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Nízká spotřeba energie s vysokokapacitní baterií pro delší provozní dobu.
 2. Používá Bluetooth verze 5.2, kompatibilní s většinou chytrých telefonů a tabletů.
 3. Bluetooth čip s nízkou spotřebou zajišťuje stabilní a efektivní bezdrátový výkon.
 4. Konstrukce přenosu zvuku kostním vedením je optimalizována pro sportovní použití a poskytuje větší pohodlí při delším nošení.
-

PŘEHLED OVLÁDÁNÍ



1. Tlačítko napájení
 2. Tlačítko hlasitosti +
 3. Tlačítko hlasitosti –
-

PŘIPOJENÍ K CHYTRÉMU TELEFONU

1. První připojení: Když je zařízení vypnuté, stiskněte a podržte multifunkční tlačítko, dokud červená a modrá kontrolka nezačnou střídavě blikat. Zařízení přejde do režimu párování.

Při dalších připojeních se sluchátka po zapnutí automaticky připojí, pokud již byla dříve spárována.

2. Zapněte Bluetooth na svém chytrém telefonu, vyhledejte zařízení a vyberte jej pro připojení.
-

NABÍJENÍ SLUCHÁTEK

1. Když je baterie slabá, červená kontrolka bude blikat a zazní výstražné pípnutí.
 2. Během nabíjení červené světlo označuje probíhající nabíjení a modré světlo označuje, že je baterie plně nabitá.
-

FUNKCE A POKYNY PRO UŽIVATELE

1. **Přepínání jazyka (čínština/angličtina):** Po zapnutí a bez připojení k telefonu stiskněte hlavní tlačítko dvakrát za sebou.
 2. **Ovládání hovorů:**
 - Stiskněte multifunkční tlačítko jednou pro přijetí hovoru.
 - Stiskněte multifunkční tlačítko dvakrát pro odmítnutí nebo ukončení hovoru.
 3. **Aktivace hlasového asistenta:** Když je zařízení připojeno k telefonu, stiskněte multifunkční tlačítko třikrát pro aktivaci hlasového asistenta.
 4. **Ovládání hudby:**
 - Stiskněte tlačítko "Hlasitost +" jednou pro předchozí skladbu; dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost.
 - Stiskněte tlačítko "Hlasitost –" jednou pro další skladbu; dlouhým stisknutím snížíte hlasitost.
-

BEZPEČNOST PRODUKTU A UŽIVATELE

1. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
2. Před prvním použitím produkt plně nabijte.
3. Pokud produkt nepoužíváte déle než dva měsíce, před použitím jej znovu nabijte.
4. Používejte pouze certifikované nabíječky od renomovaných výrobců.
5. Pokud váš telefon nemůže najít Bluetooth sluchátka, ujistěte se, že jsou sluchátka v režimu párování. Pokud se připojení delší dobu nenačte, režim párování se může automaticky vypnout; v případě potřeby režim párování znovu aktivujte. Pokud systém telefonu nereaguje, restartujte telefon. Pokud sluchátka nefungují správně, restartujte je nebo nabijte.
6. Sluchátka neupravujte, neopravujte ani nerozebírejte, protože to může způsobit požár, elektrickou poruchu nebo trvalé poškození produktu.
7. Nevystavujte zařízení extrémním teplotám pod 0°C nebo nad 45°C.
8. Nepoužívejte zařízení v blízkosti očí dětí nebo zvířat.
9. Nepoužívejte zařízení během bouřek, protože to může způsobit nesprávnou funkci a zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

10. K čištění tohoto produktu nepoužívejte rozpouštědla ani těkavé kapaliny.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.