

HR: BONEPLAY – KORISNIČKI PRIRUČNIK

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Model proizvoda: BL-09

Baterija: Li-ion polimer; 3.7V, 180mAh, 0.666Wh

Ulazna snaga: DC 5V, 1A (USB)

Frekvencijski pojas(evi): 2402–2480 MHz

Pojačanje antene: 0–1 dBi

ZNAČAJKE PROIZVODA

1. Niska potrošnja energije s baterijom velikog kapaciteta za dulje vrijeme rada.
 2. Koristi Bluetooth verziju 5.2, kompatibilnu s većinom pametnih telefona i tableta.
 3. Bluetooth čip niske potrošnje osigurava stabilne i učinkovite bežične performanse.
 4. Dizajn prijenosa zvuka putem koštane provodljivosti optimiziran je za sportsku upotrebu i pruža veću udobnost pri duljem nošenju.
-

PREGLED KONTROLA



1. Tipka za uključivanje
 2. Tipka za glasnoću +
 3. Tipka za glasnoću –
-

POVEZIVANJE S PAMETNIM TELEFONOM

1. Prvo povezivanje: Dok je uređaj isključen, pritisnite i držite višenamjensku tipku dok crveno i plavo indikatorsko svjetlo ne počnu naizmjenično treperiti. Uređaj će ući u način uparivanja.

Za sljedeća povezivanja slušalice će se automatski povezati nakon uključivanja ako su prethodno bile uparene.

2. Uključite Bluetooth na svom pametnom telefonu, potražite uređaj i odaberite ga za povezivanje.
-

PUNJENJE SLUŠALICA

1. Kada je baterija slaba, crveno indikatorsko svjetlo će treperiti i oglasit će se zvučni signal upozorenja.
 2. Tijekom punjenja crveno svjetlo označava da je punjenje u tijeku, a plavo svjetlo označava da je baterija potpuno napunjena.
-

FUNKCIJE I UPUTE ZA UPORABU

1. **Promjena jezika (kineski/engleski):** Nakon uključivanja i bez povezivanja s telefonom, dvaput zaredom pritisnite glavnu tipku.
 2. **Upravljanje pozivima:**
 - Pritisnite višenamjensku tipku jednom za odgovaranje na poziv.
 - Pritisnite višenamjensku tipku dvaput za odbijanje ili završetak poziva.
 3. **Aktivacija glasovnog asistenta:** Kada je uređaj povezan s telefonom, triput pritisnite višenamjensku tipku za aktivaciju glasovnog asistenta.
 4. **Upravljanje glazbom:**
 - Pritisnite tipku "Glasnoća +" jednom za prethodnu pjesmu; dugi pritisak povećava glasnoću.
 - Pritisnite tipku "Glasnoća –" jednom za sljedeću pjesmu; dugi pritisak smanjuje glasnoću.
-

SIGURNOST PROIZVODA I KORISNIKA

1. Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.
2. Prije prve uporabe potpuno napunite proizvod.
3. Ako se proizvod ne koristi dulje od dva mjeseca, napunite ga prije uporabe.
4. Koristite samo certificirane punjače renomiranih proizvođača.
5. Ako vaš telefon ne može pronaći Bluetooth slušalice, provjerite jesu li slušalice u načinu uparivanja. Ako se veza ne uspostavi dulje vrijeme, način uparivanja može se automatski isključiti; po potrebi ponovno uključite način uparivanja. Ako sustav telefona ne reagira, ponovno pokrenite telefon. Ako slušalice ne rade ispravno, ponovno ih pokrenite ili napunite.
6. Nemojte mijenjati, popravljati ili rastavljati slušalice jer to može uzrokovati požar, električni kvar ili trajno oštećenje proizvoda.
7. Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama ispod 0°C ili iznad 45°C.
8. Ne koristite uređaj blizu očiju djece ili životinja.

9. Ne koristite uređaj tijekom grmljavinskog nevremena jer to može uzrokovati nepravilan rad i povećati rizik od električnog udara.
 10. Za čišćenje ovog proizvoda nemojte koristiti otapala ili hlapljive tekućine.
-

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.