

NL: BONEPLAY – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTSPECIFICATIES

Productmodel: BL-09

Batterij: Li-ion-polymeer; 3.7V, 180mAh, 0.666Wh

Ingangsvermogen: DC 5V, 1A (USB)

Frequentieband(en): 2402–2480 MHz

Antenneversterking: 0–1 dBi

PRODUCTKENMERKEN

1. Laag energieverbruik met een batterij met hoge capaciteit voor een langere gebruiksduur.
 2. Gebruikt Bluetooth versie 5.2, compatibel met de meeste smartphones en tablets.
 3. De energiezuinige Bluetooth-chip zorgt voor stabiele en efficiënte draadloze prestaties.
 4. Het ontwerp voor geluidsoverdracht via beengeleiding is geoptimaliseerd voor sportgebruik en biedt meer comfort bij langdurig dragen.
-

OVERZICHT VAN DE BEDIENING



1. Aan/uit-knop
 2. Volumetoets +
 3. Volumetoets –
-

VERBINDEN MET EEN SMARTPHONE

1. Eerste verbinding: Houd, terwijl het apparaat is uitgeschakeld, de multifunctionele knop ingedrukt totdat de rode en blauwe indicatielampjes afwisselend knipperen. Het apparaat gaat naar de koppelingsmodus.

Bij volgende verbindingen maken de hoofdtelefoons automatisch verbinding na het inschakelen als ze eerder zijn gekoppeld.

2. Schakel Bluetooth in op uw smartphone, zoek het apparaat en selecteer het om verbinding te maken.
-

HOOFDTELEFOON OPLADEN

1. Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het rode indicatielampje en klinkt er een waarschuwingssignaal.
 2. Tijdens het opladen geeft het rode lampje aan dat het opladen bezig is, en het blauwe lampje geeft aan dat de batterij volledig is opgeladen.
-

FUNCTIES EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1. **Taal wisselen (Chinees/Engels):** Druk na het inschakelen en zonder verbinding met een telefoon tweemaal achter elkaar op de hoofdknop.
 2. **Oproepbeheer:**
 - Druk eenmaal op de multifunctionele knop om een oproep te beantwoorden.
 - Druk tweemaal op de multifunctionele knop om een oproep te weigeren of te beëindigen.
 3. **Spraakassistent activeren:** Wanneer het apparaat met een telefoon is verbonden, drukt u driemaal op de multifunctionele knop om de spraakassistent te activeren.
 4. **Muziekbediening:**
 - Druk eenmaal op de knop "Volume +" voor het vorige nummer; lang indrukken verhoogt het volume.
 - Druk eenmaal op de knop "Volume –" voor het volgende nummer; lang indrukken verlaagt het volume.
-

PRODUCT- EN GEBRUIKERSVEILIGHEID

1. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
2. Laad het product volledig op vóór het eerste gebruik.
3. Als het product langer dan twee maanden niet wordt gebruikt, laad het dan opnieuw op vóór gebruik.
4. Gebruik alleen gecertificeerde opladers van gerenommeerde fabrikanten.
5. Als uw telefoon de Bluetooth-hoofdtelefoon niet kan vinden, controleer dan of de hoofdtelefoon in de koppelingsmodus staat. Als er gedurende langere tijd geen verbinding wordt gemaakt, kan de koppelingsmodus automatisch worden uitgeschakeld; schakel de koppelingsmodus indien nodig opnieuw in. Als het telefoonsysteem niet reageert, start de telefoon opnieuw op. Als de hoofdtelefoon niet goed werkt, start deze opnieuw op of laad deze op.

6. Wijzig, repareer of demonteer de hoofdtelefoon niet, omdat dit brand, elektrische storing of blijvende schade aan het product kan veroorzaken.
 7. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen onder 0°C of boven 45°C.
 8. Gebruik het apparaat niet in de buurt van de ogen van kinderen of dieren.
 9. Gebruik het apparaat niet tijdens onweer, omdat dit abnormale werking kan veroorzaken en het risico op elektrische schokken kan verhogen.
 10. Gebruik geen oplosmiddelen of vluchtige vloeistoffen om dit product schoon te maken.
-

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.