

RO: BONEPLAY – MANUAL DE UTILIZARE

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Model produs: BL-09

Baterie: Polimer Li-ion; 3.7V, 180mAh, 0.666Wh

Valoare nominală de intrare: DC 5V, 1A (USB)

Bandă/benzi de frecvență: 2402–2480 MHz

Câștig antenă: 0–1 dBi

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

1. Consum redus de energie cu baterie de mare capacitate pentru un timp de funcționare extins.
 2. Utilizează Bluetooth versiunea 5.2, compatibil cu majoritatea smartphone-urilor și tabletelor.
 3. Cipul Bluetooth cu consum redus asigură performanță wireless stabilă și eficientă.
 4. Designul de transmitere a sunetului prin conducție osoasă este optimizat pentru utilizare sportivă și oferă un confort mai mare la purtare îndelungată.
-

PREZENTARE GENERALĂ A COMENZILOR



1. Buton de pornire
 2. Tastă Volum +
 3. Tastă Volum –
-

CONECTAREA LA UN SMARTPHONE

1. Prima conectare: Cu dispozitivul oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional până când luminile indicatoare roșie și albastră clipesc alternativ. Dispozitivul va intra în

modul de asociere.

Pentru conectările ulterioare, căștile se vor conecta automat după pornire dacă au fost asociate anterior.

2. Activați Bluetooth pe smartphone, căutați dispozitivul și selectați-l pentru conectare.
-

ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOR

1. Când bateria este descărcată, lumina indicatoare roșie va clipi și se va auzi un semnal sonor de avertizare.
 2. În timpul încărcării, lumina roșie indică faptul că încărcarea este în curs, iar lumina albastră indică faptul că bateria este complet încărcată.
-

FUNCȚII ȘI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. **Schimbarea limbii (chineză/engleză):** După pornire și fără conectare la telefon, apăsați butonul principal de două ori consecutiv.
 2. **Gestionarea apelurilor:**
 - Apăsați butonul multifuncțional o dată pentru a răspunde la un apel.
 - Apăsați butonul multifuncțional de două ori pentru a respinge sau încheia un apel.
 3. **Activarea asistentului vocal:** Când dispozitivul este conectat la un telefon, apăsați butonul multifuncțional de trei ori pentru a activa asistentul vocal.
 4. **Controlul muzicii:**
 - Apăsați butonul "Volum +" o dată pentru piesa anterioară; apăsarea lungă crește volumul.
 - Apăsați butonul "Volum –" o dată pentru piesa următoare; apăsarea lungă scade volumul.
-

SIGURANȚA PRODUSULUI ȘI A UTILIZATORULUI

1. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea produsului și să îl păstrați pentru referințe viitoare.
2. Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare.
3. Dacă produsul nu este utilizat mai mult de două luni, reîncărcați-l înainte de utilizare.
4. Utilizați numai încărcătoare certificate de la producători reputeți.
5. Dacă telefonul nu poate găsi căștile Bluetooth, asigurați-vă că acestea sunt în modul de asociere. Dacă nu se stabilește nicio conexiune pentru o perioadă lungă, modul de asociere se poate dezactiva automat; reintrați în modul de asociere dacă este necesar. Dacă sistemul telefonului nu răspunde, reporniți telefonul. Dacă căștile funcționează defectuos, reporniți-le sau reîncărcați-le.
6. Nu modificați, reparați sau dezamblați căștile, deoarece acest lucru poate provoca incendiu, defecțiuni electrice sau deteriorarea permanentă a produsului.
7. Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extreme sub 0°C sau peste 45°C.

8. Nu utilizați dispozitivul în apropierea ochilor copiilor sau animalelor.
 9. Nu utilizați dispozitivul în timpul furtunilor cu descărcări electrice, deoarece acest lucru poate cauza funcționare anormală și poate crește riscul de electrocutare.
 10. Nu utilizați solvenți sau lichide volatile pentru curățarea acestui produs.
-

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.