

SR: BONEPLAY – KORISNIČKO UPUTSTVO

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Model proizvoda: BL-09

Baterija: Li-ion polimer; 3.7V, 180mAh, 0.666Wh

Ulazna snaga: DC 5V, 1A (USB)

Frekvenijski opseg/opsezi: 2402–2480 MHz

Pojačanje antene: 0–1 dBi

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

1. Niska potrošnja energije sa baterijom velikog kapaciteta za duže vreme rada.
 2. Koristi Bluetooth verziju 5.2, kompatibilnu sa većinom pametnih telefona i tableta.
 3. Bluetooth čip niske potrošnje obezbeđuje stabilne i efikasne bežične performanse.
 4. Dizajn prenosa zvuka putem koštane provodljivosti optimizovan je za sportsku upotrebu i pruža veću udobnost pri dužem nošenju.
-

PREGLED KONTROLA



1. Dugme za uključivanje
 2. Taster za jačinu zvuka +
 3. Taster za jačinu zvuka –
-

POVEZIVANJE SA PAMETNIM TELEFONOM

1. Prvo povezivanje: Dok je uređaj isključen, pritisnite i držite višenamensko dugme dok crveno i plavo indikatorsko svetlo ne počnu naizmenično da trepere. Uređaj će ući u režim uparivanja.

Za sledeća povezivanja, slušalice će se automatski povezati nakon uključivanja ako su prethodno bile uparene.

2. Uključite Bluetooth na svom pametnom telefonu, pronađite uređaj i izaberite ga za povezivanje.
-

PUNJENJE SLUŠALICA

1. Kada je baterija slaba, crveno indikatorsko svetlo će treperiti i oglašiće se zvučni signal upozorenja.
 2. Tokom punjenja crveno svetlo označava da je punjenje u toku, a plavo svetlo označava da je baterija potpuno napunjena.
-

FUNKCIJE I UPUTSTVA ZA UPOTREBU

1. **Promena jezika (kineski/engleski):** Nakon uključivanja i bez povezivanja sa telefonom, dvaput zaredom pritisnite glavno dugme.
 2. **Upravljanje pozivima:**
 - Pritisnite višenamensko dugme jednom da odgovorite na poziv.
 - Pritisnite višenamensko dugme dvaput da odbijete ili završite poziv.
 3. **Aktivacija glasovnog asistenta:** Kada je uređaj povezan sa telefonom, triput pritisnite višenamensko dugme za aktivaciju glasovnog asistenta.
 4. **Upravljanje muzikom:**
 - Pritisnite dugme "Jačina zvuka +" jednom za prethodnu numeru; dug pritisak povećava jačinu zvuka.
 - Pritisnite dugme "Jačina zvuka –" jednom za sledeću numeru; dug pritisak smanjuje jačinu zvuka.
-

BEZBEDNOST PROIZVODA I KORISNIKA

1. Pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
2. Pre prve upotrebe potpuno napunite proizvod.
3. Ako se proizvod ne koristi duže od dva meseca, napunite ga pre upotrebe.
4. Koristite samo sertifikovane punjače renomiranih proizvođača.
5. Ako vaš telefon ne može da pronađe Bluetooth slušalice, proverite da li su slušalice u režimu uparivanja. Ako se veza ne uspostavi duže vreme, režim uparivanja može se automatski isključiti; po potrebi ponovo uključite režim uparivanja. Ako sistem telefona ne reaguje, ponovo pokrenite telefon. Ako slušalice ne rade ispravno, ponovo ih pokrenite ili napunite.
6. Nemojte menjati, popravljati ili rastavljati slušalice, jer to može izazvati požar, električni kvar ili trajno oštećenje proizvoda.
7. Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama ispod 0°C ili iznad 45°C.
8. Ne koristite uređaj blizu očiju dece ili životinja.

9. Ne koristite uređaj tokom grmljavine, jer to može izazvati nepravilan rad i povećati rizik od električnog udara.
 10. Za čišćenje ovog proizvoda nemojte koristiti rastvarače ili isparljive tečnosti.
-

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

СР: VONERPLAY – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Модел производа: BL-09

Батерија: Li-ion полимер; 3.7V, 180mAh, 0.666Wh

Улазна снага: DC 5V, 1A (USB)

Фреквенцијски опсег/опсежи: 2402–2480 MHz

Појачање антене: 0–1 dBi

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА

1. Ниска потрошња енергије са батеријом великог капацитета за дуже време рада.
 2. Користи Bluetooth верзију 5.2, компатибилну са већином паметних телефона и таблета.
 3. Bluetooth чип ниске потрошње обезбеђује стабилне и ефикасне бежичне перформансе.
 4. Дизајн преноса звука путем коштане проводљивости оптимизован је за спортску употребу и пружа већу удобност при дужем ношењу.
-

ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА



1. Дугме за укључивање
 2. Тастер за јачину звука +
 3. Тастер за јачину звука –
-

ПОВЕЗИВАЊЕ СА ПАМЕТНИМ ТЕЛЕФОНОМ

1. Прво повезивање: Док је уређај искључен, притисните и држите вишенаменско дугме док црвено и плаво индикаторско светло не почну наизменично да трепере. Уређај ће ући у режим упаривања.

За следећа повезивања, слушалице ће се аутоматски повезати након укључивања ако су претходно биле упарене.

2. Укључите Bluetooth на свом паметном телефону, пронађите уређај и изаберите га за повезивање.

ПУЊЕЊЕ СЛУШАЛИЦА

1. Када је батерија слаба, црвено индикаторско светло ће треперити и огласиће се звучни сигнал упозорења.
2. Током пуњења црвено светло означава да је пуњење у току, а плаво светло означава да је батерија потпуно напуњена.

ФУНКЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ

1. **Промена језика (кинески/енглески):** Након укључивања и без повезивања са телефоном, двапут заредом притисните главно дугме.
2. **Управљање позивима:**
 - Притисните вишенаменско дугме једном да одговорите на позив.
 - Притисните вишенаменско дугме двапут да одбијете или завршите позив.
3. **Активација гласовног асистента:** Када је уређај повезан са телефоном, трипут притисните вишенаменско дугме за активацију гласовног асистента.
4. **Управљање музиком:**
 - Притисните дугме “Јачина звука +” једном за претходну нумеру; дуг притисак повећава јачину звука.
 - Притисните дугме “Јачина звука –” једном за следећу нумеру; дуг притисак смањује јачину звука.

БЕЗБЕДНОСТ ПРОИЗВОДА И КОРИСНИКА

1. Пре употребе производа пажљиво прочитајте ово упутство и сачувајте га за будућу употребу.
2. Пре прве употребе потпуно напуните производ.
3. Ако се производ не користи дуже од два месеца, напуните га пре употребе.
4. Користите само сертифициване пуњаче реномираних произвођача.
5. Ако ваш телефон не може да пронађе Bluetooth слушалице, проверите да ли су слушалице у режиму упаривања. Ако се веза не успостави дуже време, режим упаривања може се аутоматски искључити; по потреби поново укључите режим упаривања. Ако систем телефона не реагује, поново покрените телефон. Ако слушалице не раде исправно, поново их покрените или напуните.
6. Немојте мењати, поправљати или растављати слушалице, јер то може изазвати пожар, електрични квар или трајно оштећење производа.
7. Не излажите уређај екстремним температурама испод 0°C или изнад 45°C.

8. Не користите уређај близу очију деце или животиња.
 9. Не користите уређај током грмљавине, јер то може изазвати неправилан рад и повећати ризик од електричног удара.
 10. За чишћење овог производа немојте користити раствараче или испарљиве течности.
-

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније