

DA: BUGBUSTER – BRUGERVEJLEDNING

PRODUKTOVERSIGT

BUGBUSTER er en elektronisk skadedyrsafskrækker, der sættes direkte i en stikkontakt. Den udsender ultralyd i området 22–65 kHz for at jage gnavere og andre skadedyr væk. Enheden fungerer uden kemikalier eller gift.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: BUGBUSTER

Modelnummer: HRY103

Strømforsyning: 100–240V ~ 50/60Hz

Nominel effekt: 3 W

Ultralydsfrekvensområde: 22–65 kHz

Dækningsområde: 100 m²

Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C

BETJENINGSVEJLEDNING

Opsætning af enheden

1. Vælg en stikkontakt, der sidder mindst 30 cm over gulvet.
2. Sørg for, at enheden ikke dækkes eller blokeres af gardiner, tæpper eller andre lydabsorberende materialer. Disse materialer svækker ultralyden og nedsætter enhedens effektivitet.
3. Sæt enheden direkte i stikkontakten, så den står lodret.

Hvad du kan forvente

- I løbet af de første dages brug kan du opleve mere aktivitet fra gnavere og skadedyr end normalt. Det er helt normalt: Ultralyden driver skadedyrene ud af deres skjulesteder.
 - I store områder som lagerhaller og lagerrum eller i lokaler med flere rum bør du bruge mere end én enhed for at opnå bedre resultater.
-

GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Tilslut kun enheden til en stikkontakt med en spænding på 100–240V ~ 50/60Hz.
 - Hold enheden væk fra fugt og vand. Rør aldrig ved enheden med våde hænder.
 - Brug kun enheden ved temperaturer mellem 0 °C og 40 °C.
 - Tab ikke enheden, og beskyt den mod kraftige stød.
 - Kontrollér enheden for skader før hver brug. Brug ikke en beskadiget enhed.
 - Åbn ikke enheden, og foretag ingen ændringer på den.
-

SIKKERHED FOR KÆLEDYR

Enhedens ultralyd (22–65 kHz) kan ikke høres af mennesker, men mange kæledyr kan høre den. Gnavere og kaniner, der holdes som kæledyr, er mest følsomme, og hunde og katte kan også høre den.

- Brug ikke enheden i rum, hvor der holdes gnavere eller kaniner, f.eks. hamstere, marsvin, rotter, mus, ørkenrotter, chinchillaer eller kaniner.
- Placer ikke enheden i nærheden af steder, hvor dine kæledyr sover, spiser eller opholder sig det meste af tiden.
- Hold øje med dine kæledyr i de første dages brug. Hvis et dyr viser tegn på stress, f.eks. uro, gemmer sig, klynker eller ændrer spisevaner, skal du tage enheden ud af stikkontakten eller flytte den til et andet rum.
- Hvis du er i tvivl om, hvorvidt enheden er egnet til dit kæledyr, så spørg en dyrlæge.

RENGØRING OG OPBEVARING

Tag enheden ud af stikkontakten før rengøring. Tør den af med en tør, blød klud. Brug ikke vand, en fugtig klud, stærke kemikalier eller opløsningsmidler. Opbevar enheden et tørt sted, når den ikke er i brug.

PRODUCENT OG IMPORTØR

Producent: Chaozhou Shuiyuan Electronics Co., Ltd., Second Floor, No. 3, Garden Industrial Zone, North Yongchun Road, Xiangqiao District, Chaozhou City, Guangdong Province, China

Importør: HS Plus d.o.o., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia

Oprindelsesland: Kina

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.