

BG: CAMERIK – ПОТРЕБИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО

Уважаеми клиент,

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт. Това ръководство за бърз старт е създадено, за да ви помогне да разберете основните функции и процеса на инсталиране на устройството. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба, за да осигурите правилна работа.

ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА

1. При закупуване на устройството е възможно в слота за TF карта вече да има поставена карта с памет. Преди първата употреба форматирайте картата с памет чрез менюто на устройството, за да осигурите правилна работа.
2. Преди окончателния монтаж свържете както хранващия кабел, така и задната камера, за да тествате системата. Уверете се, че всички компоненти работят правилно преди постоянното монтиране, за да избегнете проблеми след инсталацията.
3. Вградената батерия на този продукт се използва само за запазване на настройките и поддържане на системните данни. Тя не е предназначена за самостоятелна работа. По време на употреба устройството винаги трябва да бъде свързано към източник на хранване.
4. Поради високите изисквания за обработка на данни на това устройство, използвайте оригинална карта с памет Class 10 или по-бърза. Препоръчва се използването на карти с памет с капацитет до 64 GB. Използването на нискокачествени или несъвместими карти може да доведе до системни грешки, блокиране или неуспешен запис.
5. Ако устройството спре да реагира, блокира или покаже съобщение „file error“, извадете картата с памет, рестартирайте устройството и при необходимост форматирайте картата отново.
6. Не променяйте хранващия кабел или кабела на задната камера. За да избегнете повреда, прегряване или неправилна работа, винаги използвайте оригиналните хранващи аксесоари. За функцията за 24-часово наблюдение при паркиране е необходим специален hardware kit, който се закупува отделно.
7. Ако записаното изображение не е ясно, проверете дали защитното фолио на обектива е премахнато. При необходимост внимателно почистете обектива с мека, суха кърпа.

Важен съвет: Натиснете бутона ОК (Потвърди) по време на запис, за да поставите текущото видео на пауза. Докато е на пауза, можете да влезете в менюто с настройки и да ги промените.

Моля, обърнете внимание:


Устройството използва непрекъснат запис в цикъл. Препоръчва се редовно да форматирате картата с памет чрез настройките на устройството. Винаги използвайте бърза карта с памет Class 10, за предпочитане с капацитет 32 GB или повече. За най-добра производителност и надеждност използвайте оригинални или сертифицирани аксесоари.

НАЧИН НА ИНСТАЛАЦИЯ

Предна камера

За безопасна и подредена инсталация използвайте щипки за кабел, за да фиксирате захранващия кабел и да предотвратите пречки по време на шофиране. За оптимално качество на записа се препоръчва устройството да бъде монтирано възможно най-близо до огледалото за обратно виждане.

1. Монтирайте здраво камерата на предното стъкло.
2. Свържете захранващия кабел към устройството и го прокарайте по ръба между предното стъкло и тавана на автомобила.
3. Прокарайте захранващия кабел надолу по вътрешната облицовка.
4. Прекарайте кабела през уплътнението на вратата към долната част на арматурното табло.
5. Продължете да прокарате кабела по долния ръб на арматурното табло към гнездото на запалката и поставете захранващия щепсел в 12V гнездото.



ПРЕГЛЕД НА ПРЕДНАТА КАМЕРА



1. HD обектив
2. Инфрачервена светлина
3. Бутон за включване
4. Бутон за меню
5. Бутон нагоре
6. Бутон ОК
7. Бутон надолу
8. Инфрачервена светлина
9. Вторичен HD обектив
10. Монтажна стойка
11. Говорител
12. Обективен модул
13. Бутон Reset
14. Type-C порт / AV вход / монтажен слот / слот за TF карта

ЗАДНА КАМЕРА



1. Опция за позиция на задната камера 1
2. Опция за позиция на задната камера 2

Свържете положителния (+) проводник на задната камера към светлината за заден ход, за да се активира автоматично изгледът назад при движение на заден ход.

Предупреждение: Поради разликите между моделите автомобили, силно се препоръчва професионален монтаж. Предоставените инструкции са само с информативна цел. Неправилният монтаж може да доведе до повреда или неправилна работа на устройството.

ПРЕГЛЕД НА КОНЕКТОРИТЕ НА ЗАДНАТА КАМЕРА



1. Конектор на камерата
2. Свързване към положителния (+) полюс на светлината за заден ход
3. Конектор на основното устройство
4. Задна камера

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА

- **Настройка на часа:** Натиснете бутона ОК, за да поставите записа на пауза, след което натиснете два пъти бутона Menu (M), за да влезете в менюто с настройки. С бутоните със стрелки намерете „Time Setting“, след което натиснете бутона за потвърждение, за да влезете в настройката. Със стрелките настройте часа. Натиснете бутона за потвърждение, за да преминете към следващото поле. Накрая запазете настройките и излезте.
- **Възпроизвеждане на видео:** Натиснете бутона ОК, за да поставите записа на пауза. Натиснете веднъж бутона за снимка, за да направите изображение. Натиснете два пъти бутона за снимка, за да влезете в режим на възпроизвеждане. Със стрелките изберете видео. Натиснете бутона за потвърждение за възпроизвеждане или пауза.
- **Форматиране на паметта:** Натиснете бутона ОК, за да поставите записа на пауза. Натиснете два пъти бутона Menu (M), за да отворите менюто с настройки. Със стрелките намерете опцията „Format“. Натиснете бутона за потвърждение, за да потвърдите и форматирате картата с памет.
- **Настройка на запис в цикъл:** Натиснете бутона ОК, за да поставите записа на пауза. Натиснете бутона Menu (M), за да влезете в менюто с настройки. Със стрелките намерете опцията „Loop Recording“. Натиснете бутона за потвърждение, за да изберете желанния интервал на запис.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.