

HU: CAMERIK – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a gyors üzembe helyezési útmutató azért készült, hogy segítsen megérteni a készülék alapvető funkcióit és telepítési folyamatát. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a megfelelő működés biztosítása érdekében.

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL

1. A rögzítő megvásárlásakor előfordulhat, hogy memóriakártya már be van helyezve a TF-kártya foglalatába. Az első használat előtt formázza meg a memóriakártyát a készülék menüjén keresztül a megfelelő működés biztosítása érdekében.
2. A végleges beszerelés előtt csatlakoztassa a tápkábelt és a hátsó kamerát is a rendszer teszteléséhez. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően működik-e a végleges rögzítés előtt, hogy elkerülje a telepítés utáni problémákat.
3. A termék beépített akkumulátora kizárólag a beállítások mentésére és a rendszeradatok megőrzésére szolgál. Önálló működésre nem alkalmas. Használat közben a készüléknek mindig csatlakoznia kell áramforráshoz.
4. A készülék nagy adatfeldolgozási igénye miatt eredeti Class 10 vagy annál gyorsabb memóriakártyát használjon. Legfeljebb 64 GB kapacitású memóriakártyák használata ajánlott. Gyenge minőségű vagy nem kompatibilis kártyák használata rendszerhibákat, lefagyást vagy sikertelen rögzítést okozhat.
5. Ha a készülék nem reagál, lefagy vagy „file error” üzenetet jelenít meg, vegye ki a memóriakártyát, indítsa újra a készüléket, és szükség esetén formázza újra a kártyát.
6. Ne módosítsa a tápkábelt vagy a hátsó kamera kábelét. A károsodás, túlmelegedés vagy hibás működés elkerülése érdekében mindig eredeti tápkiegészítőket használjon. A 24 órás parkolásfigyelő funkcióhoz külön hardwire készlet szükséges, amelyet külön kell megvásárolni.
7. Ha a rögzített kép nem tiszta, ellenőrizze, hogy a védőfóliát eltávolították-e az objektívről. Szükség esetén óvatosan tisztítsa meg az objektívet puha, száraz kendővel.

Fontos emlékeztető: Felvétel közben nyomja meg az OK (Megerősítés) gombot az aktuális videó szüneteltetéséhez. Szünet közben beléphet a beállítások menübe, és módosíthatja azokat.


Kérjük, vegye figyelembe: A rögzítő folyamatos hurokfelvételt használ. Javasolt a memóriakártya rendszeres formázása a készülék beállításain keresztül. Mindig gyors, Class 10 memóriakártyát használjon, lehetőleg 32 GB vagy nagyobb kapacitással. A legjobb teljesítmény és megbízhatóság érdekében eredeti vagy tanúsított tartozékokat használjon.

TELEPÍTÉSI MÓD

Első kamera

A biztonságos és rendezett telepítés érdekében használjon kábelrögzítő csipeszeket a tápkábel rögzítéséhez, hogy vezetés közben ne zavarjon. Az optimális felvételi teljesítmény érdekében ajánlott a készüléket a lehető legközelebb felszerelni a visszapiillantó tükörhöz.

1. Rögzítse biztonságosan a menetrögzítő kamerát a szélvédőre.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez, és vezesse el a kábelt a szélvédő és a jármű teteje közötti perem mentén.
3. Vezesse le a tápkábelt a belső burkolat mentén.
4. Vezesse át a kábelt az ajtótomítéson keresztül a műszerfal alsó része felé.
5. Folytassa a kábel vezetését a műszerfal alsó szélé mentén a szivargyújtó aljzat felé, majd csatlakoztassa a tápcsatlakozót a 12V-os aljzatba.




AZ ELSŐ KAMERA ÁTTEKINTÉSE



1. HD objektív
2. Infravörös fény
3. Bekapcsológomb
4. Menügomb
5. Fel gomb

6. OK gomb
7. Le gomb
8. Infravörös fény
9. Másodlagos HD objektív
10. Rögzítő konzol
11. Hangszóró
12. Objektívegység
13. Reset gomb
14. Type-C port / AV bemenet / rögzítőnyílás / TF-kártya foglalat

HÁTSÓ KAMERA



1. Hátsó kamera pozíciójának 1. lehetősége
2. Hátsó kamera pozíciójának 2. lehetősége

Csatlakoztassa a hátsó kamera pozitív (+) vezetékét a tolatólámpához, hogy tolatás közben automatikusan átváltson a hátsó nézetre.

Figyelmeztetés: A járműmodellek közötti eltérések miatt erősen ajánlott a szakszerű beszerelés. A mellékelt útmutató kizárólag tájékoztató jellegű. A helytelen beszerelés a készülék sérülését vagy hibás működését okozhatja.

A HÁTSÓ KAMERA CSATLAKOZÓINAK ÁTTEKINTÉSE



1. Kamera csatlakozó
 2. Csatlakozás a tolatólámpa pozitív (+) pólusához
 3. Főegység csatlakozója
 4. Hátsó kamera
-

A TERMÉK HASZNÁLATA

- **Idő beállítása:** Nyomja meg az OK gombot a felvétel szüneteltetéséhez, majd nyomja meg kétszer a Menu (M) gombot a beállítások menübe való belépéshez. A nyílombokkal keresse meg a „Time Setting” opciót, majd nyomja meg a megerősítő gombot a beállításhoz való belépéshez. A nyilakkal állítsa be az időt. Nyomja meg a megerősítő gombot a következő mezőre lépéshez. A végén mentse el a beállításokat, majd lépjen ki.
 - **Videó lejátszása:** Nyomja meg az OK gombot a felvétel szüneteltetéséhez. Nyomja meg egyszer a fénykép gombot állókép készítéséhez. Nyomja meg kétszer a fénykép gombot a lejátszási módba való belépéshez. A nyilakkal válasszon videót. Nyomja meg a megerősítő gombot a lejátszáshoz vagy szüneteltetéshez.
 - **Memória formázása:** Nyomja meg az OK gombot a felvétel szüneteltetéséhez. Nyomja meg kétszer a Menu (M) gombot a beállítások menü megnyitásához. A nyilakkal keresse meg a „Format” opciót. Nyomja meg a megerősítő gombot a memóriakártya megerősítéséhez és formázásához.
 - **Hurokfelvétel beállítása:** Nyomja meg az OK gombot a felvétel szüneteltetéséhez. Nyomja meg a Menu (M) gombot a beállítások menübe való belépéshez. A nyilakkal keresse meg a „Loop Recording” opciót. Nyomja meg a megerősítő gombot a kívánt felvételi időköz kiválasztásához.
-

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTALDÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.