

## IT: CAMERIK – MANUALE UTENTE

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver acquistato il nostro prodotto. Questa guida rapida è stata progettata per aiutarla a comprendere le funzioni di base e il processo di installazione del dispositivo. La invitiamo a leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantire un funzionamento corretto.

---

### LEGGERE PRIMA DELL'USO

1. Al momento dell'acquisto del registratore, una scheda di memoria potrebbe essere già inserita nello slot TF. Prima del primo utilizzo, formatti la scheda di memoria tramite il menu del dispositivo per garantirne il corretto funzionamento.
2. Prima dell'installazione definitiva, colleghi sia il cavo di alimentazione sia la telecamera posteriore per testare il sistema. Si assicuri che tutti i componenti funzionino correttamente prima del montaggio permanente, così da evitare problemi dopo l'installazione.
3. La batteria integrata di questo prodotto viene utilizzata esclusivamente per salvare le impostazioni e mantenere i dati del sistema. Non è destinata al funzionamento autonomo. Durante l'uso, il dispositivo deve essere sempre collegato a una fonte di alimentazione.
4. A causa degli elevati requisiti di elaborazione dati di questo dispositivo, utilizzi una scheda di memoria originale Class 10 o di velocità superiore. Si consiglia l'uso di schede di memoria con capacità fino a 64 GB. L'utilizzo di schede di bassa qualità o incompatibili può causare errori di sistema, blocchi o problemi di registrazione.
5. Se il dispositivo non risponde, si blocca o visualizza il messaggio "file error", rimuova la scheda di memoria, riavvii il dispositivo e, se necessario, riformatti la scheda.
6. Non modifichi il cavo di alimentazione o il cavo della telecamera posteriore. Per evitare danni, surriscaldamento o malfunzionamenti, utilizzi sempre gli accessori di alimentazione originali. Per la funzione di monitoraggio del parcheggio 24 ore su 24 è necessario un kit hardware dedicato, da acquistare separatamente.
7. Se l'immagine registrata non è chiara, verifichi che la pellicola protettiva sull'obiettivo sia stata rimossa. Se necessario, pulisca delicatamente l'obiettivo con un panno morbido e asciutto.

**Promemoria importante:** Premere il pulsante OK (Conferma) durante la registrazione per mettere in pausa il video corrente. Durante la pausa è possibile accedere al menu delle impostazioni e modificarlo.

#### **Nota bene:**

Il registratore utilizza la registrazione continua (loop). Si consiglia di formattare regolarmente la scheda di memoria tramite le impostazioni del dispositivo. Utilizzi sempre una scheda di memoria veloce Class 10, preferibilmente con capacità di 32 GB o superiore. Per le migliori prestazioni e affidabilità, utilizzi accessori originali o certificati.


---

## METODO DI INSTALLAZIONE

### Telecamera anteriore

Per un'installazione sicura e ordinata, utilizzi delle clip fermacavo per fissare il cavo di alimentazione ed evitare interferenze durante la guida. Per prestazioni di registrazione ottimali, si consiglia di installare il dispositivo il più vicino possibile allo specchio retrovisore.

1. Monti saldamente la dash cam sul parabrezza.
2. Colleghi il cavo di alimentazione al dispositivo e faccia passare il cavo lungo il bordo tra il parabrezza e il tetto del veicolo.
3. Faccia scendere il cavo di alimentazione lungo il rivestimento interno.
4. Faccia passare il cavo attraverso la guarnizione della portiera verso la parte inferiore del cruscotto.
5. Continui a far passare il cavo lungo il bordo inferiore del cruscotto fino alla presa accendisigari e inserisca la spina di alimentazione nella presa da 12V.




### PANORAMICA DELLA TELECAMERA ANTERIORE



1. Obiettivo HD
2. Luce infrarossa
3. Interruttore di alimentazione
4. Pulsante Menu
5. Pulsante Su
6. Pulsante OK
7. Pulsante Giù
8. Luce infrarossa
9. Obiettivo HD secondario
10. Staffa di montaggio
11. Altoparlante
12. Gruppo obiettivo
13. Pulsante Reset
14. Porta Type-C / ingresso AV / slot di montaggio / slot per scheda TF

---

## TELECAMERA POSTERIORE




1. Opzione posizione telecamera posteriore 1
2. Opzione posizione telecamera posteriore 2

Collegare il cavo positivo (+) della telecamera posteriore alla luce di retromarcia per abilitare il passaggio automatico alla visuale posteriore durante la retromarcia.

Avvertenza: A causa delle differenze tra i modelli di veicolo, si consiglia vivamente l'installazione professionale. Le istruzioni fornite sono solo a scopo di riferimento. Un'installazione non corretta può causare danni o malfunzionamenti del dispositivo.

---

## PANORAMICA DEI CONNETTORI DELLA TELECAMERA POSTERIORE



1. Connettore telecamera
2. Collegamento al positivo (+) della luce di retromarcia
3. Connettore unità principale
4. Telecamera posteriore

---

## USO DEL PRODOTTO

- **Impostazione dell'ora:** Premere il pulsante OK per mettere in pausa la registrazione, quindi premere due volte il pulsante Menu (M) per entrare nel menu delle impostazioni. Utilizzare i pulsanti freccia per trovare "Time Setting", quindi premere il pulsante di conferma per accedere all'impostazione. Con le frecce impostare l'ora. Premere il pulsante di conferma per passare al campo successivo. Al termine salvare le impostazioni e uscire.
- **Riproduzione video:** Premere il pulsante OK per mettere in pausa la registrazione. Premere una volta il pulsante foto per scattare un'immagine. Premere due volte il pulsante foto per entrare nella modalità di riproduzione. Utilizzare le frecce per selezionare un video. Premere il pulsante di conferma per riprodurre o mettere in pausa.
- **Formattazione della memoria:** Premere il pulsante OK per mettere in pausa la registrazione. Premere due volte il pulsante Menu (M) per aprire il menu delle impostazioni. Utilizzare le frecce per trovare l'opzione "Format". Premere il pulsante di conferma per confermare e formattare la scheda di memoria.
- **Impostazione della registrazione loop:** Premere il pulsante OK per mettere in pausa la registrazione. Premere il pulsante Menu (M) per entrare nel menu delle impostazioni. Utilizzare le frecce per trovare l'opzione "Loop Recording". Premere il pulsante di conferma per selezionare l'intervallo di registrazione desiderato.

---

## ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.