

NL: CAMERIK – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van ons product. Deze snelstartgids is bedoeld om u te helpen de basisfuncties en het installatieproces van het apparaat te begrijpen. Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik om een correcte werking te garanderen.

LEES DIT VOOR GEBRUIK

1. Bij aankoop van de recorder kan er al een geheugenkaart in de TF-kaartsleuf zijn geplaatst. Formateer de geheugenkaart vóór het eerste gebruik via het menu van het apparaat om een correcte werking te garanderen.
2. Sluit vóór de definitieve installatie zowel de voedingskabel als de achtercamera aan om het systeem te testen. Controleer of alle onderdelen correct functioneren voordat u ze definitief monteert, om problemen na de installatie te voorkomen.
3. De ingebouwde batterij van dit product wordt alleen gebruikt voor het opslaan van instellingen en het behouden van systeemgegevens. Deze is niet bedoeld voor zelfstandig gebruik. Het apparaat moet tijdens gebruik altijd op een voedingsbron zijn aangesloten.
4. Vanwege de hoge eisen aan de gegevensverwerking van dit apparaat dient u een originele geheugenkaart van klasse Class 10 of hoger te gebruiken. Het wordt aanbevolen om geheugenkaarten met een capaciteit tot 64 GB te gebruiken. Het gebruik van geheugenkaarten van lage kwaliteit of incompatibele kaarten kan leiden tot systeemfouten, vastlopen of mislukte opnamen.
5. Als het apparaat niet meer reageert, vastloopt of de melding “file error” weergeeft, verwijder dan de geheugenkaart, start het apparaat opnieuw op en formateer de kaart indien nodig opnieuw.
6. Wijzig de voedingskabel of de kabel van de achtercamera niet. Gebruik altijd de originele voedingsaccessoires om schade, oververhitting of storingen te voorkomen. Voor de 24-uurs parkeerbewakingsfunctie is een speciale hardware-kit nodig, die apart moet worden aangeschaft.
7. Als het opgenomen beeld niet duidelijk is, controleer dan of de beschermfolie van de lens is verwijderd. Reinig de lens indien nodig voorzichtig met een zachte, droge doek.

Belangrijke herinnering: Druk tijdens het opnemen op de knop OK (Bevestigen) om de huidige video te pauzeren. Tijdens de pauze kunt u het instellingenmenu openen en aanpassen.

Let op:


De recorder gebruikt doorlopende lusopname. Het wordt aanbevolen om de geheugenkaart regelmatig via de apparaatinstellingen te formatteren. Gebruik altijd een snelle geheugenkaart van klasse Class 10, bij voorkeur met een capaciteit van 32 GB of meer. Gebruik voor de beste prestaties en betrouwbaarheid originele of gecertificeerde accessoires.

INSTALLATIEMETHODE

Frontcamera

Gebruik voor een veilige en nette installatie kabelclips om de voedingskabel vast te zetten en storingen tijdens het rijden te voorkomen. Voor optimale opnameprestaties wordt aanbevolen het apparaat zo dicht mogelijk bij de achteruitkijkspiegel te installeren.

1. Bevestig de dashcam stevig op de voorruit.
2. Sluit de voedingskabel aan op het apparaat en leid de kabel langs de rand tussen de voorruit en het plafond van het voertuig.
3. Leid de voedingskabel naar beneden langs de binnenbekleding.
4. Leid de kabel door de deurafdichting naar het onderste deel van het dashboard.
5. Leid de kabel verder langs de onderrand van het dashboard naar de sigarettenaansteker-aansluiting en steek de voedingsstekker in de 12V-aansluiting.




OVERZICHT VAN DE FRONTCAMERA



1. HD-lens
2. Infraroodlicht
3. Aan/uit-schakelaar
4. Menuknop
5. Omhoog-knop
6. OK-knop
7. Omlaag-knop
8. Infraroodlicht
9. Secundaire HD-lens
10. Montagebeugel
11. Luidspreker
12. Lensmodule
13. Resetknop
14. Type-C-poort / AV-ingang / montagesleuf / TF-kaartsleuf

ACHTERCAMERA




1. Positieoptie achtercamera 1
2. Positieoptie achtercamera 2

Sluit de positieve (+) draad van de achtercamera aan op het achteruitrijlicht om automatisch naar het achteraanzicht te schakelen tijdens het achteruitrijden.

Waarschuwing: Vanwege verschillen tussen voertuigmodellen wordt professionele installatie sterk aanbevolen. De meegeleverde instructies zijn uitsluitend ter referentie. Onjuiste installatie kan leiden tot schade aan het apparaat of storingen.

OVERZICHT VAN DE AANSLUITINGEN VAN DE ACHTERCAMERA



1. Camera-aansluiting
2. Aansluiting op de positieve (+) pool van het achteruitrijlicht
3. Aansluiting van de hoofdeenheid
4. Achtercamera

GEBRUIK VAN HET PRODUCT

- **Tijd instellen:** Druk op de OK-knop om de opname te pauzeren en druk daarna twee keer op de Menu-knop (M) om het instellingenmenu te openen. Gebruik de pijltjestoetsen om “Time Setting” te vinden en druk vervolgens op de bevestigingsknop om de instelling te openen. Stel de tijd in met de pijltjestoetsen. Druk op de bevestigingsknop om naar het volgende veld te gaan. Sla aan het einde de instellingen op en sluit af.
- **Video afspelen:** Druk op de OK-knop om de opname te pauzeren. Druk één keer op de fotoknop om een foto te maken. Druk twee keer op de fotoknop om de afspeelmodus te openen. Gebruik de pijltjestoetsen om een video te selecteren. Druk op de bevestigingsknop om af te spelen of te pauzeren.
- **Geheugen formatteren:** Druk op de OK-knop om de opname te pauzeren. Druk twee keer op de Menu-knop (M) om het instellingenmenu te openen. Gebruik de pijltjestoetsen om de optie “Format” te vinden. Druk op de bevestigingsknop om de geheugenkaart te bevestigen en te formatteren.
- **Lusopname instellen:** Druk op de OK-knop om de opname te pauzeren. Druk op de Menu-knop (M) om het instellingenmenu te openen. Gebruik de pijltjestoetsen om de optie “Loop Recording” te vinden. Druk op de bevestigingsknop om het gewenste opname-interval te selecteren.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuvriendelijke recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.