

IT: CAMIPRO – MANUALE D'USO


Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantire il corretto funzionamento di tutte le funzioni del prodotto. Conservare questo manuale per un utilizzo futuro.

Parametri del prodotto

Ingresso nominale: 5V/1A, 5W
Batteria: Li-ion 3.7V, 400mAh, 1.48Wh
Banda di frequenza: 2.4 GHz
Potenza massima radio: 16 dBm
Dimensioni: 82 × 26 × 19 mm
Peso: 23 g
Formato video: AVI
Formato audio: WAV

Introduzione al prodotto

Nota: L'aspetto del prodotto può variare leggermente dalle illustrazioni.



1. Microfono
2. Interruttore visione notturna
3. Foro reset
4. Slot per scheda TF
5. Parte magnetica posteriore
6. Indicatori luminosi (in alto: registrazione video, in basso: registrazione audio)

7. Pulsante Registra/Salva
 8. Pulsante Registra/Salva
 9. Pulsante accensione/spengimento
 10. Obiettivo rotante
 11. Clip anteriore/posteriore
 12. Interfaccia USB
-

Accensione/Spengimento

Spingere il pulsante verso l'alto su "Start" (la spia blu si accende). Spingere verso il basso su "Shutdown" (la spia blu si spegne).

Registrazione video (Salvata nella cartella VIDEO)

Accendere il dispositivo (spia blu accesa). Spingere il pulsante video in posizione "Video". La spia blu lampeggerà 5 volte, poi si spegnerà e la registrazione inizierà.

- Ogni segmento video viene salvato automaticamente ogni 10 minuti. La registrazione prosegue automaticamente.
 - È possibile spostare il pulsante su "Save" in qualsiasi momento per interrompere temporaneamente la registrazione.
-

Registrazione audio (Salvata nella cartella AUDIO)

Accendere il dispositivo (spia blu accesa). Spingere il pulsante di registrazione in posizione "Record". La spia rossa lampeggerà 5 volte, poi si spegnerà e la registrazione inizierà.

- Ogni segmento audio viene salvato automaticamente ogni 30 minuti. La registrazione prosegue automaticamente.
 - È possibile spostare il pulsante su "Save" in qualsiasi momento per interrompere temporaneamente la registrazione.
-

Ricarica

Collegare il cavo dati alla porta USB del dispositivo e l'altra estremità a una fonte di alimentazione.

- In carica: la spia blu rimane accesa e la spia rossa lampeggia.
 - Carica completa: le spie blu e rossa rimangono accese.
 - Tempo di ricarica: circa 2 ore.
-

Visione notturna a infrarossi

La funzione di visione notturna a infrarossi può essere attivata in ambienti con scarsa illuminazione. Spostare l'interruttore di visione notturna su "On" per attivarla. Spostarlo su "Off" per disattivarla.

Collegamento al PC

Collegare il dispositivo a un computer tramite cavo dati, oppure rimuovere la scheda di memoria e inserirla in un lettore di schede. Dopo alcuni secondi, il computer riconoscerà il dispositivo come “Disco rimovibile” o “U Disk”.

- I file video vengono salvati nella cartella VIDEO.
- I file audio vengono salvati nella cartella AUDIO.

Modifica dell'ora (time.txt)

1. Inserire la scheda TF nel dispositivo, quindi collegare il dispositivo al computer. Comparirà un disco rimovibile.
2. Aprire il disco. Individuare il file denominato time.txt.
3. Aprire il file. Comparirà un formato orario (non modificare il formato – cambiare solo i numeri).
 - Esempio senza timestamp: 2022-01-01 01:01:01 N
 - Esempio con timestamp: 2022-01-01 01:01:01 Y
4. L'impostazione predefinita è N (senza timestamp). Modificare N in Y per attivare il timestamp.
5. Dopo la modifica, cliccare File > Salva. Rimuovere il dispositivo dal computer in modo sicuro. La nuova impostazione dell'ora è applicata.

Dichiarazione

- Le specifiche possono subire variazioni. Le specifiche e le informazioni contenute in questo manuale sono solo a scopo di riferimento. L'azienda si riserva il diritto di aggiornare o modificare software, hardware e istruzioni.
- Il backup dei dati è responsabilità dell'utente. Si consiglia di eseguire sempre un backup dei dati durante l'utilizzo. L'azienda non è responsabile per eventuali perdite di dati.
- Sicurezza della batteria. Questo prodotto contiene una batteria al polimero. Non gettare nel fuoco (rischio di esplosione). Non immergere in acqua (non è impermeabile).
- Uso legale. Utilizzare questo prodotto entro i limiti della legge. Non impiegarlo per scopi illegali. L'azienda non è responsabile di controversie o conseguenze derivanti da uso illecito.
- Capacità di memoria. Il software di sistema occupa una parte dello spazio di archiviazione. La capacità effettiva può differire dal valore nominale.

Installazione dell'applicazione


Scansionare il codice QR sottostante con il proprio telefono per scaricare e installare l'app.

Nome software: YsxLite



Metodo di connessione 1: Senza connessione Internet

1. Collegarsi all'hotspot interno della videocamera. Il nome dell'hotspot inizia con BAT. Selezionarlo e cliccare su Connetti.
2. Dopo una connessione riuscita, tornare all'app.



A



B



C




D

- A. Aprire le impostazioni Wi-Fi del sistema.
- B. Selezionare la rete Wi-Fi che inizia con BAT.
- C. Dopo la connessione, seguire le istruzioni sullo schermo. Una volta confermata la connessione, cliccare su Schermo Live.
- D. È ora possibile visualizzare il video in diretta dalla videocamera.

Nota: Senza connessione Internet, il monitoraggio da remoto non è disponibile. È possibile visualizzare i video solo quando il telefono si trova entro 4 metri dalla videocamera. Per abilitare il monitoraggio da remoto, seguire i passaggi del Metodo di connessione 2.

Metodo di connessione 2: Con connessione Internet

1. Collegarsi all'hotspot interno della videocamera. Il nome dell'hotspot inizia con BAT. Selezionarlo e cliccare su Connetti.
2. Dopo una connessione riuscita, tornare all'app.
 - A. Aprire le impostazioni Wi-Fi del sistema.
 - B. Selezionare la rete Wi-Fi che inizia con BAT.
 - C. Individuare la rete Wi-Fi domestica, inserire correttamente la password e cliccare su OK per tornare indietro.
 - D. Nell'app, cliccare sull'icona delle Impostazioni (ingranaggio).
 - E. Selezionare Impostazioni Wi-Fi, quindi scegliere il Wi-Fi domestico e inserire la password.



A



B



C



D



E

3. Dopo il ritorno all'app, attendere la conferma della connessione. Quando sarà stabilita con successo, cliccare sul pulsante Play per visualizzare lo schermo in diretta. Il monitoraggio da remoto è ora attivo.



Nota: La videocamera si conatterà con successo purché la password del Wi-Fi sia corretta. Se la connessione fallisce, eliminare (dimenticare) la password salvata del router, verificarne la correttezza e riprovare.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.