


LT: CARTURE – NAUDOTOJO VADOVAS

TPMS atstatymo įrankis (EL-50448)

Aktyvuokite savo TPMS jutiklius per vieną minutę. Greitai išspręskite padangų slėgio jutiklių problemas ir padėkite užtikrinti saugų vairavimą. Šis įrankis skirtas tik automobiliams ir lengvosioms komercinėms transporto priemonėms. **Jis nesuderinamas su sunkiasvoriais sunkvežimiais.**

PRODUKTO APŽVALGA



1. Antenos signalo perdavimo indikatorius
2. Antena
3. Žemo baterijos įkrovos lygio indikatoriaus lemputė
4. Maitinimo mygtukas
5. Varžtas
6. Baterijos skyrius

KAIP NAUDOTI

1. Prieš pradėdami, įdėkite vieną **9V bateriją** į baterijos skyrių.
2. Pirmiausia nustatykite transporto priemonę į TPMS pakartotinio mokymo režimą. Sėkmingai aktyvavus, transporto priemonės garso signalas supypsės.
3. Pradėkite pakartotinio mokymo procesą nuo **kairės priekinės padangos**. Laikykite įrankį taip, kad antena būtų priglausta prie padangos šoninės sienelės, arti ventilio. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad aktyvuotumėte įrankį. Prietaisas pradės nuskaityti padangų slėgio jutiklį.
4. Kai jutiklis bus sėkmingai nuskaitytas, transporto priemonės garso signalas supypsės vieną kartą, o posūkio signalas parodys kitą padangos padėtį.
5. Tęskite procesą šia tvarka: Kairė priekinė → Dešinė priekinė → Dešinė galinė → Kairė galinė
6. Kai visi jutikliai bus sėkmingai atstatyti, transporto priemonės garso signalas vėl supypsės, patvirtindamas, kad TPMS pakartotinio mokymo procedūra baigta.



KAIP ĮJUNGTI TPMS PAKARTOTINIO MOKYMO REŽIMĄ

1. Pasukite uždegimą į padėtį „ON“, neužvesdami variklio, ir įsitikinkite, kad pavarų svirtis yra padėtyje **Park (P)**.
2. Naudodamiesi transporto priemonės prietaisų skydelio valdikliais, dažnai per pastovaus greičio palaikymo arba meniu mygtukus, pereikite į TPMS pakartotinio mokymo arba atstatymo režimą.
3. Aktyvavus, transporto priemonės garso signalas supypsės du kartus, o TPMS indikatorius lemputė pradės mirksėti. Tai patvirtina, kad pakartotinio mokymo režimas sėkmingai įjungtas.

Pastaba: Tikslūs veiksmai, kaip įjungti TPMS pakartotinio mokymo režimą, gali skirtis priklausomai nuo transporto priemonės gamintojo. Jei reikia, žr. savo transporto priemonės naudotojo vadovą.

SVARBIOS PASTABOS

1. Įsitikinkite, kad įrankis laikomas arti ventilio ir tinkamu kampu, kad jutiklis būtų tiksliai nuskaitytas.



2. Patikimam veikimui naudokite visiškai įkrautą **9V bateriją**. Silpna baterija gali lemti, kad įrankis negalės susisiekti su jutikliais.
3. Pakartotinio mokymo procesą atlikite **tylioje aplinkoje**, nes reikia aiškiai girdėti garso signalo pyptelėjimus.
4. Jei garso signalas nesupypsi, pakeiskite įrankio padėtį ir bandykite dar kartą.
5. Šis įrankis skirtas TPMS jutikliams, veikiantiems **315 MHz arba 433 MHz** dažniu, kuris yra įprastas daugumoje transporto priemonių. Suderinamumas gali skirtis.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.